





お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用前に「安全上のご注意」(9ページ)を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保存してください。
- 製造番号は品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と、保証書に 記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。

お読みください

受信設定 接続

便利な使いかた

つないで録る・見る USB ハードディスクを

ホームネットワーク

エラーメッセージ 故障かな?/

(仕様や索引)

# 付属品

#### リモコン×1



リモコン用乾電池\* (単3形乾電池)×2



※ アルカリ乾電池を ご使用ください。

乾電池を入れて 使います。 ⇒**20** ページ

B-CAS カード×1 B-CASカードの台紙



- B-CAS カードは、デジタル衛星放送案内チラシと一緒に同梱されています。
- 開封すると添付されている契約約款に同意したとみなされます。開封前に必ず契約約款をよくお読みください。

デジタル放送を見るときに 使います。⇒**30** ページ

#### 電源コード\* (約2m)×1




本機に電源を 供給します。 ⇒**37**ページ

※ イラストと異なる 場合がありますが、 支障ありません。 HDMI ケーブル (カテゴリー 2 /約 2m) × 1



本機とテレビをつなぎます。 **⇒34**ページ

映像・音声コード(約 1m20cm) × 1



本機とテレビをつなぎます。 **⇒35** ページ

アンテナケーブル(約2m)×1



本機とアンテナをつなぎます。

**⇒32** ~ **33** ページ

LANケーブル(約2m)×1



本機とブロードバンド ルーターなどをつなぎます。 ⇒**121** ページ

#### 取扱説明書\*(本書) ×1

#### 保証書×1

※ 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の 説明書はございません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

- 本書に掲載している画面表示やイラストは説明用のものであり、実際の表示とは多少異なります。
- ・本機を廃棄または譲渡する場合には、個人情報の消去(初期化)をお願いします。(⇒199ページ)

デジタル放送 B-CASカード アンテナ接続 テレビ接続 オーディオ接続 初期設定 アンテナ設定 受信設定

映像·音声出力設定

設置

もくじ

テレビを見るための準備をする (本機の設置・接続・受信設定)

⇒ 26 ページ

# はじめに

付属品	付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	٠2
	もくじ	٠З
	安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 9
	使用上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
お手入れ	キャビネットのお手入れのしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.13
各部のなまえ	本体各部やリモコンボタンのなまえ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	本体各部 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
乾電池の入れかた	リモコンのボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.20
	電源の入れかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	電源を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ホームメニュー操作	ホームメニューの使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ホームメニューの基本的な操作のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ホームメニューの項目一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•24

# テレビを見るための準備をする

本機の設置・接続・受信設定の進めかた・・

# 番組を見る

選局	番組を選ぶ(基本的な選びかた)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	58
	数字ボタンや選局ボタンで番組を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	58
	ホームメニューから番組を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	59
	おすすめアイコンを表示する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	59
	3桁入力で選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	60
天気予報·株価	データ放送で天気予報や株価などの情報を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
連動データ放送	連動データ放送を表示する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	独立データ放送の番組から選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	放送の種類やチャンネルの確認のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	デジタル放送の番組の詳細を知りたいときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
時刻表示	時刻を表示する/時刻表示のタイプを変える ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
時刻合わせ	時計を合わせる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · · 64
\	番組名を表示する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
選局効果	チャンネルの切り換え時に動きの効果をつける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	数字ボタンで選局できるチャンネルを確認・変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	選局ボタンの選局順を変更する(地上デジタル放送のみ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
番組表	番組表の使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	番組表で番組を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	番組内容の紹介(番組情報)を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
番組検索	日時で番組を探す	69
	ジャンルから番組を探す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	検索条件を指定して番組を探す(特徴検索)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	キーワードで番組を探す(キーワード検索)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	地上デジタル放送の番組表をスムーズに表示させる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	番組表のジャンルアイコンの色を変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	番組表の並べかたや表示範囲を変える(表示方式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	常連番組機能で番組を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	常連番組ボタンで常連番組を選局する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	本機の電源を入れると常連番組が自動で選局されるように設定する・	
	常連番組の視聴履歴を消したいときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	番組表で常連番組を選局する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · · · 77
	音声・映像・字幕を切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··· 78
	デジタル放送で音声・映像・字幕を切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
音声切換	複数の音声を切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
映像切換	複数の映像を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
字幕切換	字幕を表示する/複数の字幕を切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	78
	番組表やホームメニューの設定を変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	80
	番組表やホームメニューなどの文字の大きさを変える	
	番組表やホームメニューなどの配色を変える(表示色)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	80
省エネ	省エネの設定をする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	81
H1	操作しない状態のときに電源を切る(無操作オフ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	81
	視聴できる番組や操作を制限する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
暗証番号	暗証番号を設定し、視聴を制限する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	عن دوررین
文字入力	文字を入力する(ソフトウェアキーボード)	
	文字を入力する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	86

# USBハードディスクを つないで録る・見る

USBハードディスク	USBハードディスクを使って	
	デジタル放送を録画・再生するための準備をする	88
	USBハードディスクを使ってできること/できないこと·····	88
	本機で使えるUSBハードディスクについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	88
	USBハードディスクに録画をする前にお読みください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	USBハードディスクを使うための準備のながれ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	USBハードディスクをつなぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	USBハードディスクを選択する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	USBハードディスクを取りはすずときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	USBハードディスクを初期化する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	USBハードディスクの登録解除について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	USBハードディスクを省エネで使うには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	録画した番組の構成について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	96
	録画するときに自動的に入るチャプター間隔を変えたいときは (オートチャプター設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	97
	USBハードディスクにデジタル放送の番組を録画・録画予約する	
	放送中の番組を録画する(一発録画)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	録画終了時刻の設定をやり直すには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	デジタル放送の番組を録画予約する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
予約確認	予約の確認・取り消し・変更をするには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	デジタル放送の予約の確認・取り消し・変更をするには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	繰り返し予約をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	105
	常連番組をUSBハードディスクに	
	毎日自動で録画する(常連録画)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 106
	常連録画の設定をする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 107
	USBハードディスクに録画した番組を再生する ······	· 108
	USBハードディスクに録画した番組をホームメニューから再生する‥‥	·· 108
	再生時の操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.109
	再生中に使えるボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	109
	停止した場所からつづけて再生する/はじめから再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 110
	再生中に設定をする(視聴メニュー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 110
	画面表示と各設定項目について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 111
	タイトル(録画した番組)またはチャプターをくり返し再生する (リピート再生)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	111
	USBハードディスクに録画した番組の管理 ·····	.112
	タイトル(録画した番組)を消さない設定と設定解除をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	タイトルを1つ選んで保護/解除する	
	USBハードディスクのタイトルを全て保護/解除する ·····	
	複数のタイトルを選んで保護/解除する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	タイトル(録画した番組)を消去する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	114
	タイトルを1つ選んで消去する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	114
	USBハードディスクのタイトルを全て消去する ·····	
	複数のタイトルを選んで消去する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 115
	録画リストの一覧表示の並びかたを変えるには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	常連録画機能で録画した番組を録画リストへ移動する	
	タイトルを1つ選んで移動する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	常連録画フォルダ内のタイトルを全て録画リストへ移動する・・・・・・・・	
	常連録画フォルダ内のタイトルを複数選んで録画リストへ移動する・・・	· 117
	1	

# インターネットで楽しむ

双方向通信	双方向通信/インターネット/ホームネットワークの	
	準備をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.118
	ブロードバンド環境とLAN環境の用意のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ブロードバンド環境を用意する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ブロードバンド環境がない場合の用意のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	インターネットに接続できない場合は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ネットワークの設定を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ネットワークの設定を変更する	
	IPアドレスなどの入力のしかた · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	インターネットへの接続を制限する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	双方向サービスやインターネット接続の利用を制限する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	プロキシ設定機能を利用する(プロキシサーバー設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
(2) (5) (5) (1)		
インターネット	インターネットを楽しむ(AQUOS.jp)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	AQUOS.jpを表示する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	インターネットを見る画面(ブラウザ)の使いかた · · · · · · · · · タブの使いかた · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	ツールバー(便利機能)の使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	有害サイトへのアクセスを防ぐ(ブラウザ制限)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	表示しているページのURLを保存する(ブックマーク登録)・・・・・・・・	
	ブックマークに登録したページを開く・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ブックマークの便利な使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	インターネットを見るための設定を確認・変更するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	プラウザメニューの基本操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	表示内容の設定(表示設定メニュー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	137
IPTV進備	表示内容の設定(表示設定メニュー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··· 137 ··· 138
IPTV準備	表示内容の設定(表示設定メニュー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··· 137 ··· 138 • <b>140</b>
IPTV準備	表示内容の設定(表示設定メニュー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··· 137 ··· 138 · 140 ··· 140
IPTV準備	表示内容の設定(表示設定メニュー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··· 137 ··· 138 · 140 ··· 140 ··· 141
IPTV準備	表示内容の設定(表示設定メニュー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··· 137 ··· 138 · 140 ··· 140 ··· 141 ··· 142
IPTV準備	表示内容の設定(表示設定メニュー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	137 138 . 140 140 141 142
	表示内容の設定(表示設定メニュー) セキュリティに関する設定(セキュリティ設定メニュー) IPTV(ひかりTV)を視聴するための準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··· 137 ··· 138 · 140 ··· 140 ··· 141 ··· 142 ··· 144
IPTV視聴	表示内容の設定(表示設定メニュー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··· 137 ··· 138 · 140 ··· 140 ··· 141 ··· 142 ··· 144 · 146
	表示内容の設定(表示設定メニュー) セキュリティに関する設定(セキュリティ設定メニュー)  IPTV(ひかりTV)を視聴するための準備  IPTV(ひかりTV)を視聴するまでの準備の流れ  IPTV(ひかりTV)を見るための接続  IPTV(ひかりTV)を見るための設定  IPTVの基本登録をする  IPTVのチャンネルを設定する  IPTV(ひかりTV)を見る  IPTV(ひかりTV)を見る  IPTV(ひかりTV)のテレビサービスを楽しむ	137 138 .140 140 141 142 144 146 146
	表示内容の設定(表示設定メニュー) セキュリティに関する設定(セキュリティ設定メニュー)  IPTV(ひかりTV)を視聴するための準備  IPTV(ひかりTV)を視聴するまでの準備の流れ  IPTV(ひかりTV)を見るための接続  IPTV(ひかりTV)を見るための設定  IPTVの基本登録をする  IPTVのチャンネルを設定する  IPTV(ひかりTV)を見る  IPTV(ひかりTV)を見る  IPTV(ひかりTV)のテレビサービスを楽しむ  視聴中の操作について	137 138 .140 140 141 142 144 146 146 147
	表示内容の設定(表示設定メニュー) セキュリティに関する設定(セキュリティ設定メニュー)  IPTV(ひかりTV)を視聴するための準備  IPTV(ひかりTV)を視聴するまでの準備の流れ  IPTV(ひかりTV)を見るための接続  IPTV(ひかりTV)を見るための設定  IPTVの基本登録をする  IPTVのチャンネルを設定する  IPTV(ひかりTV)を見る  IPTV(ひかりTV)を見る  IPTV(ひかりTV)を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··· 137 ··· 138 · 140 ··· 140 ··· 141 ··· 142 ··· 144 · 146 ··· 146 ··· 147 ··· 148
	表示内容の設定(表示設定メニュー) セキュリティに関する設定(セキュリティ設定メニュー)  IPTV(ひかりTV)を視聴するための準備  IPTV(ひかりTV)を視聴するまでの準備の流れ  IPTV(ひかりTV)を見るための接続  IPTV(ひかりTV)を見るための設定  IPTVの基本登録をする  IPTVのチャンネルを設定する  IPTV(ひかりTV)を見る  IPTV(ひかりTV)を見る  IPTV(ひかりTV)のテレビサービスを楽しむ  視聴中の操作について	137 138 140 141 142 144 146 146 147 148 148
	表示内容の設定(表示設定メニュー) セキュリティに関する設定(セキュリティ設定メニュー)  IPTV(ひかりTV)を視聴するための準備  IPTV(ひかりTV)を視聴するまでの準備の流れ  IPTV(ひかりTV)を見るための接続  IPTV(ひかりTV)を見るための設定  IPTVの基本登録をする  IPTVのチャンネルを設定する  IPTVのチャンネルを設定する  IPTV(ひかりTV)を見る  IPTV(ひかりTV)のテレビサービスを楽しむ  視聴中の操作について ホームメニューから番組を選ぶ  放送中の番組(裏番組)を調べる	137 138 . 140 140 141 142 144 146 146 148 148 149
	表示内容の設定(表示設定メニュー) セキュリティに関する設定(セキュリティ設定メニュー)  IPTV(ひかりTV)を視聴するための準備  IPTV(ひかりTV)を視聴するまでの準備の流れ  IPTV(ひかりTV)を見るための接続  IPTV(ひかりTV)を見るための設定  IPTVの基本登録をする  IPTVのチャンネルを設定する  IPTV(ひかりTV)を見る  IPTV(ひかりTV)を見る  IPTV(ひかりTV)を見る  相聴中の操作について ホームメニューから番組を選ぶ 放送中の番組(裏番組)を調べる  番組の放送予定を調べる	137 138 .140 140 141 142 144 146 146 147 148 149 149
	表示内容の設定(表示設定メニュー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	137 138 . 140 140 141 142 144 . 146 146 147 148 149 149 150 150
	表示内容の設定(表示設定メニュー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	137 138 140 140 141 142 144 146 147 148 149 149 150 151
	表示内容の設定(表示設定メニュー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	137 138 . 140 140 141 142 144 146 146 148 148 149 150 151
	表示内容の設定(表示設定メニュー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	137 138 . 140 140 141 142 144 146 146 147 148 149 150 151 152
IPTV視聴	表示内容の設定(表示設定メニュー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	137 138 .140 140 141 142 144 .146 146 147 148 149 150 151 152 153
IPTV視聴	表示内容の設定(表示設定メニュー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	137 138 140 140 141 142 144 146 146 147 148 149 150 151 152 154
IPTV視聴	表示内容の設定(表示設定メニュー) セキュリティに関する設定(セキュリティ設定メニュー)  IPTV(ひかりTV)を視聴するための準備  IPTV(ひかりTV)を視聴するまでの準備の流れ  IPTV(ひかりTV)を見るための接続  IPTV(ひかりTV)を見るための設定  IPTVの基本登録をする  IPTVのチャンネルを設定する  IPTV(ひかりTV)を見る  IPTV(ひかりTV)を見る  IPTV(ひかりTV)を見る  IPTV(ひかりTV)を見る  IPTV(ひかりTV)のテレビサービスを楽しむ	137 138 . 140 140 141 142 144 146 147 148 149 150 151 152 154

ホームネットワーク	ホームネットソークで映像・与具・音楽を楽しむ・・・・・・・156
	ホームネットワークで写真を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・ 157
	ホームネットワークのサーバーにある写真を表示する・・・・・・・・ 158
	写真表示のしかたを変える・・・・・・・・・・・・・・・・ 159
	一覧表示のしかたを変える(リストとサムネイル)・・・・・・・・・・ 160
	写真やフォルダの一覧表示中の便利な機能・・・・・・・・・・・ 160
	写真表示中の操作について・・・・・・・・・・・・・・・・・・161
	表示した写真を印刷する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 162
	録画した番組をホームネットワークで楽しむ・・・・・・・・・・・・ 164
	ホームネットワークのサーバーにある映像を再生する・・・・・・・・ 165
	メモリーモードの設定を変える・・・・・・・・・・・・・・・・ 166
	再生中の操作のしかた(ホームネットワーク)・・・・・・・・・・・・・・ 167
	ホームネットワークで音楽を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・ 168
	ホームネットワークのサーバーにある音楽を再生する・・・・・・・・ 168
	音楽の一覧表示中や再生中の便利な機能・・・・・・・・・・・・・・ 169
USBメモリー	USBメモリーの写真や音楽を楽しむ ・・・・・・・・170
3027 2 3	USBメモリーの互換性・・・・・・・・・・・・・・・・・170
	写真や音楽を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・171
	写真表示中の操作について・・・・・・・・・・・・・・・・・・172
	スライドショーの間隔を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・173
	スライドショーの効果を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・173
	フォルダ内のすべてのスライドショー画像を設定/リセットする・・・・・ 173
	スライドショーのBGMを選ぶ・・・・・・・・・・・・174
	フォルダ内のすべての音楽をスライドショーのBGMに設定/解除する・・・ 174
	音楽再生中の操作について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	フォルダ内の音楽の自動再生を設定/解除する・・・・・・・・・・・・・・・・175
	困った時のお役立ち情報
故障かな?	故障かな?と思ったら
	まず確認してください
	全般についての故障かな?と思ったら
	デジタル放送関係についての故障かな?と思ったら ・・・・・・・・・ 179
	インターネット関係についての故障かな?と思ったら ・・・・・・・・・ 181
	USBハードディスク関係についての故障かな?と思ったら ・・・・・・・ 182
	アクトビラ関係についての故障かな?と思ったら ・・・・・・・・・ 183
	IPTV関係についての故障かな?と思ったら ・・・・・・・・・・・ 183
	エラーメッセージが出たら
	B-CASカードや放送の受信・視聴に関するエラーメッセージ ・・・・・・ 184
	アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	双方向通信に関するエラーメッセージ
	ホームネットワーク利用時に関するエラーメッセージ ・・・・・・・・・・・・ 188
	USBハードディスク利用時に関するエラーメッセージ・・・・・・ 190
	USB利用時に関するエラーメッセージ・・・・・・・・・・・ 192

	こんなときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	193
本機の操作ができない	本機の操作ができなくなったときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	停電になったときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	システム動作テスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ソフトウェア	本機のソフトウェアを更新する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	195
	自動ダウンロードを「しない」に設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	196
	手動でダウンロードを行う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	196
	USBメモリーを使用してソフトウェアを更新する・・・・・・・・・・・・	197
	本機から個人情報をすべて消すには(本機を廃棄するときなど)・・・	199
お知らせ	画面右上の「お知らせ」の内容やB-CASカードの番号を確認する・	200
	本機のリモコンでテレビを操作する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	201
リモコン番号設定	2台のネットチューナーをそれぞれのリモコンで操作するには・・・	
	本体側とリモコン側のリモコン番号を設定する	
	リモコン側と本体側でリモコン番号が異なるときは‥‥‥‥	203
	仕様·用語·索引	
		00.4
ホームメニューの一覧	ホームメニュー項目の一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
特許	本機で使用している特許など・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	206
保証	保証とアフターサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	209
寸法図	寸法図 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	210
	おもな仕様について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
仕様	のもな江体にしていて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	211
	用語の解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	212
	索引 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	216

# 安全上のご注意

本機をお使いになる前に必ず読み、正しく安全にお使いください。

- この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、つぎのように区分しています。
- 内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



# 警告

人が死亡または重傷を負う おそれがある内容を示して います。



# 注意

人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



気をつける必要がある ことを表しています。



してはいけない ことを表しています。



・・・・・・・・・・ しなければならない ことを表しています。

# **.** 警告



電源プラグの刃や刃の付近に、ホコリや金属物が付着しているときは、プラグを抜いて乾いた布で取り除く

• そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



交流 100 ボルト以外の 電圧で使用しない

・ 火災・感電の原因となります。



電源コードに重いものを 載せたり、本機の下敷き にしたりしない

• 火災・感電の原因となります。



電源コードを傷つけたり、 加工したり、ねじったり、 引っ張ったり、無理に曲げ たり、加熱したりしない

• 電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線)交換をご依頼ください。そのまま使用すると、コードが破損して、火災・感電の原因となります。



分解禁止

本機のキャビネットを外 したり、改造したりしな い

内部には電圧の高い部分があるため、さわる と感電の原因となります。内部の点検、修理 は販売店にご依頼ください。



# 異物を入れない

禁止

• 通風孔(キャビネットのすき間)などからもの(可燃性・導電性のものを含む)を入れると、 火災・感電の原因となります。特にお子様に はご注意ください。



# 不安定な場所に置かない

落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。



本機の上に花びん等、水の入った容器を置かない

水がこぼれるなどして中に入ると、火災・感 電の原因となります。

# **爪警告**



水ぬれ禁止

本機に水が入るような使いかたをしたり、ぬらし たりしない

・ 火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、 海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



ー 風呂、シャ ワー室での 使用禁止 風呂やシャワー室では使 用しない

• 火災・感電の原因となります。



・ 電源プラク を抜く 内部に水や異物が入った ときは、本機の電源を切 り、電源プラグを抜く

• そのまま使用すると火災・感電の原因となり ます。販売店にご連絡ください。



電源プラク

落としたり、キャビネットを破損したときは、本 機の電源を切り、電源プ ラグを抜く

• そのまま使用すると火災・感電の原因となり ます。販売店にご連絡ください。



電源プラグ を抜く 煙やにおい、音などの異常が発生したら、本機の電源を切り、電源プラグを抜く

- 異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。修理を販売店に依頼してください。
- お客様自身による修理は絶対におやめください。



雷が鳴り出したら、アン テナ線やプラグに触れな い

• 感電の原因となります。



電源プラグはゆるみのあ るコンセントに接続しな い

発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店に交換の依頼をしてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

ぬれ手禁止

・感電の原因となることがあります。



差し込む

## 電源プラグは確実に差し 込む

・電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、ホコリが付着して火災・感電の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。



電源プラグを抜くときは、 電源コードを引っ張らな い

電源コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



タコ足配線をしない

火災・感電の原因となることがあります。



電源コードを熱器具に近づけない

・電源コードの被覆が溶けて火災・感電の原因となることがあります。



湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気が当たる ところに置かない

• 調理器具や加湿器などのそばに置くと、火災・ 感電の原因となることがあります。



風通しの悪いところに入れない・密閉した箱に入れない・じゅうたんや布団の上に置かない・布などをかけない

• 通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の 原因となることがあります。



## 重いものを置いたり、上 に乗ったりしない

倒れたり、落下してけがの原因となることが あります。特にお子様やペットにはご注意く ださい。



注意

通風孔に付着したホコリ やゴミをこまめに取り除 く

## 内部の掃除は販売店に依 頼する

内部や通風孔にホコリをためたまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。 内部の掃除費用については、販売店にご相談ください。



電源プラグ

お手入れのときや長期間 使用しないときは、電源 プラグを抜く

・ 感電や火災の原因となることがあります。

# 接続線をはずす

# 移動させるときは、接続 されている線などをすべ て外す

• 接続線を外さないで移動させると、電源コード が傷つき火災・感電の原因となることがあります。



アンテナ工事は、技術経 験が必要ですので販売店 にご相談ください

- 送配電線の近くに設置してしまうと、アンテナが倒れた際に感電の原因となることがあります。
- BS・110 度 CS デジタル放送受信アンテナ は強風の影響を受けやすいので堅固に取り付けてください。



## 健康のために、次のこと をお守りください

- 連続して使用する場合は、1時間ごとに10分~ 15分の休憩を取り、目を休ませてください。
- ・ 新聞が楽に読める程度の明るさの場所で使用してください。
- この製品を使用しているときに身体に疲労感、 痛みなどを感じたときは、すぐに使用を中止 してください。使用を中止しても疲労感、痛 みなどが続く場合は、医師の診察を受けてく ださい。
- ・ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ている際に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす方がおられます。このような経験のある方は、本製品を使用される前に必ず医師と相談してください。また本製品を使用しているときにこのような症状が起きたときは、すぐに使用を中止して医師の診察を受けてください。

# 免責事項

お客様もしくは第三者がこの製品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、 当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

#### アルカリ電池についての安全上のご注意

液もれ・破裂・発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。



## 電池は幼児の手の届く所 に置かない

• 雷池は飲み込むと、窒息の原因となったり、 胃などに止まったりして大変危険です。飲み 込んだおそれがあるときは、ただちに医師と 相談してください。



## 雷池のアルカリ液がもれ たときは素手でさわらな W

- ・ 電池のアルカリ液が目に入ったときは、失明 のおそれがありますので、こすらずにすぐに きれいな水で洗ったあと、ただちに医師の治 療を受けてください。
- 皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に傷害を起 こすおそれがありますので、すぐにきれいな 水で洗い流してください。皮膚の炎症など傷 害の症状があるときは、医師と相談してくだ さい。



雷池は火や水の中に投入 したり、加熱・分解・改造・ ショートしない。乾電池 は充電しない

- 電池の破裂・アルカリ液もれにより、火災・ けがや周囲を汚損する原因となることがあり ます。
- 電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけない でください。発熱事故の原因となることがあ ります。



表示どおりに 入れる

電池はプラス⊕とマイナ ス⊖の向きに注意し、機 器の表示どおり正しく入 れる

• 間違えると電池の破裂・アルカリ液もれによ り、火災・けがや周囲を汚損する原因となる ことがあります。



指定以外の電池を使わな い。新しい電池と古い電 池または種類の違う雷池 を混ぜて使わない

• 電池の破裂・アルカリ液もれにより、火災・ けがや周囲を汚損する原因となることがあり ます。



## 雷池を使い切ったときや、 長時間使わないときは、 電池を取り出す

・ 電池を入れたままにしておくと、過放電によ りアルカリ液がもれ、故障・火災・けがや周 囲を汚損する原因となることがあります。

#### 保存のしかた

• ⊕、⊖の方向をそろえて、低温で乾燥した涼 しい場所及び湿気の少ない風通しのよい場所 に保存してください。

#### 廃棄のしかた

・ ⊕と⊖をセロハンテープで絶縁して廃棄しま す。各自治体によって「ゴミの捨てかた」が 違います。地域の条例に従ってください。

# 守っていただきたいこと

## キャビネットのお手入れのしかた

使用上のご注意

- 汚れは柔らかい布(綿、ネル等)で軽く拭き とってください。化学雑巾(シートタイプの ウエット・ドライのものも含め)を使うと本 体キャビネットの成分が変質したり、ひび割 れなどの原因となる場合があります。
- 硬い布で拭いたり、強くこすったりすると、 キャビネットの表面に傷がつきます。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に ひたした柔らかい布(綿、ネル等)をよく絞っ て拭きとり、柔らかい乾いた布で仕上げてく ださい。
- キャビネットにはプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどで拭いたりすると変質したり、塗料がはげることがあります。
- ・ 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。

## 取扱い上のご注意

・ 振動の激しいところや不安定なところに置か ないでください。また、絶対に落としたりし ないでください。故障の原因となります。

## ステッカーやテープなどを貼らないで ください

キャビネットの変色や傷の原因となることが あります。

# B-CAS カードは必要なときだけ抜き 差しする

- 必要以外に抜き差しすると故障の原因となる ことがあります。
- B-CAS カードの中には IC チップが内蔵されています。折り曲げたり、大きな衝撃を加えたり、端子部に触れたりしないでください。
- ・本機に差し込むときは「逆差し込み」や「裏 差し込み」にならないように挿入してください。

#### 使用が制限されている場所

• 航空機の中など使用が制限または禁止されて いる場所で使用しないでください。事故の原 因となるおそれがあります。

## 国外では使用できません

この製品が使用できるのは日本国内だけです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。(This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)

## 長期間で使用にならないとき

• 長期間使用しないと機能に支障をきたす場合 がありますので、ときどき電源を入れて作動 させてください。



電源プラグ を抜く 長期間で使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

# 守っていただきたいこと

#### アンテナについて

- 妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。
  - 万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを 防ぐためにも有効です。
- アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。BS・110度CSデジタル放送用のアンテナ線には、必ずBS・110度CSデジタル用アンテナケーブル(市販品)を使用してください。
- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に 点検、交換することを心がけてください。美 しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多 いところや潮風にさらされるところでは、ア ンテナが傷みやすくなります。映りが悪く なったときは、販売店にご相談ください。

#### 電磁波妨害に注意してください

・ 本機の近くで携帯電話、ラジオ受信機、トランシーバー、防災無線機などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生したりすることがあります。

#### 使用温度について



周囲温度は0℃~40℃の範囲内でご使用ください。正しい使用温度を守らないと、故障の原因となります。

#### 結露(つゆつき)について

・本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が起こることがあります。結露が起きたときは、結露がなくなるまで電源を入れずにお待ちください。そのままご使用になると故障の原因となります。



・ 本機を冷え切った状態のまま 室内に持ち運んだり、急に室 温を上げたりすると、動作部 に露が生じ(結露)、本機の性 能を十分に発揮できなくなる ばかりでなく、故障の原因と なることがあります。このよ うな場合は、よく乾燥するま で放置するか、徐々に室温を 上げてからで使用ください。

## 低温になる部屋(場所)でのご使用の 場合

低温になる場所には放置しないでください。
 キャビネットの変形の原因となります。(使用温度:0℃~40℃)

## 雨天・降雪中でのご使用の場合

雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機をぬらさないようにご注意ください。

#### 直射日光・熱気は避けてください

- 窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が 高くなる場所に放置すると、キャビネットが 変形したり、故障の原因となることがあります。
- 直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い 影響を与えます。

#### 設置について

- 発熱する機器の上には本機を置かないでください。
- ・ 本機の上には物を置かないでください。


# 本体各部

#### B-CASカード挿入口 **⇒30**ページ

本体各部やリモコンボタンのなまえ

# 前面





電源スイッチ

デジタル音声出力(光)端子

**⇒36**ページ

**⇒21**ページ

# 予約ランプ

**⇒101**ページ

· 赤点灯: 予約状態


電源ランプ **⇒21**ページ

· 緑点灯: 動作状態

· 赤点灯: 待機状態


# 底面

モデル名、電気定格、安全表示、 商標などが記載されているラ ベルは底面にあります。



B-CASカードは必ず挿入してください。


# 背面



インターネットやアクトビラ、IPTV、デジタル放送の 双方向通信で 使用します。 (LAN:ローカルエリアネットワークの略称)

# リモコンのボタン

- 本機のリモコンは、本機と国内メーカー 11 社のテレビを操作することができます。
- ・工場出荷時は、シャープ製デジタルチューナー内蔵テレビ「AQUOS」が操作できます。それ以外のテレビを操作するときは、「本機のリモコンでテレビを操作する」(⇒201ページ)を行ってください。



#### 

リモコンを使うと他の機器が動作 してしまうとき⇒ 202 ページ


※2テレビメーカー指定をパナソニック


☆国内メーカー 11 社のテレビを操作でき

作できるボタンです。


るボタンです。

1、東芝、ソニーに設定したときに操





※ 1 シャープ製デジタルチューナー内 蔵テレビ「AQUOS」(テレビメー カー指定「シャープ C1 /シャープ C2)) で操作できるボタンです。



C2」) で操作できるボタンです。

# リモコンに乾電池を入れる

# **■** リモコン裏側の 電池カバーを開ける



この部分を軽く押しながら、矢印の方向にスライドします。

# 付属の単3形乾電池 (アルカリ)を入れる



**電池カバーを元どおりに** 閉める




#### ◇おしらせ◇ ......

#### 乾電池を交換するときは

・乾電池は単3形のアルカリ乾電池をご使用ください。

## リモコンで操作できる範囲

リモコン送信の範囲と距離、本体のリモコン受信の範囲と距離を合わせて確実に 1個のリモコンボタンを押してください。



#### ◇おしらせ◇ ......

#### リモコン使用上のご注意

- リモコンには衝撃を与えないでください。
- 水にぬらしたり湿度の高いところに置かないでください。
- ・ リモコンを操作しても時々反応しなくなった ときなどは、乾電池の寿命が考えられます。 早めに新しい乾電池と交換してください。

# 電源を入れる

すべての接続を終了してから、電源を入れてください。

電源の入れかた


#### 接続などの基本的な準備のながれ

· ⇒ **26** ページをご覧ください。

1

# テレビの電源を入れる

テレビの主電源が切れているときは、 主電源を入れてください。




電源を押す

# リモコンの電源ボタンで 電源を入れる



電源ランプが緑色に点灯します。



- もう一度電源ボタンを押すと電源が切れます。
- 本体の電源スイッチでも同様に操作できます。

# テレビ入力切換

を押す

# 繰り返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力(「入力3」など)に切り換える

- 入力が正しく切り換わると、本機の 映像がテレビに映ります。
- 初めて電源を入れたときは、「かんたん初期設定」画面になります。かんたん初期設定を行ってください。
   (⇒38ページ)

#### 

本機の電源を切る際、電源が切れるまでにしばらく時間がかかることがあります。(本機内部の情報をメモリーに記憶するための時間です。)

# ホームメニューの使いかた


- 本機の設定や操作を行うとき、その入り口となる画面のことを「ホームメニュー」と呼びます。
- ここでは、ホームメニューの見かたや使いかたについて説明します。





#### ホームメニューの操作に使うリモコンのボタン

それぞれのページをご覧ください。



# ホームメニューの 基本的な操作のしかた

テレビ/チューナー切換 スイッチをチューナー側に 切り換える



ホームメニューを表示する

チャンネル

■ 番組表(予約)

**⋒**ホ-ム を押す

ホームメニュー項目を選ぶ



設定

ツール






を押す

ホームメニュー項目を選び直したい ときは、戻るボタンを押します。

機能選択メニューがある 場合は、項目を選ぶ







で選び




を押す

# 機能別選択・設定項目を選ぶ

- ・表示される項目は、状況によって異 なります。
- 各項目については、24~25ペー ジをご覧ください。

▼「視聴準備」の機能別項目例





で選び



# ガイド表示に従って、操作を 進める

- 選んだ項目により、さらに項目を選 ぶ操作が続くこともあります。
- 項目により、操作のしかたが異なり ます。ガイド表示をご覧ください。

#### ▼ガイド表示の例



▼設定画面の例



ホームメニューの項目一覧 **⇒ 24** ~ **25** ページ

# ホームメニューの 項目一覧

# ラ チャンネル ⇒59

ホームメニューから放送の種類→番組(またはチャンネル)の順に選んで視聴できます。

## 工場出荷時のデジタルチャンネル一覧

(2010年8月現在)

#### 地上デジタル放送のチャンネル

数字ボタン (チャンネル ボタン)	チャンネル名	チャンネル 番号
1	NHK 総合・東京	011
2	NHK 教育·東京	021
3	_	_
4	日本テレビ	041
5	テレビ朝日	051
6	TBS	061
7	テレビ東京	071
8	フジテレビジョン	081
9	東京 MX テレビ	091
10	_	_
11	_	_
12	放送大学	121

#### BS デジタル放送のチャンネル

			· ·	
数字ボタン	テレビ		データ	
(チャンネル ボタン)	チャンネル名	チャンネル 番号	チャンネル名	チャンネル 番号
1	NHK BS1	101	_	_
2	NHK BS2	102	ウェザーニュース	910
3	NHK h	103	_	_
4	BS 日テレ	141	_	_
5	BS 朝日 1	151	_	_
6	BS-TBS	161	_	_
7	BS ジャパン	171	_	_
8	BS フジ・181	181	_	_
9	WOWOW	191	_	_
10	スターチャンネル	200	_	_
11	BS 11	211	_	_
12	TwellV	222	_	_

#### 110 度 CS デジタル放送のチャンネル

テレビ
チャンネル番号
フトライル田石
100
001*
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

※ 2010年8月現在は、放送されていません。

#### ◇おしらせ◇ ......

チャンネル一覧は変更されることがあります。

## 至 設定

本機をお使いになるためのさまざまな設定を 行うことができます。

## **⊀** 視聴準備

・放送を視聴するための設定項目です。

かんたん初期設定	⇒38
テレビ放送設定 チャンネル設定 アンテナ設定 地域設定	⇒48、49、65 ⇒44 ⇒46~47
通信(インターネット)設定 LAN設定 IPTV設定	⇒124 ⇒142、144、 149
ネットサービス制限設定	⇒126,133
映像・音声出力設定 HDMI映像出力設定 D端子出力設定 画面サイズ設定 デジタル音声出力設定	⇒51 ⇒52 ⇒52 ⇒53
起動チャンネル設定	⇒76
各種設定 暗証番号設定 視聴年齢制限設定 ダウンロード設定 時計設定 リモコン番号設定 個人情報初期化	⇒82 ⇒83 ⇒196 ⇒63,64 ⇒202 ⇒199
◎人情報が期に	<i>→</i> । ៦៦

## 愛 安心・省エネ

• 電力資源を有効に使用するための設定項目です。

	•
無操作オフ	<b>⇒81</b>

# 🖻 機能切換

・本機のいろいろな機能の設定項目です。

視聴操作	⇒60、62、151、 155、167
USB-HDD設定 USB入力の選択 機器の初期化 機器の登録解除 機器の取りはずし 常連録画設定 省エネ設定 オートチャプター設定	⇒91 ⇒92 ⇒94 ⇒91 ⇒107 ⇒95 ⇒97
番組表設定 番組表取得 表示方式 表示順 スキップ設定 ジャンルアイコン設定 ジャンルおすすめ設定 視聴履歴リセット 検索設定	⇒73 ⇒74 ⇒74 ⇒50 ⇒73 ⇒59 ⇒59,76 ⇒72
画面表示設定 文字サイズ 表示色 選局効果 字幕表示 番組名表示	⇒80 ⇒80 ⇒64 ⇒79 ⇒64

# ☑ お知らせ

• 本機が受信した情報を確認するための項目です。

⇒200
⇒196 <b>,200</b>
⇒200
⇒200
⇒194
⇒197

# 2 ツール

- 便利な機能をショートカットメニューにまと めました。
- リモコンのツールボタンを押しても表示できます。

番組情報	⇒62
視聴メニュー	⇒110
お知らせ(受信機レポート)	⇒200

# ■ 番組表(予約)

・ 放送の種類を選び、番組の検索を行うことができます。

■■ 地上デジタル ■ BSデジタル ■ CSデジタル	
番組表	⇒68
日時検索	⇒69
ジャンル検索	⇒70
番組詳細検索	⇒70
	⇒104
常連番組	⇒77
■ IPTV(テレビ)	)
番組表	⇒149
 日時検索	⇒69

番組詳細検索	⇒70
IPTV(ポータ	ル)
ポータルコフト	⇒150 152

⇒70

ジャンル検索

# 本機の設置・接続・受信設定の 進めかた

# 基本的な準備のながれ

本機の設置・接続・受信設定などの基本 的な進めかたのながれです。

本機を設置する場所を決める⇒27ページ

本機を仮置きします。

アンテナをつなぐ

本機にB-CAS(ビーキャス) カードを入れる ⇒**30**ページ

⇒**32~33ページ**・壁のアンテナ端子のかたちが異なる場合は、「壁のアンテナ端子のかたちが異なる場合」(⇒**下記**)をご覧ください。

テレビをつなぐ

⇒34~35ページ

オーディオとつなぐ場合は、「オーディオをつなぐ」(⇒36ページ)もご覧ください。

電源コードをつなぐ

**⇒37**ページ

ネットワークにつなぐ ⇒118~123ページ


- インターネット(ブロードバンド) やLAN(家の中のネットワーク) のつなぎかたです。
- IPTV の番組を見る場合には、インターネットへの接続が必要です。

かんたん初期設定をする ⇒38~42ページ

- ・画面の指示に従って設定を進めます。
- ・受信の設定は、個別に行えます。(⇒44~50ページ)
- 操作に困ったときは⇒ 176~ 193ページをご覧ください。

#### 壁のアンテナ端子のかたちが異なる場合

・壁のアンテナ端子のかたちが **32** ページの記載と異なる場合は、市販品のケーブルなどを使って、以下のように接続します。



26

以下のような設置のしかたをしないでください。

本機を置く場所を決める



#### 禁止

- ・風通しの悪いところに入れない
- ・密閉した箱に入れない
- ・じゅうたんや布団の上に置かない
- 布などをかけない
- 極端に温度が高い場所や低い場所には 設置しない(使用温度 0℃~ 40℃)
- 湿気やほこりの多いところ、油煙や湯 気が当たるところに置かない。
- 通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火 災の原因となることがあります。壁に埋 め込む設置や枠で囲むなどの設置はしな いでください。

#### 設置の際には以下の点をお守りください。

- 傾斜のない、平らな安定した場所に設置してください。すべりやすい面、カーペットなどの柔らかい面、不安定な場所を避けて設置してください。
- 本機の左右それぞれ 10cm 以上のスペースを空けてください。

# 受信できる放送の種類について



UHF アンテナ Se 地上デジタル放送 を受信できます。

# ◇おしらせ◇ ......

- ARIB 放送規格の変更により、本機のホームメニューなどの仕様が変わる場合があります。
- ARIB (Association of Radio Industries and Businesses) とは、通信・放送分野の 電波利用システムの標準化や、電波利用に関 する調査、研究などを行う社団法人の名称です。

#### 

データ放送の双方向通信などで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

# デジタル放送のその他の特長

#### B-CAS カード

 デジタル放送を受信するには、B-CAS カード が必要です。本機に B-CAS カードを入れて ください。(⇒30ページ)

#### 臨時放送(臨時編成サービス)

・ スポーツ中継の延長などで、臨時に行うマル チチャンネル放送です。案内画面が表示され たときに、決定ボタンで切り換えます。

#### イベントリレーサービス

・スポーツ中継の延長時などに、別チャンネルで続きを放送するサービスです。案内画面が表示されるので、決定ボタンで切り換えます。 延長された番組を録画予約していた場合、自動的に追従します。

#### マルチビューサービス

一つの番組の中で、カメラアングルを変えて最大3つの映像が放送されるサービスです。映像切換ボタンで切り換えます。

#### 緊急警報放送

・ 地震などの際の緊急警報放送です。案内画面が表示されたときに、決定ボタンで切り換えます。

# 地上デジタル放送

 2003年12月から東京・大阪・名古屋の 3大都市圏の一部地域で開始され、2006年 12月に全国の都道府県庁所在地で開始された 放送です。

#### 特長

- ・ 迫力あるワイド画面とデジタルハイビジョンの高画質
- 高音質とマルチチャンネルのサラウンド放送
- 天気予報やニュースなどの、番組に連動した データ放送
- 視聴者参加型の双方向通信番組

#### 受信に必要なアンテナ

 UHF アンテナが必要です。お使いのアンテナが UHF アンテナであればそのまま使えます (取り替えや調整が必要になることもあります)。VHF アンテナでは受信できません。

#### 地上デジタル放送の CATV 放送対応について

本機で受信できるケーブルテレビ(CATV)の方式は「パススルー方式」(UHF帯、ミッドバンド[MID]帯、スーパーハイバンド[SHB]帯、VHF帯)です。トランスモジュレーション方式の場合、ケーブルテレビ専用受信機を介して視聴できます。

#### ご案内チャンネルの表示

• 非契約の有料放送事業者の放送番組を選局したとき、「視聴するには契約登録が必要」である旨の案内に加え、代替番組の視聴案内が表示されます。

#### ブックマーク

- ・コンテンツ画面にブックマーク\*アイコンが表示されているときは、その情報(ブックマーク記録コンテンツ)を登録しておき、後でブックマークを一覧表示・選択して、関連チャンネルを呼び出すことができます。
  - ※「ブックマーク」とは、しおりのことです。画面によっては、特定のページを表示するための絵文字(ブックマークアイコン)が表示されます。 インターネットのブックマークとは異なります。



- BSデジタル放送
- 110度CSデジタル放送

# BS デジタル放送

- 放送衛星 (Broadcasting Satellite) を使ったデジタル放送です。
- ・地 デジ 難 視 対 策 衛 星 放 送 (BS291ch ~ BS298ch) は一般の方は視聴できない放送 のため、非視聴に設定されています。この放送を視聴される場合は、スキップ設定を「両方しない」に設定してください。(スキップ設定⇒ 50 ページ)
- 有料放送を視聴するときは、受信契約する必要があります。

#### 特長

- ・ 迫力あるワイド画面とデジタルハイビジョン の高画質
- 視聴者参加型の双方向通信番組
- 2 種類のデータ放送(独立データ放送・番組に連動したデータ放送)

#### 受信に必要なアンテナ

BS・110度CSデジタル放送共用のアンテナ(市販品)が必要です。

BS・110度 CS 共用アンテナ BS デジタル放送も 110度 CS デジタル 放送も、このアンテナで受信できます。 (他の衛星放送は、衛星の向きが 違うため受信できません。)

# 110 度 CS デジタル放送

- BS デジタル放送用人工衛星と同じ東経 110 度にある通信衛星(Communication Satellite)を使ったデジタル放送です。おも なサービスに「スカパー! e2」があります。 110 度 CS デジタル放送は一部を除き有料で す。
- 受信するには、見たいチャンネルを視聴契約 する必要があります。

#### 特長

- テーマ別に専門化した多数のチャンネル
- 画面をブックマーク登録し、簡単に再表示可能
- ボード(掲示板)機能でサービス情報の案内 を閲覧可能

#### 受信に必要なアンテナ

- BS・110度CSデジタル放送共用のアンテナ(市販品)が必要です。
- 従来の CS アンテナや BS アナログ用アンテナでは受信できません。また、ブースターや分配器等をご使用になっている場合は、110度 CS 帯域(2150MHz)まで対応したものに交換する必要があります。

# BS デジタル放送のみの専用サービス

#### 降雨対応放送

降雨・降雪による電波減衰時に画質や音質を落とした信号を放送するサービスです。案内画面が表示されたときに、決定ボタンで切り換えます。映像切換ボタンで元の映像に戻れます。

(画面例)

決定ボタンを押す 映像切換ボタンを押す



# 110 度 CS デジタル放送のみの専用サービス

#### ボード(掲示板)

プラットホーム(スカパー / e2)単位で、いるいろなサービス情報の案内がボード(掲示板)に表示されます。ホームメニューからボード画面を呼び出し、サービス情報を見ることができます。(⇒200ページ)

(画面例)



# B-CAS(ビーキャス)カードと 有料放送の受信について

# B-CAS カードを挿入する (B-CAS カードの役割に ついて)

- デジタル放送(地上デジタル放送、BS デジタル放送、110度CSデジタル放 送)を楽しむために、B-CAS(ビーキャス)カードを本機に必ず入れてください。
   B-CASカードを入れないと、デジタル放送が映りません。
- B-CAS カードには視聴情報などが記憶されます。
- B-CAS カードの取り扱いについて詳しくは、カードを貼ってある台紙の説明をご覧ください。

#### B-CAS カードの抜き差しについて

- B-CAS カードに関するメッセージが画面に表示されたとき以外は、カードを抜き差ししないでください。
- B-CAS カード挿入口には、本機に付属しているB-CAS カード以外のものを挿入しないでください。
- 万一、B-CAS カードを抜く場合は、電源を切り、電源コンセントを抜いた状態で、B-CASカードを持ち、ゆっくりと抜いてください。

#### B-CAS カードは大切に保管してください。

仮に他人があなたの B-CAS カードを使用して有料放送を視聴した場合でも、視聴料はあなたの口座に請求されます。

#### B-CAS カードの取り扱いについて

- 折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたり しない
- 重いものを載せたり、踏みつけたりしない
- IC チップには触れない
- ・分解、加工しない
- ・破損などにより B-CAS カードの再発行を依頼する場合は、費用が必要です。詳しくは、B-CAS カスタマーセンターにご連絡ください。

#### B-CAS カードについてのお問い合わせ先

B-CAS カード カスタマーセンター 電話 0570-000-250 (2010年8月現在)

# 付属のB-CASカード B-CASカードの台紙 裏面 ICチップ


開封すると添付されている契約約款に同意 したとみなされます。開封前に必ず契約約 款をよくお読みください。

# B-CASカードの台紙の内容 を読む

B-CAS カードは、デジタル衛星放送案内チラシと一緒に同梱されています。

内容に同意の上でB-CAS カードを台紙からはずす

> B-CASカードを正しい向き で奥までしっかり差し込む



・すべての接続を終えて電源を入れた後、「システム動作テスト」(⇒ **194** ページ)を行うと、カード番号が表示され、B-CAS カードが正しく挿入されているか確認できます。

# WOWOW や スカパー / e2 などの 有料放送を見るときは

・有料放送を視聴するには、スカパー! e2 などの各プラットホーム(運営会社)や放送局との視聴契約が必要です。それぞれの契約申込書に必要事項を記入し、郵送するか、下記にお問い合わせください。 2010年8月現在

## 有料BS・110度CSデジタル放送局

#### **WOWOW**

・カスタマーセンター

電話番号:0120-580807

受付 :9:00~20:00 (年中無休) ホームページ:http://www.wowow.co.jp/

#### スター・チャンネル

 スター・チャンネル カスタマーセンター 電話番号:0570-013-111
 PHS、IP電話のお客様は045-339-0399
 受付:10:00~18:00
 ホームページ:http://www.star-ch.jp/

スター・チャンネル ハイビジョンの加入申し込みは、下記のスカパー! e2 カスタマーセンターへお問い合わせください。

# 110度CSデジタル衛星サービス会社

## スカパー / e2 (CS1・CS2)

・スカパー / e2 カスタマーセンター 電話番号:0570-08-1212

PHS、IP電話のお客様は 045-276-7777 受付 :10:00~20:00 (年中無休) ホームページ:http://www.e2sptv.jp/


#### 

本機には電話回線端子がありませんので、電 話回線を使用した新規加入のお申し込みはで きません。

# アンテナをつなぐ (テレビだけをつなぐ場合)

# 地上デジタル放送用 アンテナとつなぐ

地上デジタル放送を見るための接続です。




- CATV (ケーブルテレビ) 会社が地上デジタル放送をパススルー方式 (⇒ **48** ページ) で再送信している場合は、地上デジタル放送が楽しめます。
- 本機で受信できるのは、「UHF帯」、「VHF帯」、「ミッドバンド(MID:C13~C22)帯」、「スーパーハイバンド(SHB:C23~C62)帯」です。トランスモジュレーション方式の場合、ケーブルテレビ専用受信機を介して視聴できます。

# BS・110 度 CS デジタル放送用 アンテナとつなぐ

・ご使用の環境により、以下のどちらかの接続を行ってください。


# 個人でアンテナを 設置しているとき

(BS・110 度 CS デジタルと UHF が別の端子のとき)



# マンションなどの共聴システムで 受信しているとき

(BS・110 度 CS デジタルと UHF が混合されているとき)





BS・110度 CS デジタル用アンテナケーブル(市販品)



アンテナケーブル(付属品)

#### 

- 接続をやり直すときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。(⇒37 ページ)(BS・110 度 CS デジタルアンテナ入力端子は、BS・110 度 CS デジタルアンテナに取り付けられた BS・110 度 CS コンバーターに +15V / +11V の電源を供給する働きも持っています。この電源は、アンテナに対して電源を供給するためのものです。本機とアンテナの間にブースターなどの機器を取り付けて使用される場合は、専用の電源が必要です。)
- ・ 市販のブースター、アンテナ線や分配器をご使用になる場合は、110 度 CS 帯域(2150MHz)まで対応しているものをご使用ください。(アンテナ線は S-5C-FB など。)詳しくはお買いあげの販売店にご相談ください。
- 従来のBSアナログアンテナでは、110度CSデジタル放送は受信できません。また、BSデジタル放送も場合によっては映らないことがあります。


# テレビをつなぐ

- 接続の前に、接続する機器と、本機の電源を切ってください。
- 接続ケーブルのプラグは奥までしっかり差し込んでください。しっかり差し込めていないと、 画像や音声にノイズや雑音が出る原因となります。
- 接続ケーブルを端子から抜くときは、ケーブルを引っ張らずにプラグを持って抜いてください。
- 接続した機器の再生映像や音声にノイズや雑音が出るときは、接続した機器と本機を十分に 離してください。
- ・テレビと接続した後は、映像出力を設定してください。 「かんたん初期設定」(⇒38ページ) 「映像出力や画面サイズを調整する」(⇒51ページ)

# HDMI 入力端子が付いた テレビの場合

- HDMI 端子は、映像と音声の信号を 1 本のケーブルでつなぐことができる端子です。
- ・ 本機の HDMI 出力端子は 1080p の信号出力に対応しています。
- 接続するときは、付属の HDMI ケーブルをお使いください。
- ・本機につないだ HDMI ケーブルが誤って強く引かれた場合、端子部が破損するおそれがあります。

端子部の負荷を軽減して破損防止を図るために、HDMI ケーブルは必ずケーブル固定ホルダーで固定してください。



# HDMI 出力端子から出力される映像信号


1080p(60Hz),720p,1080i,480p

## HDMI 出力端子から出力される音声信号


● 種類:リニア PCMサンプリング周波数:48kHz

• HDMI、HDMI ロゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

# D映像入力端子が付いた テレビの場合



# 映像入力端子が付いた テレビの場合



本機とテレビは直接接続してください。ビデオデッキなどを経由して本機の映像をテレビに映した場合、コピー防止機能の働きにより映像が乱れることがあります。(本機の映像出力端子または D 映像出力端子から接続した場合)



- 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニターが出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本機とモニターを直接接続してお楽しみください。
- お使いのテレビによっては、画面サイズを自動的に切り換える機能が働き、画面の一部が表示されない場合があります。このときは、お使いのテレビの画面サイズを手動で切り換えてください。


# オーディオをつなぐ

# デジタル音声(光)端子 が付いたオーディオ機器 をつなぐ

• 本機のデジタル音声出力(光)端子は、MPEG2 AAC / ドルビーデジタル音声フォーマットを出力できます。AAC / ドルビーデジタル対応の音響機器を接続すると、迫力ある音声で楽しめます。

## ▼AAC対応音響機器

ドルビーデジタル対応音響機器



## デジタル音声出力(光)端子から出力される音声の種類について

視聴中のデジタル放送音声等 リニア PCM \* 1、AAC、ドルビーデジタル


※ 1 48kHz 以下の 2ch 音声が出力されます。

# 注意

#### 接続が終わるまでは、電源を入れないでください。

・電源コードのプラグをご家庭のコンセントに接続します。


電源コードをつなぐ



#### 

- 電源コードのプラグは抜けないように、確実に接続してください。
- 電源プラグは、コンセントに差し込んだ直後に抜かないでください。まれに、初期設定の状態に戻り、「番組予約」などが消去されます。このような場合、必要に応じて再度、設定を行ってください。(再設定できないものもあります。)
- 使用中にいきなり電源プラグを抜いたり、電源をしゃ断したりしないでください。故障の原因になります。

# 放送を受信するために最初に必要な 「かんたん初期設定」などの設定をする






・お買いあげ後、B-CAS カードを入れて、 初めて電源を入れると「かんたん初期設 定」の画面が表示されます。画面に従って 操作・設定してください。地上デジタル放 送のチャンネルが設定されます。

# ネットワーク機能(インターネットや IPTV など)をお使いになる場合は

ブロードバンドルーターと LAN 端子を付属の LAN ケーブルで接続してください。

#### かんたん初期設定の画面が表示されないときは

ホームメニューから「かんたん初期設定」を 行ってください。(⇒ 42ページ)



#### 

• 設定中に戻るボタンで一つ前の画面に戻れます。

#### ◆ 接続を確認する

## ■ メッセージを確認して決定 する



E 没定 /テナ設定 アンテナ線の接続はお済みですか? お済みでない場合は、一旦電源を切り、 「取扱説明書」に 従って正しく接続してください。

次へ

お使いのテレビによっては、画面サイズを自動的に切り換える機能が働き、画面の一部が表示されない場合があります。このときは、お使いのテレビの画面サイズを手動で切り換えてください。

#### 途中で設定を中止するときは

電源をお切りください。再度電源を 入れると「かんたん初期設定」画面 が表示されます。

#### B-CAS カードが正しく挿入されてい ないときは

「B-CAS カードを正しく挿入してく ださい。」と表示されます。

電源を切り、⇒ **30** ページの手順に 従って B-CAS カードを挿入してく ださい。

# リモコンと本体のリモコン番号が異なるときは

「リモコンと本機のリモコン番号が 違うため操作できません。」と表示 されます。

⇒ **202** ~ **203** ページの手順に 従ってリモコン番号の設定を行って ください。

#### ◆ 映像出力を設定する

- D映像出力端子/映像出力端子で接続してい るときに表示されます。HDMI 端子で接続し ているときは、手順3へ進んでください。
- 接続のしかたによって設定項目が変わること があります。

## 画面の表示に従って、 接続したテレビの 画面サイズを選ぶ



で選び 決定 を押す

レ設定 アンテナ設定

ズ設定



・「わからない」を選ぶと、「通常(4: 3) に設定されます。

#### ▶ 地域と郵便番号を設定する

#### ①お住まいの地域を選ぶ

	で設定
	9定
(決定) ▶	/設定
	'ンテナ設定
'YZZ Z V'	,

(設定 定

ます。

東北 甲信越/北陸 中部/東海 近畿 中国/四国 九州/沖縄

②お住まいの都道府県また

は地域を選ぶ

郵便番号を入力する

お住まいの地域を設定してください。

お住まいの郵便番号を入力してください。

で選び

(決定)

を押す

10/07



を押す

1 6 2 - 8 4 0 8 ンテナ設定 次へ

「O」を入力するときは (10%) を押し

#### ◆ チャンネルを設定する

# 「する」を選ぶ



で選び

(決定) を押す

- 地上デジタル放送の チャンネル設定をしますか? 設定しない場合は、「しない」を選択してください。 現在の地域設定は○○です。 ノテナ設定 しない
- チャンネル設定が終わるまでしばら くお待ちください。
- 自動的に地上デジタル放送のチャン ネルが登録されます。
- 手順6の画面が表示されたらチャン ネル設定は完了です。

## チャンネル設定の途中で、 「地上デジタル放送のチャンネルが 見つかりませんでした。」と表示 されたときは


- ・ 地上デジタル放送を受信できる地域の場合 電源を切り、電源コンセントを抜いた状態で、 UHF アンテナの接続を確認してください。電 源を入れ直すと「かんたん初期設定」の画面 が表示されます。
- ・ まだ地上デジタル放送を受信できない地域の場合 決定ボタンを押して手順6へ進みます。

#### ◆ BS・CSアンテナを設定する

6

#### 「する」または「しない」を選ぶ

 BS・CS アンテナを接続しない場合 は「しない」を選び、次ページの手順8に進みます。



で選び決定

を押す

• 「する」を選んだときは、「BS / CS アンテナ電源自動設定中」の画面が表示されます。次の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。



#### 次の画面が表示されたときは



- BS・CS アンテナを接続していないとき 「次へ」を選び決定ボタンを押してください。
- ・BS・CS アンテナを接続しているとき 電源を切り、電源コンセントを抜いた状態で、 BS・110 度 CS デジタル用アンテナケーブ ルの接続を確認してください。(⇒ 32 ~ 33 ページ)

電源を入れ直すとかんたん初期設定の画面が 表示されます。

#### 上記の画面で「手動で再設定」を選んだときは

接続確認	受信強度が60以上になるように
画面サイズ設定	アンテナの向きを調整してください。
地域設定	BS·CS
郵便番号設定	アンテナ電源 オート 人 切

左右カーソルボタンで、BS・CS アンテナ に電源を供給するかを選び、決定ボタンを押 したあと、「次へ」で決定ボタンを押すと、 次ページの手順 B の画面が表示されます。

アンテナ接続を変更したときや移転などで BS・110 度 CS デジタル用アンテナの電 源の設定を変えるときは(⇒44~45ページ) 7

決定

を押す

#### 受信状態を確認して決定する



• 「受信状態:良好です。【A】」と表示 されないときは下記の対処が必要です。

#### 「受信状態:良好です。【A】」と表示されないときは

	· [A]] CAMCHUSVICEIS
画面に表示され るメッセージ例	対処のしかた
受信強度が 60 以 下です。【B】	受信強度が 60 以上になる ようにアンテナの向きや接 続を調整してください。
アンテナ信号が強 すぎます。【C】	アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生しています。ブースターの調整や減衰器の取り付けが必要です。販売店などにご相談ください。
アンテナ信号が 不足しています。 【C】	ブースターの調整や取り付けが必要です。販売店などにご相談ください。
アンテナ信号が 良くありません。 【D】	受信強度が 60 以上で表示される場合、アンテナ信号が劣化しています。アンテナの設定が合っているか確認しても改善しない場合は、販売店などにご相談ください。
受信できません。 【E】	電源を切り、電源コンセントを抜いた状態で、アンテナの設置やアンテナ線を確認してください。(⇒32~33ページ)

#### ◆ IPTVを設定する

#### IPTV(ひかりTV)を見る場合 は「する」を選ぶ

で選び

決定

を押す

IPTV (ひかり TV) を見るには

• IPTV サービスの契約、光回線の契 約、ブロードバンド環境が必要です。 本機をブロードバンド環境につない でおいてください。

> IPTVサービスの設定をしますか? (IPTVサービスを提供する 光ファイバー回線の契約が必要です。)

する

「次へ」で決定する

しない



を押す

次へ

IPTVサービス設定が完了しました。

#### 完了を確認する

## 設定された内容を確認し、間 違いがなければ「完了」を選ぶ



で選び



を押す

かんたん初期設定は、すべて終了しました。 (詳しい操作方法は、付属の 「取扱説明書」をご覧ください。) [設定内容] :認識できました B-CASカード 映像出力設定

地域設定 郵便番号 地上デジタル BS/CSアンテナ電源 IPTV設定 :ŦŎOO-0000 :受信可能 :オート:利用可能

地域設定

再設定

設定内容が表示されますので確認 してください。(テレビとの接続の しかたによって表示内容が変わる 場合があります。)

これで設定は完了です。

映りかたを確かめましょう。

**⇒ 58** ページ


放送が受信できないときは **⇒ 54 ~ 57** ページ

#### 

• B-CAS カードが正しく挿入されているかをテ ストできます。

(「システム動作テスト | ⇒ **194** ページ)

# 引っ越しなどで 「かんたん初期設定」を やり直す場合は



#### ホームメニューから「設定」 を選ぶ











で選ぶ

#### 「!(視聴準備)|を選ぶ







(決定) を押す

#### 「かんたん初期設定」を選ぶ



•「かんたん初期設定」が表示されま すので、かんたん初期設定を行って ください。(**⇒38**ページ)

# 「かんたん初期設定」を行っても受信できない放送が あるときや設定の変更をしたい場合

次の設定を行ってください。

する

デジタル放送用アンテナの設定を・ デジタル放送のアンテナの向きの調整や信号の強さのテスト、 BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナへの電源供給の設 定を行います。(⇒44ページ)

ル放送を受信するために(地域選 択/郵便番号設定)

お住まいの地域向けの地上デジタ・デジタル放送の地域情報を視聴するために、お住まいの地域 を選んで郵便番号を入力します。(⇒46ページ)

地上デジタル放送のチャンネルを・ 追加したり設定をやり直すときは

受信できる地上デジタル放送のチャンネルを探します。 (⇒48ページ)

設定

デジタル放送のチャンネルの個別・ デジタル放送のチャンネルの設定を個別に変更することもで きます。(**⇒ 49** ページ)

るための設定

地デジ難視対策衛星放送を視聴す • BS291ch ~ BS298ch は一般の方は視聴できない放送のた め、非視聴に設定されています。この放送を視聴する場合は、 スキップ設定(⇒**50**ページ)で「BS デジタル」の「地デジ 難視対策衛星放送 | を「一括設定 | で「両方しない | に設定 してください。

# 110 度 CS デジタル放送を 視聴するための準備

110度 CS デジタル放送を初めて選局するときは、CS ネットワーク情報を取得する必要があります。次の手順で操作してください。

チューナー側にカチッとスライドさせてから操作

してください。 テレビ チューナー を使う を使う 雷源 (000) 1 5 2 h 3 c DEF ∘5<sup>t₂</sup> 6 MNO 7 g 8 tuv 9 6 Tuv 9 wxyz 10/0; 11 10 12 ±/# 放送切換 Cs) 番組情報 選局 音量 消音 番組表 ホーム (決定) 戻る 終了 0 常連番組 **◆**▼ ■■早送り 再生。 144 Ⅲ一時停止 | | | | |

●録画

AQUOS NET TUNER

2

を押す

100ch を選んで、 約5秒待つ

**リ**ッ

001chを選んで、 約5秒待つ

**2**か ABC 2010年8月現在CS001chは放送されていません。

番組表

予約

を押す

選局したい放送局のチャン ネル番号が表示されること を確認する

## 選局したい放送局のチャンネル番 号が表示されない場合

数字ボタン(チャンネルボタン) または
を押し、目的のチャンネル番号が表示されるまで、約5秒待ちます。( かまたは を押したとき、「現在放送されていません。[E203]」と表示される場合がありますが、そのままの状態で約5秒待ってください。そのまま待つことでCSネットワーク情報を取得することができます。)

# デジタル放送の受信の設定を 個別に行うときは

# デジタル放送用アンテナの 設定をする

- デジタル放送用のアンテナの接続を変更 したときなどは、再度アンテナ設定画面 を見ながらアンテナ電源の設定やアンテ ナの向きを調整します。(初めて設置する ときや引っ越したときなどは、「かんたん 初期設定 | (⇒38~42ページ) を行っ てください。)
- 地上デジタル放送にはアンテナ電源入/ 切の設定はありません。

#### アンテナ電源の設定

項目	内容
オート	<ul><li>・ 個人でアンテナを設置しているときに 選びます。</li><li>・ 本機の電源が入っているとき、アンテナ電源の設定を自動的に制御してアンテナに電源を供給します。(電源を切ったときは、アンテナ電源も切れた状態になります。)</li></ul>
入	<ul> <li>「オート」を選んでBSデジタル放送 が受信できたりできなかったりする ときは、「入」を選びます。</li> <li>本機の電源が入っているとき、アン テナに電源を供給します。本機の電 源を切ったときも、常にアンテナ電 源は「入」になります。</li> </ul>
切	<ul><li>共聴アンテナに接続しているときなど、電源を供給しないときに選びます。</li><li>アンテナ電源が常に「切」になります。</li></ul>

#### アンテナ設定画面について

- 共聴アンテナなどに接続したときの「BS・ CS アンテナ電源 | の設定を誤って「入 | にし たり、新しくアンテナの接続を変更したりし た場合で、「アンテナ線の接続や設定に不具合 がありますのでアンテナ電源を「切」にしま した。受信できない場合は、本体の電源を切っ てから、アンテナの接続を確認してください。| などのお知らせが表示されたときは、電源を 入れ直してください。
- ・ アンテナ設定画面は無操作のまま 1 分経過し ても消えません。消すときは、終了ボタンを 押してください。

#### アンテナの電源の設定を変える/ 雷波の強さ(受信強度)を確認する

アンテナに電源を供給するかどうかの設 定と、受信強度の確認・調整をします。

#### 

• アンテナ電源供給の設定は、アンテナに対して 電源を供給するためのものです。もし、本機と アンテナの間にブースターなどの機器を接続し て使用される場合は、専用の電源が必要です。




# BSデジタル放送を選ぶ

・ 画面に「放送が受信できません」と 表示されても、設定はできます。

BS を押す

## ホームメニューを表示して、 「設定」ー「~(視聴準備)」ー 「テレビ放送設定 |を選ぶ



で選び

を押す



で選び



#### 「アンテナ設定」を選ぶ



かんたん初期設定

テレビ放送設定

#### 受信強度が60以上になる アンテナの向きを調整してく 周波数設定 信号テストー地上D BS・CS アンテナ電源 オート 入 信号テストーRS 受信強度 BS-15 信号テストーCS 現在値 95

受信状態:良好です。

「電源・受信強度表示 |を選ぶ

## ◆ アンテナに電源を供給するための設定

で選ぶ

## 「オート」「入」「切」のいずれ かを選ぶ



#### ◆ 受信強度の調整

## 受信強度が最大になるように アンテナの向きを調整する



受信強度が60以上になるように、 アンテナの向きを調整してください。 (アンテナの向きの調整が済んでいる 場合は、この手順は必要ありません。)

## 調整が終わったら決定ボタ ンを押す



を押す

操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

#### ◇おしらせ◇ ......

- ・手順6で「受信状態:良好です。【A】| と表 示されないときは、「アンテナ受信強度に関す るエラーメッセージ | (⇒ 186 ページ) をご 覧になり適切な処置を行ってください。
- 受信強度表示はアンテナの角度の最適値を確 認するためのものです。表示される数値など は、具体的な受信強度などを示すものではあ りません。(表示される数値は、受信 C/N\*の 換算値です。)
  - ※受信 C/N とは放送に関する信号とノイズな どの不要な信号の割合です。

## デジタル放送の受信強度の確認 (信号テスト) をするときは

各デジタル放送の信号テストができます。 (例) BSデジタル放送の信号テストをする

#### 44ページの手順1~3を行い、 「信号テストーBS」を選び、決定する

電源·受信強度表示	BS衛星信号テスト		
周波数設定	BS-1	BS-3	BS-5
信号テストー地上D	BS-9	BS-11	BS-13
信号テストーBS	BS-17	BS-19	終了
信号テストーCS			
	受信強度	BS-	15

#### カーソルボタンで 確認したい項目を選び、決定する

• 現在、信号が送られているのは [BS-1] [BS-3| [BS-9| [BS-13| [BS-15| 「BS-17」です。(2010年8月現在)



- •「受信状態:良好です。【A】」と表示さ れていることを確認してください。
- ・「受信状態:良好です。【A】」と表示 されないときは、「アンテナ受信強度 に関するエラーメッセージ | (⇒186 ページ)をご覧になり、適切な処置を 行ってください。

#### カーソルボタンで 「終了」を選び、決定する

操作を終了する場合は、ホームボタン を押します。

#### ◇おしらせ◇ ......

#### 地上デジタル放送・110 度 CS デジタル放送 の受信強度の確認(信号テスト)について

• 手順 1 (左記の手順 4) で「信号テストー地 上 D | または「信号テスト- CS | を選び、決 定ボタンを押します。あとは同じ要領で行っ てください。


#### 周波数設定について

手順 1 (左記の手順 4)で「周波数設定」を 選ぶと、新しい衛星が追加されたり現在の衛 星が故障したりした場合などに、新しい周波 数を入力することで受信に必要な情報を取得 できます。

通常は、設定する必要はありません。


(例: BS15のアンテナ受信周波数 11996 を 入力すると 15ch の受信強度が表示されます。)

お住まいの地域向けの 地上デジタル放送を 受信するために (地域選択/郵便番号設定)



#### 

• B-CAS カードは正しい向きに挿入してありま すか。正しい向きに入っていないとデジタル 放送が受信できません。(⇒30ページ)



#### 地域選択/郵便番号設定

- 地上デジタル放送の地域情報を受信する ために、地域設定をお住まいの地域に設 定します。
- チャンネル設定(⇒48ページ)の前に、 必ず地域設定をしてください。
- お客様がお住まいの地域に向けたデジタ ル放送の緊急ニュースなどの文字情報や データ放送などの地域情報を受信するた めに必要です。

#### ◆ 地域選択 ◆

ホームメニューを表示して、 「設定 |- 「ナ(視聴準備) |-「テレビ放送設定 |を選ぶ



を押し













で選び

(決定) を押す

# 「地域設定 |を選ぶ



# 地域選択 郵便番号設定

# 「地域選択 |を選ぶ



で選び

(決定) を押す

# 現在の地域設定は 東京 です 地域設定を変更する場合は、 [決定]ボタンを押してください 地域設定の変更後は、チャンネル設う 地上デジタル — 自動を行ってくだ

#### ◇おしらせ◇ ......

- 「地域選択」は、工場出荷時は「関東」 「東京」 に設定されています。
- ・ 地域選択を変更した場合は、「チャンネル設定」 から「地上デジタル一自動」を行ってください。

#### お住まいの地域を選ぶ

決定 を押す

決定	
を押す	

お住まいの地域を設定してください。		
北海道	東北	
関東	甲信越/北陸	
中部/東海	近畿	
中国/四国	九州/沖縄	
	北海道 関東 中部/東海	

## お住まいの都道府県または 地域を選ぶ



## 郵便番号設定 ◆


ホームメニューを表示して、 「設定」-「ナ(視聴準備)」-「テレビ放送設定」を選ぶ





を押す

決定 を押す



# 「地域設定」を選ぶ





地域選択 郵便番号設定





を押す

1 5

>

## 郵便番号を入力する

「郵便番号設定 |を選ぶ

お住まいの郵便番号を入力してくた

- | - | - | - | - | -

お住まいの郵便番号を入力してください。 162-8408

- 10/021 • 入力した番号を修正するときは、修 で入力し 正したい欄を左右カーソルボタンで 決定 選び、数字ボタン(チャンネルボタ を押す ン)で入力をやり直します。
  - ・ 操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

#### ◇おしらせ◇ ......

郵便番号で「O」を入力したい場合は、 押します。

# 地上デジタル放送の チャンネルを追加したり 設定をやり直すときは

地上デジタル放送のチャンネル設定を再 度行う場合の手順です。チャンネル設定 の前に、必ず「地域設定」(⇒46ページ) をしてください。



• テレビ/チュー ナー切換スイッチ は、チューナー側 にカチッとスライ ドさせてから操作 してください。

#### 要 • ·····

• 「地上デジタルー自動」を行った後で、新し く開始された放送チャンネルを追加する場合、 手順 **4** - ②で「地上デジタルー追加」を選び ます。すでに登録されているチャンネルはそ のまま残り、新しく確認されたチャンネルが 追加されます。追加が終わったら、「終了」で 決定ボタンを押します。

#### ◇おしらせ◇ ......

#### 地上デジタル放送の CATV (ケーブルテレビ) 放送対応について

- CATV による地上デジタル放送の視聴につい ては、お客様が契約されている CATV 会社に お問い合わせください。
- 本機で受信できるケーブルテレビ(CATV) の方式は、「パススルー方式 | (UHF帯、ミッ ドバンド [MID] 帯、スーパーハイバンド [SHB]帯、VHF帯)です。トランスモジュレー ション方式の場合、ケーブルテレビ専用受信 機を介して視聴できます。
- CATV パススルー方式とは、CATV 配信局 が地上デジタル放送を、内容はそのままで CATV 網に流す放送方式です。この方式では、 地上デジタル放送が本来使っている UHF 帯の チャンネルとは異なる他のチャンネルに周波 数を変換して再送信することがあります。

#### 地上デジタル放送を選ぶ

地上D を押す

# 「テレビ放送設定」を選ぶ



を押し



で選び




を押す

# ホームメニューを表示して、 「設定」-「≁(視聴準備)|-



#### 「チャンネル設定」を選ぶ



①「地上デジタル」を選ぶ

②「地上デジタルー自動 |を 選ぶ



で選び

(決定) を押す

で選び



を押す

地上デジタルー自動 -追加 一個別 - 選局順

チャンネルサーチを行い、お住ま 地域の地上デジタル放送のチ 自動登録します。


この設定でチャンネルサーチを実行し 現在の地域設定は ○○ で?

# 「する」を選ぶ




で選び





自動登録が始まります。



- ・ 自動登録が終了すると、登録終了の 画面が表示され、しばらくすると手 順3の画面に戻ります。
- 操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

★ホーム

U S B

# デジタル放送の チャンネルの個別設定

登録したデジタル放送のチャンネルは、 次の設定内容を変更できます。

項目 内容 ・ リモコンの数字ボタン(チャン 数字ボタン ネルボタン)を押したときに受 信するチャンネルを設定します。 枝番 受信した放送局の3桁チャンネ ル番号が重複している場合は、4 桁め(枝番)を変更して区別でき ます。 (地上デジタル放送の場合のみ) スキップ 選局( / 順 / / 逆) ボタン(緑) で選局をしたときに、視聴しな いチャンネルを飛ばせます。「す る」でスキップが設定され、「し ない」で解除されます。

#### ◇おしらせ◇ ......

#### 地上デジタル放送の受信チャンネル番号と枝番 について

- 地上デジタル放送では、1~12の数字ボタ ン (チャンネルボタン) の番号のほかに、3 桁のチャンネル番号が付けられています。1 つの放送局が複数の番組を同時に放送する場 合には、3桁のチャンネル番号で区別するこ とになります。
- ・ 3 桁のチャンネル番号は、放送地域内(都府県、 北海道は7地域)ではそれぞれ別番号になっ ています。従って、通常は3桁で放送番組を 特定できます。ただし、お住まいの地域により、 隣接する他地域の放送も受信できることがあ ります。この場合は、3 桁チャンネル番号が 重複することがあります。このときは、さら にもう 1 桁(これを「枝番」といいます)を 入力して選局することになります。



#### デジタル放送を選ぶ

(例) 地上デジタル放送の数字ボタンを変更する

# 地上D

BS

CS  $\mathcal{O}$ 

いずれか を押す

## ホームメニューを表示して、 「設定 |- 「ナ(視聴進備) |-「テレビ放送設定 |を選ぶ

▼ ホームメニューの画面例

チャンネル

選びかたは、**22**~**25**ページをご覧ください。

視聴進備

設定

مرد ف ف ف ف م

かんたん初期設定

テレビ放送設定









を押す

# 「チャンネル設定 |を選ぶ



# で選び



を押す

## 「地上デジタル」 「BSデジタル」 「CSデジタル」 のいずれかを選ぶ



で選び 決定

を押す

地上デジタル放送の受信チャンネルの BSデジタル (チャンネル設定をする前に、必ず地) CSデジタル お住まいの地域に設定しておいてくり デジタル登録

「BS デジタル |または「CS デジタル | を選んだ場合は、手順6に進みます。

# 「地上デジタルー個別」を 選ぶ





を押す

地上デジタルー自動 チャンネル 3桁 テレビ 1 00000 一追加 051 **テレビ 2 ●●●●●** 一個別 061 テレビ 🖸 ●●●●● 121 **テレビ 4 ●●●●** 041 テレビ 5 ●●●●● 021

#### 変更したいチャンネルを選ぶ



で選び



を押す



で選び



を押す

#### 「数字ボタン |を選ぶ

ルー自動	チャンネル	3桁 スキップ
一追加	テレビ 🚺 ●●●●●	051-1
一個別	テレビ 2 ●●●●●	051-2
-選局順	テレビ 3 ●●●●●	121
	テレビ 4 ●●●●●	041
	テレビ 5 ●●●●●	021
変更する項目を選択してください。		
	数字ボタン 枝番	スキップ戻る

- 枝番を入力する場合は、「枝番」を 選び、 [1\*] ~ [9歳] を押します。
- チャンネルをスキップする場合は、 「スキップ」を選び、左右カーソル ボタンで「する | を選びます。この メニューで行ったスキップ設定は、 右記のチャンネルスキップ設定と連 動します。

入力欄に数字を入力して







(決定)

を押す

決定する

「確認」を選ぶ

操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

#### 数字ボタンが重複している場合は、 「数字ボタンが重複しています。置 き換えますか? | と表示されます。 (枝番の場合は、「枝番が重複してい ます。置き換えますか?|と表示さ れます。)

数字ボタンを置き換える場合 手順9に進みます。

置き換えずに別の数字にする場合 画面の「戻る」を選び、別の数字を 入力して決定ボタンを押してくださ しん









#### チャンネルスキップ設定

- 「地 FD I TBS I TCS I ボタンのいずれかを 押して、デジタル放送を選ぶ
- ホームメニューを表示して、「設定」ー「商 2 (機能切換) |- 「番組表設定 |を選ぶ

選びかたは、**22** ~ **25** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例

#### 番組表設定

- 上下カーソルボタンで 3 「スキップ設定」を選び、決定する
- 上下カーソルボタンで「地上デジタル」 4 「BSデジタルI「CSデジタルIのいずれ かを選び、決定する
- 上下カーソルボタンで 5 「放送事業者」を選び、決定する
  - ・「スキップ設定を一括で行うか個別に 行うかを選択してください。| と表示 されます。
  - ・CS デジタルの場合、「放送事業者」 でのスキップ設定は選べません。
- カーソルボタンで「一括設定」または 6 「個別設定」を選び、決定する
  - 「この放送事業者内の全てのチャンネ ルを番組一覧表と、選局順逆時にス キップしますか?」と表示されます。
  - ・CS デジタルの場合、「一括設定」は 選べません。
- カーソルボタンで「両方する」 「番組表のみ」「選局のみ」「両方しない」 のいずれかを選び、決定する

両方 する	<ul><li>・ 選局時と番組表のどちらもスキップします。</li><li>・ この設定をしたチャンネルは、選局時と、 番組表のどちらにも、表示されなくなります。</li></ul>
番組表のみ	<ul><li>・番組表のみ表示されなくなります。</li><li>・選局時は表示されます。</li></ul>
選局のみ	<ul><li>・選局時のみ表示されなくなります。</li><li>・番組表には表示されます。</li></ul>
両方 しない	<ul><li>・選局時と番組表のどちらもスキップされません。</li><li>・この設定をしたチャンネルは、選局時と番組表のどちらにも表示されます。</li></ul>

- 操作を終了する場合は、ホームボタンを押し ます。
- 地デジ難視対策衛星放送(BS291ch~ BS298ch) は一般の方は視聴できないため、 工場出荷時の設定は、「両方する」になってい ます。この放送を視聴する場合は、BS デジタ ルの「地デジ難視対策放送」を一括設定で「両 方しない」に設定してください。

# 映像出力や画面サイズを調整する

- ・テレビを買い換えたときなど、接続するテレビが変わったときに、本機から出力する映像を 設定します。
- テレビが表示できる映像形式でなければ、設定しても正しく表示されません。 設定前にテレビの説明書を参照し、テレビが表示できる映像形式を確認してください。
- ・映像が表示されなくなった場合は、映像出力端子のみ接続してください。映像が表示されま すので、設定内容を確認し、正しい設定に変更してください。

# HDMI ケーブルを使って 本機とテレビを接続した ときは

- 付属の HDMI ケーブルを使って本機とテ レビを接続したときに設定します。本機 の HDMI 端子から出力される映像を設定 します。
- 通常は「オート」に設定してください。



• テレビ/チュー ナー切換スイッチ は、チューナー側 にカチッとスライ ドさせてから操作 してください。

# ホームメニューを表示して、 「設定 |- 「≯(視聴準備) |-「映像・音声出力設定」を選ぶ







を押す

決定

を押す



## 「HDMI映像出力設定」を選ぶ







を押す

# 設定したい映像出力を選ぶ



## 画面が消えてしまった場合は、 何も操作しないでしばらく待 7



を押す

決定

元の画面が表示されます。

画面が正しく表示されている 場合は、「する」を選ぶ

操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

#### HDMI 映像出力設定の設定項目

項目	内容	
オート	<ul><li>接続した機器に合わせて自動的に出力します。</li></ul>	
1080/60p 固定	<ul><li>1080/60p の映像を出力 します。</li></ul>	
1080i 固定	• 1080i の映像を出力します。	
720p 固定	<ul><li>720p の映像を出力します。</li></ul>	
480p 固定	• 480p の映像を出力します。	

#### ◇おしらせ◇ ......

- 複数の出力端子が同時に接続されているとき は、次の順番に出力されます。
  - HDMI 出力端子(優先度:高)
  - D 映像出力端子
  - 映像出力端子(優先度:低)
- 同時に複数の端子から映像は、出力されません。



## 51

# D 映像ケーブルを使って 本機とテレビを接続した ときは

D 映像ケーブルを使って接続するときは、 接続するテレビの端子の種類に合った「D 端子出力設定上が必要です。

前のページの手順1を行う





を押す



決定 を押す

で選び 決定

を押す

## 「D 端子出力設定」を選ぶ



#### 設定したい映像出力を選ぶ



# 画面が消えてしまった場合は、 何も操作しないでしばらく待 つ

・元の画面が表示されます。

## 画面が正しく表示されている 場合は、「する」を選ぶ

操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

#### D 端子出力設定の設定項目

項目	内容
D3/D4	・テレビの D3、D4 映像入力端子 と接続するときに設定します。
D2	・テレビの D2 映像入力端子と接続するときに設定します。
D1	・テレビの D1 映像入力端子と接続するときに設定します。

# 画面サイズを変更したい ときは

• 接続するテレビの画面サイズ(横縦比) を選んでください。

# 前のページの手順1を行う

# 「画面サイズ設定」を選ぶ

で選び

(決定)

を押す



# 「ワイド(16:9)」または「通常 (4:3)」を選ぶ



操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

#### 画面サイズ設定の設定項目

項目	内容
ワイド	・画面サイズの横と縦の比が
(16:9)	16:9のテレビと接続すると
	きに設定します。
通常 (4:3)	• 画面サイズの横と縦の比が 4:
	3 のテレビと接続するときに
	設定します。

# デジタル音声(光)端子付き のオーディオ機器で聞く

オーディオ機器で音声を楽しむ

・ 本機のデジタル音声出力(光)端子は、 MPEG2 AAC/ドルビーデジタル音声 フォーマットを出力できます。AAC/ド ルビーデジタルサラウンド対応の音響機 器を接続すると、迫力ある音声で楽しめ ます。



★ホーム

## ホームメニューを表示して、 「設定」-「よ(視聴準備)」-「映像・音声出力設定」を選ぶ





決定

を押す




# 「デジタル音声出力設定」を 選ぶ



で選び

決定 を押す









を押す



操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

「ビットストリーム」を選ぶ

#### デジタル音声出力設定の設定項目

「PCMIまたは

項目	内容
PCM	AAC/ドルビーデジタルに対応していない機器につなぐときは、「PCM」に設定します。視聴している番組の音声と同じ音声(主、副、主/副)が出力されます。
ビット スト リーム	AAC/ ドルビーデジタル対応の AV アンプなどをつなぐときは、「ビットストリーム」に設定します。主と副の両方の音声が同時に出力されます。

#### ◇おしらせ◇ ......

- 接続する機器がビットストリーム /PCM の自動切 換に対応していない場合は、機器側の設定を切り換 えてください。詳しくは、接続する機器の取扱説明 書をご覧ください。
- •「ビットストリーム」に設定すると、字幕放送や一 部のデータ放送の音声が出力されません。
- ・ 本機の電源を切ると、デジタル音声出力(光)端子 からは出力されません。
- ・ 本機では通常、デジタル音声出力の内容は音声出力 の内容と同じです。(視聴しているときの音声が出 力されます。)

# 放送が受信できないときに 確かめること

# 放送が 受信できないときは

- 受信状態が悪い場合、右のような画面が表示されます。
- 右のような画面が表示されているときに を押すと、受信状態の一覧が表示されます。
- ・受信状態の一覧(下の画面)では、デジタル放送の各チャンネルの受信強度や地上デジタル放送で受信できるチャンネルなどが確認できます。

#### 受信状態一覧で、最新の状態を表示するには

• 寒を押します。(表示が切り換わるまで時間 がかかる場合があります。)

#### 受信状態一覧の画面を消すときは

(画面は一例です。)

BS 103chが受信できません。【E202】 リモコンで放送切換や選局を確認ください。または アンテナの調整・接続を確認ください。雨や雪など の影響で一時的に受信できない場合もあります。

(決定) で受信状態一覧へ

現在放送されていません。 【E203】 番組表などで放送時間を確認してください。 雨や雪などの天候の影響で一時的に受信できない場合もあります。 (\*\*\*\*) で受信状態一覧へ

現在の受信状態の説明(画面は一例です。)

解決方法



地上デジタル放送の 受信状態一覧 BSデジタル放送と 110度CSデジタル放送の 受信状態一覧

受信状態の一覧は、直前に視聴していた放送(「地上デジタル」または「BSデジタル」「110度CSデジタル」のいずれか一方)が表示されます。

現在の地域設定

お住まいの地域に 設定されていない 場合、地上デジタル 放送を正しく受信 できません。

## 受信できないチャンネルが あるときは

# 受信状態一覧の、【ここをお確かめください】の表示内容を確認してください。 【ここをお確かめください】

- ・地上デジタル放送用アンテナとの接続について⇒ 32 ページをご覧ください。
- ・BS・110度放送用アンテナとの接続について⇒33ページをご覧ください。
- •「アンテナ接続のワンポイントアドバイス」⇒ **57** ページもご覧ください。
- ・かんたん初期設定をやり直すとき⇒ **42** ページをご覧ください。
- ・受信している放送局をリモコンの数字ボタンに割り当てることができます。 数字ボタンが割り当てられていない場合は、3桁入力で選局できます。

#### ▼地上デジタル放送の受信状態一覧



#### ◇おしらせ◇ ......

#### BS デジタル放送の受信状態について

現在、信号が送られているのは「BS-1」「BS-3」「BS-9」「BS-13」「BS-15」「BS-17」です。
 このため、「BS-5」「BS-7」「BS-11」「BS-19」の受信状態は表示されません。
 (2010年8月現在)

#### BS・110 度 CS デジタル放送について

• デジタル放送には有料放送があります。視聴するには、視聴契約する必要があります。 BS・110 度 CS デジタル放送が受信できない場合は、視聴契約がお済みかどうかご確認ください。

# テレビが正しく映らない ときや画質が悪いときは ([E202] と表示される)

**故障ではないことがあります。** お電話をする前に、 ここをお確かめください。

	こんな症状が出るときは	<b>▶</b> ここをお確かめください	▶参照ページ
デジタル放送	映像も音声も出ない	<ul> <li>本機の出力端子とテレビの入力端子は接続されていますか。</li> <li>テレビの入力は本機を接続した入力に切り換えていますか。</li> <li>アンテナケーブルは接続されていますか。</li> <li>端子を間違えて接続していませんか。</li> <li>アンテナケーブルが切れていませんか。</li> <li>BS・CS アンテナ電源設定を「オート」にしてみてください。「オート」に設定している場合は「入」にしてみてください。</li> <li>B-CAS カードは正しく挿入されて</li> </ul>	34~35 - 32~33•57 - - 44~45
	映像にノイズ(モザイク状/ブロック状)や線が入ったり、ちらついたりする。 音声が途切れる。 映像が映らない/映らなくなる。	・アンテナの向きは正しいですか。 ・「受信状態:良好です。【A】」と表示されていることを確認してください。表示が異なる場合は、「アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ」(⇒ 186 ページ)をご覧になり必要な処置をしてください。  ***********************************	- 44~45
	BSデジタル放送の 一部のチャンネルが 視聴できない	か。	31 50
	110度CSデジタル放送 が視聴できない	・アンテナやアンテナケーブル、分波器は 110 度 CS 帯域(2150MHz)まで対応のものを使用していますか。	33
	画面にノイズが出る	<ul><li>ノイズが出るときはケーブル同士を離すと軽減される ことがあります。</li><li>アンテナケーブルは正しく接続されていますか。</li></ul>	<b>-</b> 32~33•57
	特定のチャンネルだけ 映らない	<ul><li>・有料放送は視聴契約が必要です。</li><li>・アンテナの受信強度を確認してください。</li></ul>	31 44~45


アンテナの接続については、32~33、57ページをご覧ください。

# アンテナ接続の ワンポイントアドバイス

お住まいの地域やチャンネルによっては電波が弱く、アンテナの接続方法やレコーダーなどの機器との接続により、映らない場合が考えられます。このような場合、アンテナの接続状況を変えていただくと映る場合がありますので、本ページを参考にご確認をお願いします。

#### こんなときは

アンテナ線を、レコーダーを経由して本機に 接続している場合に、レコーダーは放送を受 信できるのに本機は受信できない。




#### アドバイス

レコーダーに接続しているアンテナ線を本機の入力 に直接接続してみてください。

本機が受信できる場合は、本機の故障ではありません。

・レコーダーに内蔵されているアンテナ分配機能の性能により、本機が受信できないことがあります。レコーダーの出力端子から本機の入力端子に接続するのは止めましょう。




#### 解決方法

アンテナ線を市販の金属シールドタイプの分配器で分配して、レコーダーと本機のそれぞれに接続してください。

#### それでも受信できない場合は…

アンテナ線を市販のブースターに接続 してください。



#### こんなときは

分配器やブースターを使用している場合に 一部のチャンネルだけ映らない。



#### アドバイス

使用している分配器やブースターをはずして、アンテナ線を本機に直接接続してみてください。

(レコーダーやパソコンなどの使用を止めて確認してください。これらの機器から発生する電波などによる障害も考えられます。)

正しく受信できる場合は、本機の故障ではあ りません。

分配器やブースターの性能により、正しく受信できないことがあります。



#### 解决万法

市販の、地上デジタル放送やBSデジタル放送に対応している分配器やブースターと交換してください。

#### それでも受信できない場合は…

• ご購入のご販売店などにご相談ください。

# 番組を選ぶ(基本的な選びかた)

# 数字ボタンや選局ボタン で番組を選ぶ

• リモコンの基本的なボタンを使って選局 してみましょう。

#### ◇おしらせ◇ ......

• デジタル放送は B-CAS カードを挿入しない と視聴できません。




B-CASカード ⇒30ページ

#### 数字ボタン(チャンネルボタン)を使った選局 と、放送切換ボタンについて

チャンネルを切り換えたときに動きの効果が つくように設定できます。(⇒ **64** ページ)

> 本機を操作するときは チューナー側にカチッと スライドさせます。



7

12 ± / ¥ または

地上D

BS

CS)

 $\mathcal{O}$ いずれか

を押す

を押す

や  $\bigcirc$ 

を押す

#### 見たい放送の種類を選ぶ

放送切換 地上D BS CS

地上デジタル放送 BS デジタル放送・

110 度 CS デジタル放送\*1 -

- ※ 1 110 度 CS デジタル放送を初めて 選局するときは、⇒**43**ページを ご覧ください。
- たがうを押してメディアを選べます。

#### **▶** テレビ → ラジオ<sup>※2</sup> → データ -

※2 2010年8月現在、BS デジタル のラジオ放送は行われておりません。 ラジオ放送が再開された場合は、 上記の順に切り換わります。

## チャンネルを選ぶ

・ 数字ボタン (チャンネルボタン) または選局ボタン(緑)を押します。

[1 \* **2** \* **3** \* 4 th 05 th 6 MNO

チャンネルの一覧 を見る。

(⇒65ページ)

7 # 8 \* 9 5 TUV 9 WXYZ

10/0; 111 17 12 12 12 1



- ・地上デジタル放送は、 選局順が設定できます。 (⇒66ページ)
- チャンネルの切り換え 時に動きの効果をつ けることができます。 (⇒64ページ)

#### テレビの音量を調整する

- テレビに向けて操作してください。
- 音量ボタンや消音ボタンで調整しま



- 「+」で音が大きく、 「一」で音が小さくなり ます。
- ▼本機を AQUOS に接続しているときの例



一時的に音を消せます。

# ホームメニューから 番組を選ぶ

ホームメニューの番組一覧を表示して、番 組名を確認しながら選局してみましょう。

テレビ/チューナー切換 スイッチをチューナー側に 切り換える



## ホームメニューを表示して、 「チャンネル」を選ぶ

選びかたは、22~25ページをご覧ください。

チャンネル

HOD HOD BS ...

<u>\_\_\_\_</u> 地上デジタル

⋒ホーム

▼ ホームメニューの画面例

番組表予約





で選び



を押す

# 見たい放送の種類を選ぶ





BS デジタル放送 110 度 CS デジタル放送\*1

見たい番組を選ぶ

で選び

(決定) を押す



- 手順4で、「1\*) ~ 「12\*\*\* のボタンを押 しても選べます。
- 情報が表示されます。

#### おすすめアイコンを 表示する

- ホームメニューから「チャンネル」で見たい 番組を探すとき、あなたがよく見ているジャ ンルの番組の番組情報画面におすすめアイコ ンを表示します。
- 番組情報画面は、番組を
   で選び、 押すと表示されます。

おすすめアイコン



ホームメニューから「設定」-「 合 (機能切換)」 - 「番組表設定 | - 「ジャンルおすすめ設定 | -「する」を選びます。

#### おすすめアイコンが 1 つも付いていない状態に 戻すときは

・ ホームメニューから「設定」-「 ☎ (機能切換)」 - 「番組表設定」- 「視聴履歴リセット」- 「す る」を選びます。

## 3 桁入力で選ぶ

3桁のチャンネル番号(デジタルチャンネル一覧⇒ 24ページ)を入力しても選局できます。

チューナー側にカチッと

スライドさせるてから操 作してください。 テレビ チューナー を使う を使う 電源  $(\cdots)$ 1 5 2 h 3 c DEF 4 t 05 t 6 MNO 7 # 8 \* 9 5 WXYZ 10/0; 11 to El 12 ±/# 地上D BS CS 選局 音量 番組表 ホーム **▼ (**決定) 青 赤 緑 AVポジション 画面サイズ 裏番組 静止 2画面 操作切換 テレビメニコ-

▶フタを開けたところ

┃ デジタル放送の種類を選ぶ

地上D BS CS

の いずれか を押す

3桁入力

を押す

3桁入力欄を表示する

繰り返し押して放送の種類を切り換えることもできます。

3 桁入力欄

BS \_\_\_\_

3桁チャンネル番号を入力 する

1 5

**10**/0; il

(例)BSデジタル放送の161チャンネル(BS-TBS)を入力する

BS 161

- 間違った番号を入力した場合は、3 桁入力ボタンを押してから入力をやり直します。
- •「O」を入力するときは **10**000 を押します。


#### ◇おしらせ◇ ......

#### ホームメニューから3桁入力欄を表示する

・ 手順2でホームメニューから「設定」-「☎(機能切換)」-「視聴操作」-「3桁入力」を選びます。

#### 地上デジタル放送の場合は

地上デジタル放送でチャンネル番号の重複する放送局がある場合は、4桁目(枝番)の選択画面が表示されます。数字ボタン(チャンネルボタン)で枝番を入力します。



# データ放送で天気予報や 株価などの情報を見る



・データ放送には、番組に連動した「連動データ放送」と、データ放送専門の「独立データ放送」があります。

#### データ放送画面の基本操作

- データ放送は放送局側で制作したメニュー画面により操作が異なりますので、画面の表示に従って操作してください。
- 例えば、カーソルボタン(上・下・左・右)で画面の項目を選んで決定したり、カラーボタン(青・赤・緑・黄)で対応する項目を選んだりして操作します。

#### 連動データ放送を表示する

# データ連動

を押す

連動データ放送を含む番組 の視聴中に、連動データ放送 の画面を表示する


(例)



テレビ放送に戻すときは、もう一度 データ連動ボタンを押します。

#### ◇おしらせ◇ ......

・電源を入れた直後やチャンネルを切り換えた 直後は、データ連動ボタンを押しても連動デー 夕放送画面が表示されないことがあります。 この場合は、約20秒待ってからもう一度デー タ連動ボタンを押してください。(表示される までの時間は、放送内容によって異なります。)



#### 独立データ放送の番組から選ぶ

**■** BSデジタル放送を選ぶ

切り換える

BS を押す

2

テレヒ*iテ-*タ ぱ-タル を押す

3

天気予報や株価のチャンネ ルを選ぶ

放送の種類をデータ放送に



を押す



# 放送の種類やチャンネルの 確認のしかた

放送の種類やチャンネルはテレビ画面の チャンネルサインで確認できます。




画面表示

を押す

#### チャンネルサインを表示する

▼テレビ番組のチャンネルサイン

数字ボタン(チャンネルボタン)の番号 常連番組選局中は、常連番組アイコン (⇒**76**ページ) が表示されます。



視聴中の番組の 放送局名 視聴中の番組の

その他の情報・


他にも情報がある場合に表示されます。 映像の種類と画質について (⇒212ページ)

# 画面表示

を押す

## チャンネルサインの表示を 切り換える

次のように切り換わります。



・上記は、「時刻表示」(⇒ 63 ページ) を「する」にしている場合です。

# デジタル放送の番組の 詳細を知りたいときは

• デジタル放送の番組視聴中に、番組情報 が表示できます。



#### 番組情報 $\circ$

#### 番組情報を表示する

を押す

#### 番組情報の画面例



他にも情報がある場合に表示されます。

- 番組情報の右側に◀▶マークがある場合は、 左右カーソルボタンで表示を切り換えられま す。
- 終了ボタンを押すと、番組情報が消えます。

#### ◇おしらせ◇ .......

ホームメニューから「ツール」 – 「番組情報」 聴操作 | - 「番組情報 | を選んでも、番組情 報を表示できます。


# 時刻を表示する/ 時刻表示のタイプを変える

#### 時刻表示のしかたを選ぶ

 テレビ/チューナー切換スイッチを チューナー側にし、ホームメニューから 「設定」ー「★(視聴準備)」ー「各種設定」 ー「時計設定」ー「時刻表示」で設定します。

項目	内容
する	・ 画面表示ボタンを押すたびに、 現在時刻を表示/非表示にし ます。
する (30分ごと)	<ul><li>毎時00分と30分に現在時刻を表示します。</li></ul>
しない	<ul><li>表示しません。</li></ul>

「する」に設定したときは、 を押すごとに、以下のように表示が変わります。



#### ◆ 重 要 ◆

デジタル放送が受信できないなど、時刻が自動設定されないときは、「時刻設定」を行ってください。(⇒64ページ)

## 時刻表示のタイプを変える (時計タイプ)

- ・時刻表示するときの、時計のタイプを変 えられます。
- ・テレビ/チューナー切換スイッチを チューナー側にし、ホームメニューから 「設定」ー「✔ (視聴準備)」ー「各種設定」 ー「時計設定」ー「時計タイプ」で設定 します。

項目	内容
デジタル	<ul><li>画面にデジタルタイプの時計 が表示されます。</li></ul>
アナログ	<ul><li>画面にアナログタイプの時計 が表示されます。</li></ul>

#### 時計タイプ「デジタル」の表示例

午後 9:00

#### 時計タイプ「アナログ」の表示例



#### ◇おしらせ◇ ......

- 「時計タイプ」を「アナログ」に設定していても、 ホームネットワークまたは USB で視聴してい るときは、「デジタル」の時計が表示されます。
- ホームネットワークまたは USB で視聴しているときは、「時計タイプ」の設定ができません。

## 時計を合わせる


- 画面に現在の正しい時刻を表示するには、 本機の内蔵時計が正しく合っていることが必要です。
- デジタル放送が受信できないなど、内蔵時計の時刻が自動設定されない場合には、 「時刻設定」で合わせてください。

#### 自動時刻設定機能について

- デジタル放送を受信している場合やインターネットに接続している場合は、自動的に時刻が設定されます。
- デジタル放送が受信できないなど、自動設定されないときは、「時刻が設定されていません。」と表示されます。この場合は、下記の手動設定を行ってください。

#### 手動で時刻を設定する

- ・テレビ/チューナー切換スイッチを チューナー側にし、ホームメニューから 「設定」ー「♣ (視聴準備)」ー「各種設定」 ー「時計設定」ー「時刻設定」で設定します。
- (例) 2010年11月30日 午前10時30 分に合わせる



2 右カーソルボタンを押す

3 上下カーソルボタンで「11」月に合わせる

4 右カーソルボタンを押す

5 同じようにして「日」「時」「分」を合 わせる

6 決定ボタンを押す

#### ♦ おしらせ♦ .....

- 時刻が自動設定されている場合、「時刻設定」 は選べません。
- ・ 設定できる時刻は 12 時間表示です。
- 設定できる日付は、2035年12月31日までです。
- 画面表示ボタンを押すと、現在時刻が確認できます。
- ・電源プラグをコンセントから抜いたり停電が 起きた場合、時刻情報は消去されます。この 場合は、時刻設定をやり直してください。

#### 番組名を表示する

- 選局したときに、番組名を表示するよう に設定することができます。
- テレビ/チューナー切換スイッチを チューナー側にし、ホームメニューから 「設定」-「合(機能切換)」-「画面表 示設定」-「番組名表示」で設定します。

項目	内容
する	・選局したときに、番組タイトルや放
	送時間が画面に表示されます。選局
	したチャンネルで次の番組が 2 分以
	内に始まる場合は、次の番組名と時
	間も表示されます。

しない ・ 何も表示しません。

# チャンネルの切り換え時に 動きの効果をつける

- チャンネルを切り換えたときに動きの効果がつくよう設定できます。
- ・テレビ/チューナー切換スイッチを チューナー側にし、ホームメニューから 「設定」ー「合(機能切換)」ー「画面表 示設定」ー「選局効果」で設定します。


項目	内容	
する	・選局効果を設定します。	
しない	・選局効果を設定しません。	


#### 「する」に設定したときの画面の切り換わりかた

- ・ 選局ボタンで選局したときは、画面の上また は下から次のチャンネルに変わります。
- ・ 放送切換ボタンで選局したときは、画面の左 または右から次のチャンネルに変わります。
- チャンネルボタンや3桁入力(⇒60ページ) などその他の手順で選局したときは、画面の 外周または中央から次のチャンネルに切り換 わります。

# 数字ボタンで選局できる チャンネルを確認・変更する

• どの数字ボタン(チャンネルボタン)に どのチャンネルが登録されているかを確 認できます。





## 登録チャンネルを確認する

の番号

## 地上D BS CS) $\mathcal{O}$

いずれか を押す

ポータル を押す 登録を確認したいデジタル 放送に切り換える

・確認したいデジタル放送の種類(地 上デジタル放送/BS デジタル放送 / 110 度 CS デジタル放送) やメ ディア (テレビ/データ) を選びます。

#### メディアを切り換える場合は

**☆** を押して、メディア(テレビ/ データ)を選びます。



# ホームメニューを表示して、








を押す

# 「設定 |- 「ナ(視聴準備) |-「テレビ放送設定 |を選ぶ



# 「チャンネル設定」を選ぶ



# 「デジタル登録」を選ぶ

決定

を押す

で選び



を押す

で選び



## 「する」を選ぶ

- チャンネルの一覧が表示されます。
- ・ 終了する場合は、ホームボタンを押 します。

#### チャンネルを登録する

テレビ/チューナー切換ス イッチをチューナー側にし、 登録したいチャンネルを選 局する

前ページの手順2~手順5を 行う

#### 「登録」を選ぶ



で選び

決定 を押す

## 登録したい数字ボタン(チャ ンネルボタン)を押す



決定

を押す

	視聴準備…テレビ	放送設定…チャン	ネル設定]				
[BS … テレビ]							
	172 BSジャパン2						
登録先の	数字ボタンを押し	てください。					
1	2	3					
101	102	103					
4	5	6					
<b>3</b> 141	<sup>85</sup> A 151	BS: 161					
7	8	9					
<b>BSJ</b> 171	เร็ว 181	wowow 191					
10	11	12					
STAR- 200	BSII 211	222					
	*						

- 登録確認画面が表示されます。
- 終了する場合は、ホームボタンを押 します。(押さなくても、しばらく すると画面表示は消えます。)

#### ◇おしらせ◇ ......

- 登録できるのは、各デジタル放送ネットワー ク(地上、BS、CS)の各メディア(テレビ /データ) につき 12 局までです。
- 設定を工場出荷時の状態に戻したいときは、 手順3で「初期化」を選び、決定ボタンを押 したあと左右カーソルボタンで「する」を選び、 決定ボタンを押します。
- ・ 手順 4 のデジタル登録画面を表示中に、各放 送切換ボタンまたはテレビ/データ/ポータ ルボタンを押すと、放送の種類とテレビ/デー タが切り換わり、その放送のデジタル登録画 面が表示されます。
- 放送のないメディア (テレビ/データ) には 切り換わりません。

# 選局ボタンの選局順を変更する (地トデジタル放送のみ)

・工場出荷時は、3桁のチャンネル番号 順に選局されます。この順番を番組表 (⇒67ページ) に表示されている順番に 変更することもできます。

テレビ/チューナー切換ス イッチをチューナー側にし、 前ページ手順1で地上デジタ ル放送を選ぶ

前ページの手順2~手順3を 行う

「地トデジタル |を選ぶ



で選び



を押す

「地上デジタルー選局順 |を選 ßï



で選び



を押す

## 「モード1」または「モード2」 を選ぶ

放送局推奨の番組表並 び順で選局できます。

の順番で選局できます。

内容



項目

モード 1

(決定) を押す

• 操作を終了する場合はホームボタン を押します。

**モード2** ・ チャンネル番号 (3 桁)

#### IPTV の番組表について

· ⇒ 149 ページをご覧ください。

・テレビ画面にデジタル放送の番組表を表示して、その中から番組を選べます。

#### 番組表の画面例

番組表の使いかた




#### 番組名

時間帯( AM:午前 / PM:午後 )

## ジャンルを示すアイコン



## 番組情報を示すアイコン



#### 表示される情報の期間

- テレビ放送……8日分
- データ放送……最低 1 日分
- 表示時間………3 時間または 6 時間 (文字サイズの設定によって

(乂子サイ人の設定によって 変わります。⇒ **80** ページ)

#### ◇おしらせ◇ ......

#### 本書に記載の番組表の画面例について


- 本書では、おもに地上デジタル放送の番組表の画面例で記載しています。
- 本書に記載の番組表は、画面に情報を多く表示できるように設定したものを例にしています。「文字サイズ」(⇒80ページ)を「標準」に、「表示方式」(⇒74ページ)を「モード1」に設定すると、画面に情報を多く表示できるようになります。

#### 地上デジタル放送の番組表の取得について

- 地上デジタル放送の番組表は、各チャンネル から取得する必要があります。一度、各チャンネルを選局すれば番組表を取得できます。
- 「番組表取得」の設定で、電源待機中に番組表を自動で取得することもできます。(⇒ 73 ページ)

## 番組表で番組を選ぶ

• 番組表を表示して、選局してみましょう。



#### 

#### 番組表の表示中に次の操作をしたときは、

- 一時的に音声が停止します。
- カーソルボタンで別のチャンネルを選んだとき
- 放送切換ボタン(地上 D·BS·CS)で放送 の種類を切り換えたとき
- 赤ボタンでジャンル検索画面を表示したとき
- 緑ボタンで日時検索画面を表示したとき
- 黄ボタンで予約リスト画面を表示したとき
- ・ 常連番組の番組欄から通常の番組表に戻るとき

#### 放送中の他の番組(裏番組)を調べることがで きます。

操作のしかたは、「ホームメニューから番組を選 ぶ | (⇒59ページ)をご覧ください。

# 番組表を表示する



を押す

- 放送切換ボタンやテレビ/データ/ ポータルボタンで、放送の種類(番 組表の表示内容)を変更できます。
- ホームメニューから表示する場合は、 「番組表(予約) | から放送の種類、「番 組表 | の順に選びます。


#### モード 1の画面例

(放送局名の表示は変更になることがあります。)



・ 番組表の表示方式を切り換えること ができます。(**⇒ 74** ページ)

## 見たい番組を選ぶ



・ 現在の時間帯より前の番組表は表示 できません。

#### 決定する • 放送中の番組を選んだときは、選ん



で選ぶ

を押す

• 放送予定の番組を選んだときは、予 約選択画面になります。

だ番組が選局されます。

番組表を閉じるときは、(番組表)を押して 閉じます。



#### 番組表を表示する

番組内容の紹介

(番組情報)を見る

表示のしかた⇒68ページ



を押す

## 内容を確認したい番組を 選ぶ



で選ぶ

# を押す

## 番組情報を見る

番組情報が表示されます。



番組情報案内に従って、カラーボタ ン、テレビ/データボタン、カーソ ルボタンを使い、希望する情報を選 択します。

#### 視聴中の番組の情報を見るには

と、画面下部に視聴中の番組情報が表示され ます。(番組表を表示する必要はありません。)

日時で番組を探す

# 番組表を表示する

表示のしかた⇒68ページ



を押す

# 緑

#### 日時検索の画面を表示する

• ホームメニューから日時検索するこ ともできます。

で選び

決定

を押す

を押す

## 時間帯を選ぶ

• 緑ボタンと黄ボタンで日にちを変更 できます。



## 見たい番組を選ぶ

- 放送中の番組を選んだときは、選ん だ番組が選局されます。
- 放送予定の番組を選んだときは、予 約選択画面になります。



で選び



を押す

# ジャンルから 番組を探す

番組表を表示する

· 表示のしかた⇒ **68** ページ



を押す

を押す

## ジャンル検索の画面を 表示する

ジャンル検索の画面例

選択している日にち



# 見たいジャンルと日にちを 選ぶ



で選び



を押す

上下カーソルボタンでジャンルを、 左右カーソルボタンで日にちを選ぶ と、検索された番組が表示されます。

「おすすめ」を選ぶと、過去の視聴 履歴をもとにあなたへのおすすめ番 組を検索します。




# 決定する

カーソルが番組に移動し、番組を選 べるようになります。




#### 番組を選ぶ





だ番組が選局されます。 • 放送予定の番組を選んだときは、予



(番組表) で検索を終了します。

#### を押す

決定

#### ◇おしらせ◇ ......

ホームメニューからジャンル検索を行う場合 は、「番組表(予約) | - (放送の種類) - 「ジャ ンル検索しを選びます。

#### ジャンル検索と番組詳細検索の切換えについて

- ジャンル検索画面でカラーボタン(赤)を押 すと、番組詳細検索画面に切り換わります。 ジャンル検索画面に戻るときは、戻るボタン を押してください。
- ホームメニューから番組詳細検索を行う場合 は、「番組表(予約)」- (放送の種類) - 「番 組詳細検索|を選びます。



を押す

# 検索条件を指定して 番組を探す(特徴検索)

- ② (m) (デューナー を使う を使う (スライドさせてから 操作してください。
- 検索条件を選択し、その条件に当てはまる番組を検索できます。
- 工場出荷時は、特徴検索が設定されていません。特徴検索を初めてお使いになるときは、 まず検索条件設定をする必要があります。
- ・ 検索条件設定で検索条件を変えられます。

#### 検索条件を設定する

# 番組表を表示して、番組詳細検索の画面

# 番組詳細検索の画面を表示する



を2回

押す


で選び

決定

を押す

ジャンル検索→番組詳細検索に、画面が切り換わります。

#### 「検索条件設定」を選ぶ



# 検索条件を選ぶ

5つまで選べます。5つを超えた場合、古いものから削除されます。





を押す

#### 検索条件を選んで変更するときは

・ 手順 2 で変更したい検索条件を選び、 ★を押します。次に、「変更する」を選んで決定します。

#### 検索条件を選んで消去するときは

 手順 2 で消去したい検索条件を選び、 たを 押します。次に、「消去する」を選んで決定します。

#### 検索条件をすべて消去するときは

• 手順 2 で「全消去」を選び、決定します。次に、「する」を選んで決定します。

#### 検索条件を指定して検索する

# 1

## 番組表を表示して、 番組詳細検索の画面を 表示する

を押し赤

<u>ー</u> を2回 押す ジャンル検索→番組詳細検索に、画面が切り換わります。

# 検索条件と日にちを選ぶ

・上下カーソルボタンで検索条件を、 左右カーソルボタンで日にちを選ぶ と、検索された番組が表示されます。



3

で選ぶ

# 決定する

カーソルが番組に移動し、番組を選べるようになります。



## 番組を選ぶ



で選び



を押す

- 番組の情報が表示されます。
- 放送中の番組を選んだときは、選ん だ番組が選局されます。
- 放送予定の番組を選んだときは、予 約選択画面になります。
- 番組表 で検索を終了します。

# キーワードで番組を探す (キーワード検索)



- キーワードを入力し、キーワードを含む番組を検索できます。
- ・ 丁場出荷時は、キーワードが設定されていません。キーワード検索を初めてお使いになると きは、まずキーワード設定をする必要があります。
- キーワード設定でキーワードを変えられます。

#### キーワードを設定する

## 番組表を表示して、 番組詳細検索の画面を 表示する



押す

・ ジャンル検索→番組詳細検索に、画 面が切り換わります。

# 「キーワード設定 |を選ぶ





(決定)

を押す

## キーワードを入力する

- ソフトウェアキーボード(⇒84ペー ジ)を使って、キーワードを入力し ます。
- 全角 20 文字まで入力できます。 (半角文字は入力できません。)
- ・5つまで追加できます。5つを超え た場合、古いものから削除されます。

#### キーワードを選んで変更するときは

手順2で変更したいキーワードを選び、 を押します。次に、「変更する」を選んで決定 します。

#### キーワードを選んで消去するときは

手順2で消去したいキーワードを選び、 を押します。次に、「消去する」を選んで決定 します。

#### キーワードをすべて消去するときは

手順2で「全消去」を選び、決定します。次に、 「する」を選んで決定します。

## キーワードを指定して検索する

番組表を表示して、 番組詳細検索の画面を 表示する

番組表 予約 を押し 赤

を2回 押す

・ ジャンル検索→番組詳細検索に、画 面が切り換わります。

で選ぶ

#### キーワードと日にちを選ぶ

ト下カーソルボタンでキーワードを、 左右カーソルボタンで日にちを選ぶ と、検索された番組が表示されます。




## 決定する

• カーソルが番組に移動し、番組を選 べるようになります。



を押す

## 番組を選ぶ





• 放送中の番組を選んだときは、選ん だ番組が選局されます。



・ 放送予定の番組を選んだときは、予 約選択画面になります。



● で検索を終了します。

#### キーワード検索で、ひらがなとカタカナの区別 をしたくないときは

ホームメニューから「設定」-「合(機能切換)」 - 「番組表設定」 - 「検索設定」 - 「しない」 を選びます。

ジャンルアイコンの設定です

### 地上デジタル放送の番組表 をスムーズに表示させる

・ 地上デジタル放送の番組表を、電源待機中 に自動取得できます。自動取得しておくと、 番組表の表示がスムーズになります。

テレビ/チューナー切換ス イッチをチューナー側に切り 換える



### ホームメニューを表示して、 「設定」-「鹵(機能切換)」-「番組表設定 |を選ぶ

を押し

**⋒**ホ-ム

で選び 決定

を押す



地上デジタル放送の番組表を自

取得しますか?

「番組表取得」を選ぶ



で選び 決定

を押す

決定

を押す

### 「する」を選ぶ

ジャンルおすすめ設定

番組表取得

表示方式

スキップ設定 ジャンルアイコン設定

視聴履歴リセット

検索設定

表示順



操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

## 番組表のジャンルアイコンの 色を変える

・番組表のジャンルを示すアイコン (⇒67 ページ)の色をお好みにより選択できます。

「地上デジタル放送の番組表 をスムーズに表示させる | (⇒左記)の手順1~2を行う

「ジャンルアイコン設定」を 選ぶ

番組表取得

表示方式

表示順 スキップ設定



(決定)

ジャンルアイコン設定 ジャンルおすすめ設定 視聴履歴リヤット 検索設定 を押す

### ジャンル名を選ぶ




で選び 決定 を押す

で選び

決定

を押す

### 「カラー(ジャンル別)」「グ レー(濃く) | 「グレー(薄く) | のいずれかを選ぶ



操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

#### 

### 番組表取得(⇒**左記**)を「する」に設定した場 合は

• リモコンで電源を切っても、電源が切れるまで にしばらく時間がかかることがあります。(本機 が放送局の番組情報を取得しているためです。)

## 番組表の並べかたや表示 節囲を変える(表示方式)

• 番組表に一度に表示できる範囲の設定が できます。

### ホームメニューを表示して、 「番組表設定 |を選ぶ



で選び


決定 を押す



で選び (決定)

を押す

### 「表示方式」を選ぶ





### [モード] |または[モード2| を選ぶ



で選び



モード1 ン設定 多くの放送局を 表示します。 サブチャンネルは 表示しません。 め設定

モード2 同じ放送局の サブチャンネルも 表示します。

項目	内容
モード 1	<ul><li>多くのチャンネル*を同時表示します。(工場出荷時には「モード1」に設定されています。)</li></ul>
モード2	<ul><li>同じ放送局のサブチャンネルも表示します。</li></ul>

番組表に一度に表示できる範囲を選択できます。

- ※文字サイズの設定が「標準」のと きは、9 チャンネル分を表示します。 文字サイズの設定が「大きな文字」 のときは、7 チャンネル分を表示し
- 操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

#### ◇おしらせ◇ ......

- 「文字サイズ」(⇒80ページ)を「大きな文字」 にしている場合は、「モード2」は選べません。
- ・ 手順 2 で「表示順」を選ぶと、番組表に表示 されるチャンネルの順番を設定できます。

モード 1:放送局推奨の並び順になります。 モード2:チャンネル番号順になります。

#### 番組表「モード 1」の画面例

多くのチャンネルを表示できます。



#### 番組表「モード2」の画面例

サブチャンネルを表示できます。



# 常連番組機能で番組を見る

・常連番組機能は、いつも見ている番組が手軽に見られる便利な機能です。本機を使い込むうちに、その曜日時刻にいつも見ている番組をすぐに選局できるようになります。

チューナー側にカチッと スライドさせてから操作 してください。



#### ◆ 重 要 ◆

- ・ 常連番組機能は、デジタル放送のテレビ放送 にだけ対応する機能です。
- ・本機をご購入いただいて初めてお使いになる 場合など視聴履歴がないときは、常連番組機 能が正しく動作しません。

#### 

- ・曜日と時間帯ごとによく見ていた番組(ジャンル)が常連番組の候補になります。
- ・ 常連番組は、その時間帯に放送されている番組の中から選ばれます。

### 常連番組ボタンで 常連番組を選局する

リモコンの常連番組ボタンを押して、常連番組を選局できます。

地上D BS CS

のいずれかを押し

を押す

### 常連番組を選局する

その時刻の常連番組が視聴できます。
 常連番組視聴中にチャンネルサインを表示すると、常連番組アイコンが表示されます。



#### ◇おしらせ◇ ┈┈┈

- ・ 常連番組の視聴中に番組表を表示すると、常 連番組の番組欄を含んだ番組表が表示されま す。
- ・ 常連番組の視聴中に常連番組ボタン以外の選 局操作をすると、通常の視聴に戻ります。

#### 常連番組の番組情報を見たいときは

・ 常連番組の視聴中にホームメニューから「設定」 - 「 (機能切換)」 - 「視聴操作」 - 「番組情報」を選びます。



# 本機の電源を入れると常連番組が自動で選局されるように設定する

ホームメニューから「設定」 - 「★ (視聴準備)」 - 「起動チャンネル設定」で設定します。

項目	内容
通常	<ul><li>電源を切った時のチャンネルを表示します。</li></ul>
常連番組	・常連番組を表示します。

#### ◇おしらせ◇ ......

- ・ 起動チャンネル設定を「常連番組」に設定している場合は、本機の電源を入れると、前回電源を切る直前に見ていたチャンネルが映り、その後に常連番組に切り換わります。
- ・ 常連番組に切り換わる前に選局ボタンまたは 終了ボタンを押すと、常連番組への切り換え は解除されます。
- 起動チャンネル設定を「常連番組」に設定していても、録画予約時は、常連番組に切り換わりません。
- 予約の準備中や実行中は、「起動チャンネル設定」の設定内容どおりに動作しない場合があります。
- 電源プラグを抜いたときには、視聴履歴の情報が記録されないことがあります。
- より正しく動作させるためには、「番組表取得」
   (⇒73ページ)を「する」に設定して、リモコンで電源を切ることをおすすめします。

### 常連番組の視聴履歴を消したい ときは

ホームメニューから「設定」-「昼(機能切換)」-「番組表設定」-「視聴履歴リセット」-「する」を選びます。

### 番組表で常連番組を 選局する

デジタル放送の番組表から、常連番組を 選べます。

1

# デジタル放送を選ぶ・常連番組機能は、デジ

・常連番組機能は、デジタル放送の テレビ放送にだけ対応する機能です。

BS CS のいずれかを押す

# 通常の番組表を表示する



を押す

を押す

番組表

## 常連番組の番組欄を 表示する

番組表の中に、一つのチャンネルのように常連番組が表示されます。



濃い灰色表示は、常連番組としての 優先順位が低い番組のため、その放 送時間内でも優先順位の高い番組が 始まると切り換わります。



4

### 常連番組の番組欄から、 常連番組を選ぶ



決定

を押す

- 放送中の番組を選ぶと、視聴できます。
- 通常の番組表に戻りたいときは、常連番組ボタン/青ボタン/戻るボタンのいずれかを押して戻ります。
- 番組表ボタンまたは終了ボタンを押すと、通常の視聴に戻ります。

#### 

ホームメニューから「番組表(予約)」ー「地 上デジタル」「BS デジタル」「CS デジタル」 のいずれかを選び、「常連番組」を選んでも、 常連番組の番組表を表示できます。

# 音声・映像・字幕を切り換える

### デジタル放送で音声・ 映像・字幕を切り換える

- 複数の映像(最大4つ)または音声(最大8つ)がある番組をご覧のとき、映像 および音声を切り換えて楽しめます。
- ・字幕のある番組をご覧のとき、字幕を表示できます。複数の字幕がある番組の場合は、字幕を切り換えて楽しめます。



### 複数の音声を切り換える

## 一带

### 音声を切り換える

を押す

- ボタンを押すたびに音声が切り換わり、テレビ画面右上のチャンネルサインに音声表示が出ます。
- デジタル放送は「モノラル」への切り換えができません。

#### マルチ音声番組のとき


#### 二重音声番組のとき



#### ◇おしらせ◇ ......

- ・マルチ音声番組を受信したときは、前回の選択にかかわらず、「音声 1」が選択されます。
- 二重音声番組を受信したときは、前回選択されていた音声が選択されます。
- 二重音声やマルチ音声(ステレオ二重音声) のときの言語表記は、放送からの情報による 表示であり、必ずしも表記どおりでないこと があります。

#### ▼テレビ画面のチャンネルサイン



### 複数の映像を楽しむ

#### 映像

#### 映像を切り換える

を押す

- ・ボタンを押すたびに映像\*が切り換わり、テレビ画面右上のチャンネルサインに映像表示が出ます。
  - ※番組によって映像の数は異なります。

### 字幕を表示する/複数の字幕を切り換える

#### 字幕

### 字幕を表示する(切り換える)

を押す

「字幕表示」を「リモコン切換」に設 定している場合

・字幕ボタンを押すたび次のように切り換わります。(字幕表示の入/切ができます。)

#### 字幕が2種類あるとき

→ 字幕非表示 → 字幕 1表示 → 字幕 2表示 ◆

#### 字幕が 1 種類のとき

字幕非表示◆→ 字幕表示

「字幕表示」を「常時表示」「字幕下」「字幕上」「字幕下(自動切換)」「字幕上(自動切換)」のいずれかに設定している場合

字幕ボタンを押すたび次のように切り換わります。(字幕表示の入/切はできません。)

#### 字幕が2種類あるとき

字幕1表示◆→字幕2表示

#### 字幕が1種類のとき

字幕表示のまま、変化なし

### 字幕表示の設定について

- ホームメニューから「設定」-「昼 (機能切換)」-「画面表示設定」-「字幕表示」で、 字幕の表示のしかたを設定します。
- •「リモコン切換」以外のいずれかに設定した場合は、字幕ボタンを押しても字幕表示の入/ 切を切り換えることができません。
- •「字幕下(自動切換)」または「字幕上(自動切換)」に設定している場合は、字幕放送でない番組に放送局から字幕情報が送られてくると、自動的に映像が縮小される場合があります。

#### リモコン切換(工場出荷時の設定)

#### 字幕オンスクリーン

- 字幕放送では、字幕ボタンを押して、 字幕表示の入/切を切り換えることが できます。
- 字幕は映像に重なって表示されます。







字幕表示

字幕非表示

#### 常時表示

#### 字幕オンスクリーン

- ・ 字幕放送では、常に字幕が表示されます。
- 字幕は映像に重なって表示されます。



字幕放送のとき



字幕放送ではないとき

#### 字幕下

#### 字幕アウトスクリーン

- ・映像が縮小されます。
- ・ 字幕は映像の下側に表示されます。



字幕放送のとき



字幕放送ではないとき

### 字幕上

#### 字幕アウトスクリーン

- 映像が縮小されます。
- ・ 字幕は映像の上側に表示されます。



字幕放送のとき



字幕放送ではないとき

#### 字幕下(自動切換)

#### 字幕アウトスクリーン

・ 字幕放送では、自動的に「字幕下」と 同じ表示になります。



字幕放送のとき



字幕放送ではないとき

#### 字幕上(自動切換)

#### 字幕アウトスクリーン

・ 字幕放送では、自動的に「字幕上」と 同じ表示になります。



字幕放送のとき



字幕放送ではないとき

# 番組表やホームメニューの 設定を変える

## 番組表やホームメニューな どの文字の大きさを変える

番組表やホームメニューなどに表示され る文字の大きさを変えることができます。

> チューナー側にカチッとスライド させてから操作してください。



### ホームメニューを表示して、 「設定 I ー 「 🖻 (機能切換) I ー 「画面表示設定」を選ぶ



★ホーム

で選び 決定

を押す



## 「文字サイズ |を選ぶ



### 「標準」または「大きな文字」 を選ぶ



• 番組表などの文字の大きさが変わり

操作を終了する場合はホームボタン を押します。



#### ◇おしらせ◇ ......

•「文字サイズ」を変更すると、番組表の表示 方式や表示されるチャンネル数が変わります。 (⇒ 74 ページ)

#### 「大きな文字」に変更した場合

表示方式が「モード 1 | の場合、番組表に表示 されるチャンネルが 7 チャンネル分になります。 表示方式が「モード2」の場合、「モード1」に 変わります。

#### 「標準」に変更した場合

表示方式が「モード 11 の場合、番組表に表示 されるチャンネルが9 チャンネル分になります。

## 番組表やホームメニューな どの配色を変える(表示色)

・ 番組表、裏番組一覧(ホームメニューの 「チャンネル」)、番組情報、ホームメニュー 画面、チャンネル表示画面などの表示色 を、「グレー系」「ブルー系」「レッド系」「グ リーン系 | の4種類から選べます。

ホームメニューから「設定」 – 「昼 (機) 能切換) | - 「画面表示設定 | - 「表示色 | で設定します。



# 操作しない状態のときに電源を切る(無操作オフ)

本機を操作しない状態が続くと、自動的 に電源が切れるように設定できます。

> チューナー側にカチッと スライドさせてから操作 してください。



**1** | '

### ホームメニューを表示して、 「設定」-「♥(安心・省エネ)」 -「無操作オフ」を選ぶ







を押す

「30分」または「3時間」を

2



決定を押す



操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。

◇おしらせ◇ ......

#### 無操作オフ機能について

選ぶ

・工場出荷時は「しない」に設定されています。

# 視聴できる番組や操作を制限する

## 暗証番号を設定し、 視聴を制限する

・ 視聴する人の年齢制限など、各種の制限 を設定できます。これらの制限を設定す るときや変更するときに、暗証番号を使 います。

> チューナー側にカチッと スライドさせてから操作 してください。



#### 暗証番号設定

オームメニューを表示して、 「設定」ー「♂(視聴準備)」ー「各種設定」を選ぶ











2





を押す

3



決定 を押す

### 「暗証番号設定」を選ぶ



### 「する」を選ぶ



・暗証番号を設定している状態で、「しない」を選んだ場合、確認の画面が表示されます。確認の画面で「する」を選ぶと、暗証番号が消去され、「視聴年齢制限設定」「ネットサービス制限設定」「視聴制限レベル」が初期化されます。


1 5

10/02 で入力

#### 4桁の暗証番号を入力する



- 「O」を入力したい場合は 10点 を押 します。
- 暗証番号は必ずメモしてください。



### 確認のため、再度同じ暗証番 号を入力する

・ 間違った番号を入力した場合は、手 順4からやり直してください。

### 10/07 で入力

## 「確認 |で決定する

操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。



を押す

#### ◇おしらせ◇ ┈┈┈┈

#### 暗評番号を忘れたときは

・ 受信契約されている、有料放送の放送局 (WOWOW やスターチャンネルなど) までご 連絡ください。放送局で暗証番号を消去します。 暗証番号の消去には手数料がかかります。 (2010年8月現在)

#### 暗証番号を変更するときは

- ①**前**ページの手順 **1** ~ **2** を行う
  - 暗証番号入力画面が表示されます。
- ②数字ボタン(チャンネルボタン)で、暗証番 号を入力する
  - ・暗証番号を入力すると、暗証番号を設定す るときの画面になります。暗証番号を設定 するときと同じ要領で設定をやり直してく ださい。

### 視聴年齢制限設定


- 年齢制限のある番組の視聴を4~20歳 の範囲で制限します。
- この設定をするには、暗証番号設定(⇒ 前ページ)が必要です。

#### ◇おしらせ◇ ......

• IPTV の成人向けチャンネルやコンテンツを視 聴するためには、視聴年齢制限設定が必要で す。視聴年齢制限を「20歳」または「無制限」 に設定すると、番組表などに成人向けチャン ネルが表示されます。

## 前ページの手順1を行う

# 「視聴年齢制限設定 |を選ぶ



# 暗証番号を入力する



を押す

1 5

7

10/071

で入力

で選び



10/0;

で入力し



### 年齢の入力欄を選び、制限す る年齢の上限を入力する


制限しない場合は「無制限」を選び、 決定ボタンを押します。



• 操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

# 文字を入力する (ソフトウェアキーボード)

・ 本機の操作で文字の入力が必要なときは、 画面に表示されるソフトウェアキーボー ドを使って入力します。




キーワードを入力してください 検索

▼ソフトウェアキーボードの画面例 (予測変換候補や文字種などの画面は一例です。)

番組表のキーワード入力、 LAN 設定の IP アドレスの入力、 インターネットの検索などで、 文字の入力が必要になります。

文字の入力欄で(メメ定)を 押すと、 ソフトウェアキーボード

入力中の文字が表示されます。





保存された履歴によって候補が変わります。

#### 文字の種類(文字種)

★で文字種を選びます。


文字種によって、数字ボタンで入力できる文字が変 わります。

入力欄によって、選択できる文字種が変わります。

#### 入力できる文字

リモコンの数字ボタン(チャンネルボタン)で入力で きる文字が表示されます。


リモコンでの操作のしかたが表示されます。



チューナー側にカチッと スライドさせてから操作 してください。

### 文字の入力に使うリモコンのボタン

- ・文字を入力します。
- 現在の入力をすべて取り消します。 ソフトウェアキーボードも消えます。
- 入力欄のカーソルを移動します。
- 予測変換しているときは変換候補を選びます。
- 漢字変換しているときは、左右で変換する範囲を指定し、 上下で変換候補を選びます。
- 文字を消去します。
- 予測変換や漢字変換しているときは、変換を取り消します。
- ・ 青:ひらがなを漢字に変換します。(漢字を入力できる欄のみ)
- 赤:予測変換や漢字変換の候補を逆順で選びます。
- 緑:文字の種類(文字種)を選びます。
- 黄:文字入力を完了します。 ソフトウェアキーボードが消えます。



テレビ チューナー を使う を使う

電源 (000

### 入力できる文字の一覧

・文字種によって入力できる文字が変わります。

### ひらがな(全角)

1	あいうえお ぁぃぅぇぉ	2	かきくけこ	3	さしすせそ
4	たちつてとっ	5	なにぬねの	6	はひふへほ
7	まみむめも	8	やゆよ ゃゅょ	9	らりるれろ
10	、。?! ·[]	11)	わをん―ゎ (スペース)	12	" 0

### カタカナ(全角)

1	アイウエオ アイウエオ	2	カキクケコ	3	サシスセソ
4	タチツテト ッ	(5)	ナニヌネノ	6	ハヒフへホ
7	マミムメモ	8	ヤユヨ ヤユョ	9	ラリルレロ
10	、。?! ·[]	1	ワヲンーヮ (スペース)	12	" 0

### 半角英字/全角英字

1	. / @ : -	2	abcABC	3	defDEF
4	ghiGHI	(5)	jkIJKL	6	mnoMNO
7	pgrsPQRS	8	tuvTUV	9	wxyzWXYZ
10	?!()_	11)	(スペース)	12	全角/半角切換

### 半角数字/全角数字

			_		
1	1	2	2	3	3
4	4	5	5	6	6
7	7	8	8	9	9
10	0			12	全角/半角切換

### 半角記号

1	. / @	2		3	¥
4	\$ % &	(5)	# + *	6	=   ~
7	П ( А )	8	( ) < >	9	[]{}
10	?!	11)	(スペース)	12	全角/半角切換

### 全角記号

1	. / (	@ ·	2	,	:	,	3		_	-	¥
4	\$ %	&	(5)	#	+	*	6	=		_	\
7	п " ^	,	8	( )	<	>	9	[	]	{	}
10	?	!	11)	(ス/	<b>%</b> —	ス)	12	全角	]/4	É角t	刀換

### 区点コード

- 本機に搭載する全ての全角文字が入力できます。
- 区点入力ではカーソルで文字を選択 し、決定を押すことで文字を入力し ます。

#### 16 進数

・ 文字種から「16 進数」は選べません。 16 進数専用の入力欄を選んだとき に入力できます。

1	1	2	2	3	3
4	4	5	5	6	6
7	7	8	8	9	9
10	0	11)	abc	12	def :

#### 

- 入力欄によって、選択できる文字種 が変化します。
- 入力欄によっては、英字、数字、記号の全角と半角の切り換えができない場合があります。
- インターネットにおいて、区点コード入力で一部の記号文字を入力すると、文字化けなど正しく処理されない場合があります。

文字を入力する ⇒ **86** ~ **87** ページ

### 文字を入力する

チューナー側にカチッとスライド させてから操作してください。 テレビ チューナー を使う を使う 電源 ( 。 。 ) 1 5 2 h 3 c DEF 4 th 5 th 6 MNO 7 # 8 \* 9 % YXYZ 10/0; 11<sup>th & 12</sup>; 放送切換 地上D BS CS (d) 選局 音量 消音 番組表 ホーム 終了 

#### ◇おしらせ◇◎◎◎◎

#### 文字入力の制限について

- ホームメニューから「設定 | ー「★ (視聴準 備) | - 「通信 (インターネット) 設定 | - 「LAN 設定 | でLAN 設定の文字入力をするときは、 予測変換されません。
- ・1つの入力欄に入力できる文字数は全角で 128 文字まで、半角で 256 文字までです。
- 文字が入力されている欄を選んだときは、入 力済みの文字が入力欄に表示されます。 このとき、全角で 128 文字(半角の場合は 256 文字)を超える文字は削除されます。

#### 予測変換候補を工場出荷時状態に戻すには

- ①緑ボタンを繰り返し押し、文字種から「機能し を選ぶ
- ②数字ボタン(チャンネルボタン)の「3」を押 して「履歴削除」を選ぶ
  - 予測変換候補が工場出荷時状態に戻ります。

#### 予測変換機能を停止するには

- ①緑ボタンを繰り返し押し、文字種から「機能」 を選ぶ
- ②数字ボタン(チャンネルボタン)の「4」を押 して「予測 OFF | を選ぶ
  - ・ 予測変換機能が停止し予測候補の表示欄が 消えます。予測変換機能を使用するときは 上記と同じ手順で「予測 ON」を選んでくだ さい。

### 「お早うございます」と 入力する手順例

### 文字を入力できる欄を選ぶ

ソフトウェアキーボードが表示され ます。



で選び



### 文字を選ぶ


を押す

# 「お」を入力する

「1\*」を5回押します。 押すたびに、文字が「あ|「い|「う| 「え」「お」と変わっていきます。

> 入力中の文字に応じた 予測変換候補が表示されます。

画面は一例です。予測変換候補は 保存された履歴によって変わります。



#### 予測変換候補に入力したい文字が表 示されている場合

- 次の手順で語を入力します。
  - ①下カーソルボタンを押す
  - ②上下左右カーソルボタンで入力し たい語を選び、決定ボタンを押す

#### 入力中に文字を消去する場合

た右カーソルボタンでカーソルを移 動し、戻るボタンを押します。

### 「は」を入力する

6点を1回押します。



### 同じようにして「よ」、「う」を 入力する

「」(濁点)や「。」(半濁点)を入力 するときは

12: を押します。押すたびに「\*| と「°Iが切り換わります。

#### 「っ」などの小さい文字を入力すると きは

4章を6回押すと「っ」が入力さ れます。

「ぉ」の場合は、 10 回押し ます。

#### スペースを入力するときは

11<sup>\*\*\*</sup>を6回押します。

#### 入力できる文字は

・「入力できる文字の一覧 | (⇒85ペー ジ)をご覧ください。

### 漢字やカタカナに変換する

### 入力欄の文字を変換する


- 変換候補が表示されます。
- 左右カーソルボタンで変換する範囲 を選べます。

を押す

おはよう お早う オハヨウ

### 入力したい文字を選ぶ

- ここでは「お早う」を選びます。
- 次に続く文字の予測変換候補が表示 されます。



(決定) を押す

で選び

### 続けて文字を入力する • ここでは「ございます」と入力します。

お早うございます

7 12 ÷ · ·

で入力

を押す

黄

・ 変換せずに続けて文字を入力する場 合は、(\*\*)を押します。

### 入力中の文字を確定する

前ページの手順 1 で選んだ入力欄に 文字が入力されます。

### 改行するとき

# 改行したい箇所を選ぶ

### 繰り返し押し文字種から 「機能 |を選ぶ

を押す

文字種:あア	1 A 記	区機能		
1 全文クリア	2 改行	3 履歴削除		
4 予測OFF	5	6		
7	8	9		
10	11	12		
◆ 予測 ◆ トカーソル移動 ※7 入力取消 (戻る) 文字消去				
青 漢字変換 赤	逆順 圆文字科	重変更		

### 「改行」を選ぶ

「↓」が入力されます。 ♣ を押して 文字を確定すると、「↓」の部分で改 行されます。

を押す

#### ◇おしらせ◇ ......

- 入力欄によっては、改行できない場合があり ます。また、改行以降の文字が消去される場 合があります。
- 改行マークは、全角 1 文字として数えられます。

### 入力中の文字を全て消去するとき

入力欄に表示されている文字をまとめて 消去することができます。

## 繰り返し押し、文字種から 「機能 |を選ぶ



♪ 予測 ◆ カーソル移動 終了 入力取消 戻る 文字消去

区機能

6

9

12

3 履歴削除

を押す

### 「全文クリア」を選ぶ

- 入力中の文字が全て消えます。
- 続けて文字を入力するときは、 📥 を押して、文字種を選んでください。

# USB ハードディスクを使って デジタル放送を録画・再生するための準備をする

## USB ハードディスクを 使ってできること/ できないこと

USB ハードディスクを本機につないで、 デジタル放送の録画・再生が楽しめます。

#### できること

- ○地上デジタル放送の録画と再生
- BS デジタル放送の録画と再生
- 110 度 CS デジタル放送の録画と再生
- 常連番組の自動録画(常連録画)と再生

#### できないこと

- × IPTV (ひかり TV) の録画
- × アクトビラ ビデオの録画
- × 本機以外につないで録画した USB ハードディスクの再生
- ×本機につないで録画したUSBハード ディスクの映像の、他の映像機器での再 生・複製

#### 

・USB ハードディスクを使うためには、最初に 必ず USB ハードディスクを使うための準備 「機器の初期化」が必要です。(ホームメニュー を表示して、「設定」―「昼(機能切換)」― 「USB-HDD 設定」―「機器の初期化」で「す る」を選ぶ)

初期化をすると、USB ハードディスクに記録されているデータは全て消えます。

### 本機で使えるUSBハード ディスクについて

本機は16台までのUSBハードディスクを登録して使えますが、同時に複数のUSBハードディスクを接続できません。

#### 推奨 USB ハードディスク

ホームページやカタログなどでご確認く ださい。

ホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aguos/index.html

#### ● 重 要 ●

USB ハードディスクに付属の取扱説明書は、 必ずお読みください。

### 録画時間について

• 録画時間は、お使いになる USB ハード ディスクの容量によって異なります。以 下は、録画時間の目安です。

放送の 種類 容量	BS・110 度 CS ハイビジョン 放送	地上デジタル ハイビジョン 放送	標準放送				
2TB	約174時間	約240時間	約347時間				
1.5TB	約130時間	約180時間	約260時間				
1TB	約 87 時間	約120時間	約173時間				
750GB	約 65 時間	約 90 時間	約130時間				
640GB	約 56 時間	約 77 時間	約111時間				
500GB	約 44 時間	約 60 時間	約 87 時間				
400GB	約 35 時間	約 48 時間	約 70 時間				
320GB	約 28 時間	約 39 時間	約 56 時間				
300GB	約 26 時間	約 36 時間	約 52 時間				
250GB	約 22 時間	約31時間	約 43 時間				

#### ◇おしらせ◇ ......

#### 録画時間の算出について(録画時間は目安です)

- ・録画時間は、BS・110度CSデジタルハイビジョン(HD)放送は約24Mbps、地上デジタルハイビジョン(HD)放送は約17Mbps、標準(SD)放送は約12Mbpsで算出しています。録画時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の画質、その他条件により上記の時間を下回るまたは上回る場合があります。
- ・ 録画した時間と空き時間の合計は、録画時間と一致しない場合があります。

## USB ハードディスクに 録画をする前にお読み ください

#### 

#### 録画できる番組数と予約件数について

- 1 台の USB ハードディスクには、通常録画 と常連録画をあわせて最大 999 番組まで録画 可能です。(USB ハードディスクに空き容量 がない場合は、録画できません。)
- 最大32件までの予約が可能です。

#### 録画予約実行中の制限について

 予約が実行中(録画中)の場合は、実行中の 予約と時刻の重なる新たな予約は設定できま せん。すぐに予約を設定したいときは、録画 予約を停止させてから設定してください。

#### ◇おしらせ◇ ......

#### 録画予約について

- ・番組の頭切れ防止のため、設定した時刻より 数秒早く録画が始まります。
- ・ 時間の連続した予約設定をしている場合、次番 組は先頭から録画を開始するため、前番組は予 約の終了時刻よりも早く録画が終わります。
- 既存の予約と日時が重なっている場合は、メッセージが表示されます。画面に従って操作を やり直してください。

#### コピー制御信号について

- デジタル放送で視聴・録画できる番組には、 コピー制御信号が含まれています。
- ・コピー制御信号が録画禁止の場合は、USB ハードディスクに録画できません(視聴のみ 可能)。また、本機で USB ハードディスクに 録画した番組は、ダビングできません。

#### 

- ・ 録画中、または予約録画中に電源コードを抜いたり停電になった場合には、録画中の内容が損なわれることがあります。
- ・パソコンと同様に、HDD (ハードディスク) は、 壊れやすい要因を多分に含んだ特殊な部品で す。録画(録音)内容の長期的な保管場所で はありません。あくまでも一時的な保管場所 としてご使用ください。大切な番組の録画に は、ブルーレイディスクレコーダーや DVD レコーダー、ビデオなど、他の機器にも録画 することをお勧めします。
- 大切な録画の場合には、事前に試し録りをするなど機器が正常に働くことを確認してから行ってください。
- ・ あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。私的目的で録画したものでも、著作権者などに無断で販売したり、インターネット上で公衆に送信したり、営利目的で放送すると著作権侵害となります。
- 修理などで本機内の主要部品を交換したり、 本機を交換したときは、USBハードディスク に記録済みのコンテンツは、再生できなくなります。
- 独立データ放送は録画できません。
- ・ 録画中に、録画禁止の番組が始まったり電波 状況が悪くなった場合は、録画が停止・一時 停止する場合があります。


万一何らかの不具合により、録画・編集されなかった場合の内容の補償、録画・編集されたデータの損失、ならびにこれらに関するその他の直接・間接の損害につきましては、当社は責任を負いません。あらかじめご了承ください。

### USB ハードディスクを 使うための準備のながれ

- 1. USB ハードディスクと本機をつなぐ(**⇒下記**)
- 2. 初めて使う USB ハードディスクの場合は、「機器の初期化」をする (⇒ **92** ページ)
- 3. 必要に応じて省エネの設定をする (⇒ **95** ページ)
- USB ハードディスクの使いかた(録画・再生)については、⇒98~111ページをご覧ください。

## USB ハードディスクを つなぐ

- 本機のUSB1端子に、市販のUSBハードディスクをつなぎます。
- 接続には、市販の USB ケーブルを使います。
- ・USB ハードディスクを取りはずすときは⇒次ページをご覧ください。



#### ♦ おしらせ♦ ......

・本体前面のカバー内にある USB2 端子に接続することもできます。このときは、「設定」-「昼 (機能切換)」-「USB-HDD 設定」-「USB 入力の選択」を「USB2」に設定してください。 工場出荷時は、「USB1」に設定されています。(⇒次ページ)

## USB ハードディスクを 選択する

・録画/再生に使用する USB ハードディ スクを接続する USB 端子をあらかじめ 選択しておきます。

テレビ/チューナー切換 スイッチをチューナー側に 切り換える



### ホームメニューを表示して、 「設定」-「酉(機能切換)」-「USB-HDD設定」を選ぶ

を押し

(選びかたは、**22** ~ **25** ページをご覧ください。



で選び



を押す



USB入力の選択

機器の登録解除 機器の取りはずし 常連録画設定

オートチャプター設定

機器の初期化

省エネ設定

### 「USB入力の選択」を選ぶ

本機での録画用に利用する

USB-HDDの入力を選択してくださ

で選び



を押す

### 「USB1」または「USB2」を 選ぶ

で選ひ



を押す

### USB ハードディスクを 取りはすずときは

本機やUSBハードディスクの電源を切っ たり、接続している USB ケーブルを抜 く前に、必ずホームメニューから「機器 の取りはずし」を行ってください。

### 左の手順1~2を行う

### 「機器の取りはずし」を選ぶ

USB入力の選択 機器の初期化 機器の登録解除 機器の取りはずし 常連録画設定 省エネ設定 で選び

オートチャプター設定

USB-HDDを取りはずします。

取りはずす

[USB1]に接続されている

(決定)

を押す

## 「取りはずす」で決定する

・取りはずし中を知らせるメッセージ が表示されます。



・取りはずしが完了するまで、USB ハードディスクの電源を切ったり、 接続している USB ケーブルを抜い たりしないでください。故障の原因 となります。

### 「確認」で決定する



を押す

### 本機とUSBハードディスク の電源を切り、接続している USBケーブルを抜く

#### 

- 本機で使用していた USB ハードディスクをパ ソコンで使用するには、パソコンで初期化す る必要があります。その際に本機で保存した データはすべて消去されます。
- •「USB 入力の選択」で選択されなかった USB 入力端子に USB ハードディスクを接続した場 合、その USB ハードディスクでの録画/再生 はできません。

お読みください

受信設定 設置·接続

エラーメッセージ 故障かな?/

91

## USB ハードディスクを 初期化する

USB ハードディスクを使って録画するた めには、使うための準備「機器の初期化」 が必要です。

#### ◇おしらせ◇ ......

- USB ハードディスクを初期化すると、録画済 みのタイトルがすべて消去されます。消去され たタイトルは元に戻せませんので、USB ハー ドディスクの内容をよく確認してください。
- ・他社のレコーダーやパソコンで録画した USB ハードディスクをつないだときも、本機で使 うためには、初期化が必要です。
- 初期化する USB ハードディスクは、「USB 入力の選択」(⇒91ページ)で選択した USB 端子に接続してください。
- ・「USB 入力の選択」(⇒**91**ページ) で選択 しなかった USB 端子に接続した USB ハード ディスクを初期化することはできません。

チューナー側にカチッと スライドさせてから操作 してください。



### USBハードディスクと本機 の準備をする

- USB ハードディスクをつなぎます。 (⇒90ページ)
- USB ハードディスクと本機の電源 を入れます。

### ホームメニューを表示して、 「設定」-「酉(機能切換)」-「USB-HDD設定」を選ぶ

を押し

選びかたは、22~25ページをご覧ください。











# 「機器の初期化」を選ぶ

USB入力の選択







接続しているUSB-HDDを 本機での録画用に初期化しますが

する



決定 を押す

# 「する」を選ぶ









決定 を押す

### もう一度、「する」を選ぶ





を押す

AN-IP100.indb 92 2010/08/20 17:03:58

### ◆常連録画時間設定

・ 常連録画機能については、⇒ 106 ページを ご覧ください。


### 「なし」「10時間」「20時間」 「40時間」のいずれかを選ぶ



・ USB ハードディスクの容量 (⇒ 88 ページ)を超える項目は、選べません。

### ◆機器の初期化

### 「する」を選ぶ



・初期化が実行されます。

「確認」で決定する

初期化中に USB ハードディスクを 取り外したり、USBハードディス クや本機の電源を切らないでくださ い。故障の原因となります。

を押す

## USB ハードディスクの 登録解除について

- 本機で USB ハードディスクを使うには、 USB ハードディスクを本機につないでから、「機器の初期化」をする必要があります。(⇒92ページ)
- 本機は USB ハードディスクを 16 台ま で登録できますが、USB ハブ接続などの 方法で複数の機器を接続しないでくださ い。

#### ◇おしらせ◇ ......

- 「機器の初期化」を行うことで、本機に USB ハードディスクが登録されます。
- 17 台目以降の USB ハードディスクを登録する場合には、登録済みの USB ハードディスクを「機器の登録解除」により登録解除してから「機器の初期化」を行ってください。
- 本機に登録していない USB ハードディスクでは、録画・再生できません。

### ◀ テレビ/チューナー切換 スイッチをチューナー側に 切り換える



2

### ホームメニューを表示して、 「設定」ー「酉(機能切換)」ー 「USB-HDD設定」を選ぶ





で選び

決定を押す



3

### 「機器の登録解除」を選ぶ

機器の初期化 機器の登録解除 機器の取りはずし 常連録画設定 省エネ設定

USB入力の選択

オートチャプター設定

で選び



登録を解除するUSB-HDDを選択して、 登録を解除するUSB-HDDは内容々 することをおすすめします。

フォーマット日 : ○ ○ ○ ○ 日最終再生日 : ○ ○ ○ ○ 日最終録画日 : ○ ○ ○ ○ 日登録タイトル数 : ○ ○ タイトJ 残時間 / 全体時間 : ○ ○ ○

4

### 登録を解除したいUSBハー ドディスクを選ぶ

• 画面の指示に従って操作をします。

★ 決定 ▶

で選び



「する」を選ぶ

△決定▶

で選び



を押す

O

**V** 



を押す

7

決定を押す

### もう一度、「する」を選ぶ

この USB ハードディスクを、本機の登録リストから削除します。登録を解除すると、この USB ハードディスクに録画されている番組は、再生できなくなります。

「確認」で決定する

## USB ハードディスクを 省エネで使うには

USB ハードディスクを使わない状態が続 いたときに、USBハードディスクを待機 状態にして、消費電力を抑えます。

> チューナー側にカチッと スライドさせてから操作 してください。




### ホームメニューを表示して、 「設定」-「鹵(機能切換)」-「USB-HDD設定」を選ぶ









USB入力の選択 機器の初期化


機器の登録解除

省エネ設定

機器の取りはずし 常連録画設定







别化

史定







USB-HDDを使用しない状態が続い

自動で電源待機状態にするかどうかの影

する

### 録画した番組の 構成について


録画した番組は、1回の録画ごとに「タイトル」として記録されます。各タイトル(録画した番組)は「録画リスト」に一覧表示され、再生・保護・保護解除・消去・タイトルの並べ換えができます。

(⇒108 · 112 · 114 · 116 ページ)



### 「タイトル」「チャプター」「録画リスト」の関係


例)市販のビデオディスクの場合



これを短編小説に例えると、次のような関係になります。

- タイトル = 話
- チャプター = 章
- 録画リスト = もくじ チャプターマーク 5 しおり タイトル イタリア編 -ロッパ春の旅」 (第1話全体) もくじ 録画リスト 第1章花・フィレンツェ・ 第1話 イタリア編 ..... 第1章 花・フィレンツェ・ チャプター ..... 第2章 水-ベニス-第3章 永遠-ローマ-(第1章全体) チャプターマーク(しおり) ▮第2話 ドイツ編 ..... とチャプターマークの問 がひとつのチャプター 第1章城-ノイシュハンシュタイン・ ..... 第2章 道・ロマンティック街道・ (音)です。

例)本機で録画した USB ハードディスクの場合



- 本機は、一定時間でチャプターを作成できます。※
  - ※ 本機にはチャプターマークを任意の場所に記録する機能はありません。(録画するときに、チャプターマークを 設定した間隔で自動的に入れるようにできます。⇒ 97 ページ)
  - ※ 図のタイトルAは「オートチャプター設定」を「10分」に、タイトルBは「15分」に設定した例です。

## 録画するときに自動的に 入るチャプター間隔を 変えたいときは (オートチャプター設定)

- 録画中に自動的に記録されるチャプター マークの間隔を設定します。
- ・録画した番組にチャプターマークが記録 されていると、再生したい場面を探すと きに便利です。

項目	内容
しない	チャプターが入りません。
10分	10分間隔でチャプターが入ります。
15分	15分間隔でチャプターが入ります。
30分	30 分間隔でチャプターが入ります。

チューナー側にカチッと スライドさせてから操作 してください。



### ホームメニューを表示して、 「設定」-「鹵(機能切換)」-「USB-HDD設定 |を選ぶ







で選び

▼ ホームメニューの画面例 ↑ホーム チャンネル 設定 機能切換 視聴操作 USB-HDD設定 番組表設定

選びかたは、**22**~**25**ページをご覧ください。

## 「オートチャプター設定」を 選ぶ

USB入力の選択

機器の初期化

堂連録画設定

省エネ設定

機器の登録解除

機器の取りはずし

オートチャプター設定







を押す

## 「しない」「10分」「15分」 「30分」のいずれかを選ぶ

録画するときに自動的に入るチャプター間

しない

10分

15分



・ 操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

# USB ハードディスクに デジタル放送の番組を録画・録画予約する

### 放送中の番組を録画する (一発録画)

- 今見ている番組をその場で USB ハード ディスクに録画します。
- ・ 視聴中のデジタル放送の番組が終わるまで 録画し、番組が終了すると自動で録画が停 止します。番組の延長にも対応します。


#### 

- 録画の前に「USB ハードディスクを使ってできること/できないこと」(⇒88ページ)をご覧ください。
- ・ USB ハードディスクの録画可能時間がなくなると録画を停止します。

#### 

デジタル放送は B-CAS カードを挿入しない と視聴・録画できません。





## ■録画の準備をする

- ・ 本機の電源を入れます。
- 本機にB-CAS カードが入っている ことを確認します。

### 録画したい放送の種類を選ぶ

・ ® ® のいずれかを押して選びます。

**選局ボタンで録画したい** チャンネルを選ぶ

4

●録画

を押す

### 録画をはじめる

テレビ画面に録画開始のメッセージ が表示されます。

録画開始のメッセージ例

この番組を最後まで録画します。

・ 視聴中の番組が終わるより前に録画を止める場合は、 類別 ボタンを押してください。

#### ◇おしらせ◇ ......

#### 番組情報が取得できていないチャンネルを録画した ときは

- デジタル放送で番組表が表示されていない チャンネルを録画したときは、 ・ で、最大6時間録画が続きます。
- 録画終了時刻を設定したいときは⇒次ページをご覧ください。

## 録画終了時刻の設定を やり直すには

### 録画中に、終了時刻設定画面 を表示させる

(終了時刻設定画面の例) ●録画 を押す

終了時刻







を押す

### 終了時刻を選ぶ(1分単位)

終了時刻を設定します。

◆ で時刻を設定 決定 で実行 戻る で終了 ・ 終了時刻を選ぶときに、上下カーソ ルボタンを長押しすると、10分単 位で選べるようになります。(カー ソルボタンを押し直すと、1分単位

午後 11:00

#### 「録画中の番組の最後まで」を設定したとき

の動作に戻ります。)

- 設定した時点での番組情報に従い、番組終了 時刻が設定されます。
- 途中で録画を止めるときは、 ・ 随触を押してく ださい。
- 番組表で番組情報が取得されていないときは、 「録画中の番組の最後まで」は設定できません。

#### 録画終了時刻を設定したとき

- ・ 録画終了時刻が設定されます。設定した時刻 になると、自動的に録画が停止します。
- 録画を途中で止めたいときは、 日本 を押して ください。

#### 設定を解除したいとき

•「設定しない(解除)」を選びます。



#### 「設定しない(解除)」を選んだとき


「設定しない (解除)」を選んだときは、 を押すまで最大6時間録画が続きます。USB ハードディスクの録画可能時間がなくなると録 画を停止します。


## デジタル放送の番組を 録画予約する

- 番組表を使って、デジタル放送の番組を 録画予約できます。
- 7日先まで録画予約できます。
- ・ 予約の最大件数は、32番組です。

#### ◆ 重 要 ◆ ......

・ 録画予約の前に「USB ハードディスクを使っ てできること/できないこと | (⇒88ページ) をご覧ください。





## 録画の準備をする

- 本機の電源を入れます。
- 本機に B-CAS カードが入っている ことを確認します。

## 録画したい放送の種類を選ぶ

(型) BS (CS)のいずれかを押して選 びます。

### 番組表を表示する



### • ジャンルや日時を指定して番組を選

ぶこともできます。(⇒**69·70**ペー ジ)

予約したい番組を選ぶ

- 視聴年齢制限が設定されている番組 を選ぶと、暗証番号入力画面が表示 されます。暗証番号(⇒82ページ) を入力してください。
  - ・ 営連番組の番組欄(⇒77ページ) から番組を選ぶこともできます。


番組表

を押す

を押す

### 予約する

- 「この番組を USB-HDD に録画予約 しました」というメッセージが表示 されます。
- 予約した番組には、予約アイコンが 表示されます。



#### 次のような画面が表示されたときは

この時間に予約されている番組があります。 予約されている番組を削除して、この番組を予約しますか?

予約する 予約しない


次ページをご覧ください。



を押す

### 番組表を消す

予約が設定されると、本体の予約ラ ンプが点灯します。



# 録画予約した内容を取り消し・変更したいとき

· ⇒ 104 ページをご覧ください。


#### 

録画予約ができないときは、「USB ハードディ スク関係についての故障かな?と思ったら」 (⇒ **182** ページ)を参照してください。エラー メッセージについては、(⇒ **190~ 192** ペー ジ)をご覧ください。

### 予約設定時のメッセージについて

・番組表で番組を予約したときに、取得された番組情報に基づいてテレビ画面にメッセージが表示されることがあります。必要に応じて、以下の設定を行ってください。

### 予約リスト (⇒ **104** ページ) に 「容量不足」と表示されるとき



残重:2時間□分

# USB ハードディスク残時間が不足しており設定した予約が録画できないときに表示されます。

 USBハードディスクを接続しているときは、 録画リストから不要な番組を消去することで、 残量を増やせます。(タイトル消去⇒ 114・ 115ページ)

### 予約リスト (⇒ **104** ページ) に 「録画不可」と表示されるとき



残量:-時間--分

USB ハードディスクを接続していないときに表示されます。

初期化(登録)済み(⇒92~93ページ)
 のUSBハードディスクを接続してください。

本機で初期化していない(登録されていない) USB ハードディスクが接続されているときに表示されます。

接続した USB ハードディスクを本機で初期化 (⇒ 92 ページ) してください。

# 設定した予約が他の予約と重複しているメッセージが表示されるとき

この時間に予約されている番組があります。 予約されている番組を削除して、この番組を予約しますか?

予約する

予約しない

既存の予約を取り消して、現在の予約を実行 させることができます。

#### 設定中の予約を残したいとき

- 「予約する」を選ぶと、設定中の予約で設定を完了します。
- すでに設定された予約は、消えます。

#### すでに設定された予約を残したいとき

- 「予約しない」を選ぶと、すでに設定された予約が残ります。
- ・設定中の予約は、設定されません。

#### ◇おしらせ◇ ......

- 「USB ハードディスク利用時に関するエラー メッセージ」(⇒ 190 ~ 192 ページ)も併せてご覧ください。
- 予約した番組によっては、番組情報の取得に 時間がかかることがあります。

### 番組表でのデジタル放送の延長予約について

- スポーツ中継など終了時刻が延長される可能性のある番組を番組表で予約すると、録画予約の終了時刻が自動で延長されます。
- 番組が延長されても番組の最後まで録画を行います。
- ・前の番組が延長されて録画予約した番組が繰り下げられたときでも、録画予約した番組の最後まで録画します。

#### スポーツ番組を番組表から録画予約したとき



#### ◇おしらせ◇ ∞∞∞∞

- 予約した番組が延長したり、繰り下げとなった予約と他のチャンネルの予約が重なったときは、重なった予約が実行されない、または番組の途中から予約が実行されます。
- 開始時刻、終了時刻を変更したときは、設定をやり直した時刻で録画されます。(延長に対応しなくなります。)

#### 繰り下げの可能性がある番組を番組表から録画予約したとき



#### 


• 開始時刻、終了時刻を変更したときは、設定をやり直した時刻で録画されます。(延長に対応しなくなります。)

#### 番組の延長により、予約が重なった場合

・先に始まった録画予約が終了したあと、次の重なった録画予約を途中から実行します。



• 番組が繰り下げられた場合も同様です。



番組が繰り下げられた結果、開始時刻が他の予約と同じ時刻になった場合は、繰り下げられた予約が 取り消されます。

# 予約の確認・取り消し・変更をするには

## デジタル放送の予約の 確認・取り消し・変更を するには

- 予約の確認・取り消し・変更をすること ができます。
- 日時を指定して予約したいときや繰り返 し予約は、この手順で予約方法を変更し ます。

チューナー側にカチッと スライドさせてから操作 してください。



番組表を表示する

番組表 を押す

を押す

で選び

決定

を押す

①予約リストを表示する

②確認・取り消し・変更をし たい予約を選ぶ



- 上下カーソルボタンで予約されてい る番組を選びます。
- 左右カーソルボタンでページ ①~® のいずれかを選びます。
- 予約リストに表示されるアイコン、 番組表に表示されるアイコンについ ては、67ページをご覧ください。
- 予約の設定内容が表示され、確認で きます。



- 上記は、番組表から予約した予約の変 更・取り消し画面です。日時指定予約 の場合は、画面が若干異なります。
- ・ 確認のみで終了する場合は、「変更 しない」を選び、番組表または予約 リストに戻ります。

### 予約を取り消したいとき

①「取り消す」を選ぶ ②「する」を選ぶ



で選び (決定)

を押す

この番組の予約を取り消しますか?

[地上Dテレビ番組の予約設定] 予約方法: USB-HDD録画 11月 3日 [火] 午後 2:00~午後 3:00

する

しない

予約が取り消されます。 手順 **2** の画面に戻ります。

### ◆ 予約の設定を変更するとき

### つづき

### 変更したい項目の内容を選 ßï



で項目



を選ぶ

予約の取り消し、または予約の内容を変更してください。 番組指定:放送開始時間や終了時間が変更されたときに自動的に対応して録画します。 日時指定:開始時刻/終了時刻を指定して録画します。 銀田日 開始時刻 終了時刻 ▲ 11/3 [火] 午後 2 : 00 ~ 午後 3 : 00 USB-HDD録画 as 時間 as 分 会回の多約時間・ 1 時間 00 分

設定 項E	録画日	開始時刻/終了時刻	予約方法
設定内容		(「番組指定 予約」の場 合、変更で きません。) *2	USB-HDD 録画 ※変更でき ません

- ※ 1 「日時指定予約」の場合、「日付」は、「今日の 日付」~「28日後の日付」が選べます。
- ※2 「開始時刻 | 「終了時刻 | は、「日時指定予約 | に切り換えると変更できます。

### 「変更する」を選ぶ





を押す



を押す

### 「戻る」で決定する

[地上Dテレビ番組の予約設定]

予約方法: USB-HDD録画 11月 4日 [水] 午後 4:00~午後 5:00

この番組をUSB-HDD録画予約しました。

戻る

### 繰り返し予約をする

- ・毎日、毎週など、同じ番組を繰り返し録 画予約できます。
  - 100ページからの手順1~5で繰り返 し予約をしたい番組を選び、録画予約を 設定する
  - 上下左右カーソルボタンでもう一度同 じ番組を選び、決定する
    - 予約リストからも選べます。
  - ①左右カーソルボタンで「録画日」を選 3 ıΣï
    - ②上下カーソルボタンで「毎週〇曜」 「毎日」「月-土」「月-金」のいずれか を選ぶ

予約の取り消し、または予約の内容を変更してください。 番組指定:放送開始時間や終了時間が変更されたときに自動的に対応して録画します。 日時指定:開始時刻/終了時刻を指定して録画します。 盟始時刻 予約方法 经国日 終了時刻 午後 2 : 00 ~ 午後 3 : 00 USB-HDD録画 今回の予約時間: 1時間 00分

- ・一を押すと、「毎日予約」に設定でき ます。
- ☆を押すと、「毎週予約」に設定でき ます。
- **声**を押すと、「日時指定予約」\* <sup>1</sup> に 切り換えられます。
- 左右カーソルボタンで「変更する」を 選び、決定する
- 「戻る」で決定する

予約方法:USB-HDD録画 毎日 午後 2:00~午後 3:00

この番組をUSB-HDD録画予約しました。

巨る

※ 1 「日時指定予約」の場合は、指定した時間で繰 り返し予約を行います。

「番組指定予約」の場合は、初回予約時の前後 3時間以内で放送が開始される類似した番組 名の番組を検索し、録画します。繰り返し予 約が他の予約の時間と重なる場合、繰り返し 予約は自動的に「休止」となり、録画予約は 行われません。また、該当する番組がない場 合は、日時指定予約で録画されます。

### ◇おしらせ◇ ......

•「日時指定予約」に変更した番組を再度変更す るときは、一度予約を取り消してから新しい 予約の設定をやり直してください。

# 常連番組を USB ハードディスクに 毎日自動で録画する(常連録画)


- ・USB ハードディスクを使って、常連番組(⇒75 ページ)を毎日自動で録画できます。
- ・ 常連録画機能で録画できるのは、毎日同じ時間帯(4時間)です。工場出荷時は17時~21時に設定されています。常連録画機能で録画する時間帯は、変更できます。
- ・常連録画機能で録画した番組の再生については、⇒ 108 ページをご覧ください。

#### 

- ・常連録画機能を使うには、USB ハードディスクに常連録画専用領域を作っておく必要があります。
- ・ 常連録画機能で録画した番組は、常連録画専用領域の録画可能時間を超えないように、録画日時の古い番組から自動的に消されます。消されたくない番組は、消される前に録画リストへ移動(⇒ 117 ページ) しておくか、はじめから通常の録画・録画予約をしてください。

#### ◇おしらせ◇ ......

- 常連録画機能で録画する時間帯と通常の録画予約の時刻が重なったときは、通常の録画予約が優先されます。
- ・ 常連録画機能で設定できる時間帯は4時間ですが、番組の放送状況により、設定した時間帯の前後にそれぞれ1時間まで拡大されることがあります。また、番組が延長して、常連録画の時間帯を過ぎてしまったときは、その番組の最後まで(最大3時間まで)録画されます。
  - (例) 録画時間帯が17:00~21:00 (工場出荷時) の場合





ホームメニューを表示して、 「設定」-「卤(機能切換)」-「USB-HDD設定 |を選ぶ



で選び

(決定) を押す 選びかたは、**22**~**25**ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



で選び (決定)

を押す

### 「常連録画設定」を選ぶ



### 「常連録画機能」を選び、 「有効」を選ぶ



で選び

決定

を押す

常連番組を自動で録画する機能を有効にしますか? 録画放送設定(地上デジタル) (常連録画された番組は容量が一杯になったら 録画放送設定(BS) 自動で削除されます) 録画放送設定(CS) 常連録画時間設定 有効 無効

### 「録画時間帯」を選び、時間帯 を選ぶ



で選び 決定

を押す

常連録画機能 常連録画を行う時間帯を設定します。 録画時間帯 録画放送設定(地トデジタル) 級面放送設定(BS) 17時-21時 常連録画時間設定

録画放送設定(地上デジタル /BS/CS)で録画したい放送 を選び、「録画する」を選ぶ



(決定) を押す

堂連録面機能 地上デジタルを常連録画しますか? 銀画時間帯 録画放送設定(地上デジタル) 銀画放送設定(BS) 銀面放送設定(CS) 常連録画時間設定

操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

### 「常連録画時間設定」を選び、 「なし」「10時間」「20時間」 「40時間 のいずれかを選ぶ

- 空き容量が不足している場合は、不 要なタイトル(録画した番組)を削 除してから、再度設定してください。
- ・ 常連録画時間を増やす場合は、録画 リストのタイトルを削除してくださ
- ・ 常連録画時間を減らす場合は、常連 録画のタイトルを削除してください。

#### 

- 「録画時間帯」や録画放送設定の各項目は、「常 連録画機能しを「無効」にすると選べません。
- USB ハードディスクに録画しているときは、 「常連録画時間設定」は選べません。

# USB ハードディスクに録画した番組を 再生する

## USB ハードディスクに 録画した番組をホーム メニューから再生する

ホームメニューを表示して、再生したい 番組を選んでみましょう。

### 再生の準備をする

本機の電源を入れます。



2

### ホームメニューを表示して、 「チャンネル」を選ぶ

チャンネル

ホーム

選びかたは、22~25ページをご覧ください。▼ホームメニューの画面例

番組表 予約






を押す

3

### 「USB-HDD」または 「常連録画」を選ぶ



・ 常連録画で録画された番組は、 「常連録画」にあります。

#### USB-HDD を選んだときの画面例



#### 常連録画を選んだときの画面例



4

決定

を押す

### 再生したい番組を選ぶ



■8・ 選んだ番組の再生が始まります。

7

- 再生を止めるときは、 「停止」を押します。
- 手順4で、「「」~ 8. のボタンを押しても選べます。

#### ◇おしらせ◇ ......

#### 録画リストについて

- 手順4で を押すと、録画リストが表示されます。
- 録画リストを表示して、USBハードディスクに録画した番組を一覧表示できます。一覧表示した番組は、小画面で映像を確認しながら選べます。

#### ▼録画リストの画面例



カーソルボタンで番組を選び決定ボタンを押すと再生できます。

# 再生中に使えるボタン

リモコンを使ってタイトル(録画した番 組)を再生できます。

> チューナー側にカチッと スライドさせてから操作



#### ボタン 説明



#### 早戻し再生

・ 速い速度で逆方向へ再生します。

# 。▶。

再生します。



#### 早送り再生

・速い速度で再生します。



#### 逆頭出し

• 前のチャプター〔再生区切り位置〕に戻って頭出 しします。

#### Ⅲ一時停止

#### 一時停止

 再生を一時停止します。
 ● 本・ (再生)を押すと、 再び再生します。



## 次**I**►

#### 順頭出し

• 1 つ先のチャプター〔再生区切り位置〕に進んで 頭出しします。

# 10秒戻し

#### 10 秒後戻り

・ 再生中のタイトルを約 10 秒間、戻します。

# ■停止

#### 停止

再生中のタイトルを停止します。

## 30秒送り

#### 30 秒先送り

- 再生中のタイトルを約30秒間、進めます。
- ・視聴するコンテンツによっては、操作できない機能があります。
- チャプターとは、オートチャプター設定(⇒97ページ)で設 定された、再生区切り位置です。

# 停止した場所から つづけて再生する/ はじめから再生する

再生中に 🗐 を押して途中で止めた 場合

◆ つづきから再生するときは

再生する

つづきから再生できます。

。再生。

を押す

◆ はじめから再生するときは

録画リストを表示する · ⇒ 108 ページ

録画リスト

再生したいタイトルを選ぶ

常連録画



機能メニューを表示する

を押す

## 「最初から再生」を選ぶ



機能メニュー … 最初から再生 タイトルの先頭から再生します。

する

で選び

(決定) を押す

「する」を選ぶ



で選び



選んだタイトルがはじめから再生さ れます。

しない

# 再生中に設定をする (視聴メニュー)

再生しながら、再生情報を確認したり、 リピート再生が行えます。

ホームメニューを表示して、 「ツール」ー「視聴メニュー」 を選ぶ








を押す



決定

を押す

設定項目を選ぶ



- ①再牛状態表示 動作状態やディスクの種類
- ②設定項目 (⇒111ページ)
- ③操作ガイド表示

設定する(⇒111ページ)





を押す


# 設定を終了する

戻る  $\bigcirc$ または 終了 0 を押す

# ◇おしらせ◇ ┈┈┈

アングルや字幕などの表示が「--|と表示 される場合は、そのタイトルに選択できるア ングルや字幕が記録されていません。

### 画面表示と各設定項目について



再生しているタイトルによって選択できる項 目は異なります。

#### □ ■ タイトル (トラック) 選択

• 再生中のタイトル番号が表示されます。番号 を選択してタイトルの頭出しができます。

#### ② 🕞 チャプター再生表示

• 再生中のチャプター番号が表示されます。 番号を選択してチャプターの頭出しができま す。

#### ③ ▲ 再生経過時間表示

• 選択したタイトルのはじめから現在までの経 過時間が表示されます。時間を指定して頭出 しができます。

#### 4 字幕言語再生表示

• 再生中のタイトルに字幕がある場合に、切り 換えられます。複数の言語が含まれている場 合、お好みの言語に切り換えられます。

#### 5 🔐 映像切換

• 再生中のタイトルに複数の映像がある場合に、 切り換えられます。

#### 

• 再生中のタイトルに複数の音声がある場合に、 切り換えられます。

#### 77 ( リピート再生

再生中のタイトルまたはチャプターを、くり 返し再生できます。(**⇒下記**)

# タイトル(録画した番組)またはチャプ ターをくり返し再生する(リピート再生)

・ 視聴メニューで、選んだタイトル(録画 した番組) やチャプター(章) をくり返 し再生できます。

くり返したいタイトル またはチャプターを選んで再 生する

> ホームメニューを表示して、 「ツール」ー「視聴メニュー」



を押す

を選ぶ

「【 を選ぶ







を押す







を押す

# 「チャプターリピート|または 「タイトルリピート」を選ぶ



で選び

(決定)

を押す

チャプターリピート 再生中のチャプターを くり返し再生

タイトルリピート 再生中のタイトルを くり返し再生

切(リピート再生を解除)

▶ 五牛

00:20:30

入 日本語 1080

1/10 5/20

- リピート再生を開始します。
- 選択画面に戻るには戻るボタンを押 します。

# USB ハードディスクに録画した 番組の管理

# タイトル(録画した番組) を消さない設定と設定解 除をする

間違って消さないよう、タイトル(録画 した番組)を保護できます。



## タイトルを 1 つ選んで保護/解除 する

<u>از</u>ا [

タイトルを保護/解除した いUSBハードディスクの準 備をする

2

録画リストを表示する


・ ⇒ 108 ページ

保護/解除したいタイトル を選ぶ



決定






4

を押す

機能メニューを表示する

5

# 『|「保護/解除」を選ぶ



で選び決定

を押す

6

# 「1タイトル保護/解除」を選 ぶ



で選び

を押す

機能メニュー・・・保護/解除 タイトルを保護/解除します。 1タイトル保護/解除 選択タイトル保護/解除 全タイトル保護/解除

選んだタイトルを保護/解除できます。

「保護する」または「保護解除」を選ぶ

保護する



で選び



を押す

• 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

保護解除

# USB ハードディスクのタイトル を全て保護/解除する

# 前ページの手順1~2と手順 4~5を行う

# 「全タイトル保護/解除」を 選ぶ



で選び



を押す

機能メニュー … 保護/解除 タイトルを保護/解除します。 1タイトル保護/解除 選択タイトル保護/解除 全タイトル保護/解除







# 「保護する」または「保護解 除を選ぶ

保護する 保護解除

- すべてのタイトルが保護または保護 解除されます。
- ・ 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

# 複数のタイトルを選んで保護/ 解除する

機能メニュー … 保護/解除

タイトルを保護/解除します。

1タイトル保護/解除

選択タイトル保護/解除

全タイトル保護/解除

## 前ページの手順1~2と手順 4~5を行う

## 「選択タイトル保護/解除」 を選ぶ



で選び



を押す

# 保護/解除したいタイトル を選ぶ





を押す

	$\checkmark$	xxxxxxx	**月**E
	$\square$	××××××××	**月**E
NEW	$\square$	×××××××××××	**月**E
NEW		××××××××	**月**E
		×××××××××	**月**E
	$\square$	×××××××××	**月**E
NEW		×××××××	**月**E
		*****	**月**E
		*****	**月**E
		*****	**月**E

\*\*月\*\*E

\*\*用\*\*F

- 保護したいタイトルに、チェック マークを付けます。
- ・ 最大 20 タイトルまで選べます。
- ・ 保護するタイトルにはチェックマー クが付きます。もう一度選ぶと チェックマークが外れます。

を押す

## 選んだタイトルを確定する

- チェックマークが付いたタイトルが 保護されます。
- チェックマークのない(外した)タ イトルは保護されません。



操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

# タイトル(録画した番組) を消去する

• すでに見て不要なタイトル (録画した番 組)を録画リストから消去できます。

#### ◇おしらせ◇ ......

消去したタイトルは復活できません。



#### タイトルを 1 つ選んで消去する

タイトルを消去したいUSB ハードディスクの準備をす る


## 録画リストを表示する

· ⇒ 108 ページ

# 消去したいタイトルを選ぶ

• 消去したいタイトルに「🔒」マーク がついている場合は、先に「保護解 除 | (⇒ **112-113** ページ) を行っ てください。





NEW	××××××××××××	**月**
	****	**月**
	×××××××	**月**
₽.	××××××××	**月**
NEW	****	**月**
NEW	××××××××	**月**
	××××××××××	**月**

を押す

機能メニューを表示する











を押す







### 「消去」を選ぶ



### 「1タイトル消去 |を選ぶ



## 「する」を選ぶ

- 選んだタイトルが消去されます。
- 消去中は、電源を切らないでください。
- ・ 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

# USB ハードディスクのタイトル を全て消去する

## 前ページの手順1~2と手順 4~5を行う



## 「全タイトル消去 |を選ぶ





で選び 決定

を押す

### 「する」を選ぶ

- すべてのタイトルが消去されます。 (保護されたタイトルは残ります。)
- 消去中は、電源を切らないでくださ い。
- ・ 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

### 複数のタイトルを選んで消去する

## 前ページの手順1~2と手順 4~5を行う

## 「選択タイトル消去」を選ぶ

タイトルを消去します。 1タイトル消去

選択タイトル消去

全タイトル消去

機能メニュー … 消去







を押す

# 消去したいタイトルを選ぶ







- \*\*月\*\*| Ŵ ŵ ××××××× \*\*月\*\*| \*\*月\*\*| \*\*月\*\* ×××××××× \*\*月\*\* \*\*月\*\*| ×××××××××× \*\*月\*\*| \*\* F \*\* I \*\*月\*\*|
- 最大 20 タイトルまで選べます。
- 選んだタイトルにはごみ箱マークが 付きます。もう一度選ぶとごみ箱が 消えます。

# を押す








「する」を選ぶ

ごみ箱マークを付けたタイトルが消 去されます。

選んだタイトルを確定する

操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

# 録画リストの一覧表示の 並びかたを変えるには



USBハードディスクの準備 をする 録画リストを表示する ・⇒ 108 ページ

を押す

## 「並べ換え」を選ぶ

機能メニューを表示する



で選び

決定 を押す

で選び



「新しい順」「古い順」 「未視聴(新しい順)」 「既視聴(古い順)」のいずれ かを選ぶ

・ 並べ換えを行うと、録画リストフォ ルダと常連番組フォルダの中にある それぞれのタイトルが選択した順に 並べ換えられます。

機能メニュー … 並べ換え タイトルの並び順を変更します。 新しい順 古い順 未視聴(新しい順) 既視聴(古い順)

# 常連録画機能で録画した 番組を録画リストへ移動 する

### タイトルを 1 つ選んで移動する

1

常連録画フォルダ内のタイトルを録画リストフォルダに移動したいUSBハードディスクの準備をする

録画リストを表示する

・⇒ 108ページ

## 「常連録画」フォルダを選ぶ







で選び決定

・ を押す 移動したいタイトルを選ぶ



で捉ぶ

**5** た押す

機能メニュー表示する

# 6



で選び (決定)

を押す

## 「録画リストへ移動」を選ぶ



# | 「1 タイトル移動」を選ぶ

# で選び

1 タイトル移動 選択タイトル移動 全タイトル移動

タイトルを移動します。

決定を押す

- 選んだタイトルが録画リストへ移動 します。
- ・ 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

# 常連録画フォルダ内のタイトルを 全て録画リストへ移動する

- 「タイトルを 1 つ選んで移動する」(⇒左記)の手順 1 ~ 3 と手順 5 ~ 6 を行います。
- 上下カーソルボタンで「全タイトル移動」を選んで決定します。

## 常連録画フォルダ内のタイトルを 複数選んで録画リストへ移動する

- 「タイトルを 1 つ選んで移動する」(⇒左記)の手順 1 ~ 3 と手順 5 ~ 6 を行います。
- 上下カーソルボタンで「選択タイトル移動」を選んで決定します。
- 上下左右カーソルボタンで移動したいタイトルを選んで決定します。選んだタイトルにはチェックマークが付きます。
- ・赤ボタンを押して、確定します。

#### 

 USB ハードディスクに録画しているときは、 録画リストフォルダへのタイトル移動はできません。

# 双方向通信/インターネット/ホームネットワークの準備をする

- インターネットやホームネットワークを楽しむために、ブロードバンド環境やLAN環境を用意しましょう。
- 通信端末認定品の市販のルーターなどを使って LAN 接続をしてください。

## ブロードバンド環境や LAN 環境を用意すると楽しめること

楽しめること	有料サービスの契約	ブロードバンド 環境の用意	LAN環境の 用意
オーナーズラウンジAQUOS.jp やインターネットの表示 使いかた ⇒128~139ページ	プロバイダとの契約が必要	必要	必要
<b>アクトビラ ビデオの視聴</b> 使いかた ⇒ <b>153</b> ~ <b>155</b> ページ	プロバイダとの契約が必要	光回線環境が 必要	必要
デジタル放送の双方向通信 (LAN接続に対応している番組のみ)	プロバイダとの契約が必要	必要	必要
<b>IPTVの視聴</b> 使いかた ⇒ <b>140</b> ~ <b>152</b> ページ	プロバイダとの契約と、 IPTVサービスの契約が必要	光回線環境が 必要	必要
ホームネットワーク上の 写真データの表示・印刷/ 動画や音楽データの再生 使いかた ⇒156~169ページ	不要	不要	必要

#### ◇おしらせ◇ ......

#### AQUOS.ip について

• AQUOS のお客様のためのサイトとして、「AQUOS.jp」を公開しています。本機の活用のしかたやよくあるお問い合わせなど、お客様にとってお役に立つ情報を提供していますのでご活用ください。

#### 視聴者参加型データ放送の利用について

・本機には電話回線端子がありませんので、視聴者参加型データ放送など、接続に電話回線が必要となる一部のサービスは、ご利用いただけません。(LAN 接続で利用できるものもあります。)

#### アクトビラ ビデオ/アクトビラ ビデオ・フルの利用について

- アクトビラ ビデオなどの映像配信サービス(動画)を利用するには、光回線(FTTH)が必要です。
- アクトビラビデオ・フルのご利用では、実効速度(常時)12Mbps以上の光回線(FTTH)が必要です。

#### IPTV の利用について

IPTV のご利用には、実効速度(常時)20Mbps以上の光回線(FTTH)が必要です。

#### ホームネットワークの利用について

ホームネットワークを利用するには、LAN 接続が必要です。インターネットプロバイダーとの契約は不要です。

# **★機が接続できるブロードバンド環境を確認する**

- 本機をインターネットに接続するには、ブロードバンド環境が必要です。
- IPTV を視聴するためには、IPTV サービス事業者との契約などが必要です。
- ・ホームネットワーク( $\Rightarrow$  **156** ページ)を利用するときは、インターネットプロバイダーへの契約は不要ですが、ブロードバンドルーターの設置と家庭内 LAN への本機の接続が必要です。

#### ブロードバンド環境の確認

ブロードバンド環境と

LAN 環境の用意のしかた


・⇒ 120 ~ 121 ページ

ブロードバンドルーターと本機を接続する

· ⇒ 121 ページ

ブロードバンド環境がない場合の用意のしかた

・⇒ 122 ~ 123 ページ



# AQUOS.jpを表示してみる ⇒129ページ



AQUOS.jp の 表示内容は 一例です。

AQUOS.jp が表示されないときは、「インターネットに接続できない場合は」(⇒ 124 ページ)をご覧ください。


# インターネットへの接続を制限する

- プロキシ形式のフィルタリングサービス (インターネットでの有害情報が含まれる特定ページへのアクセスを禁止する機能)を利用する場合や、プロバイダーなどから指定がある場合は、プロキシサーバー設定を行ってください。(⇒127ページ)
- インターネットやホームネットワークをお楽しみください。

# ブロードバンド環境を 用意する

- 本機をインターネットに接続するためには、ブロードバンド環境が必要です。
- ・まだブロードバンド環境がない場合は、下記の環境をご用意ください。すでにブロードバンド環境がある場合は、本機をブロードバンドルーターに接続してください。(⇒**次**ページ)
- IPTV やアクトビラ ビデオなどの映像配信サービス(動画)をご利用いただくには、光回線 (FTTH)が必要です。

## 本機をインターネットに接続するためのブロードバンド環境



#### 


IPTV やアクトビラ ビデオなどの映像配信サービス(動画)をご利用いただくには、光回線(FTTH)が必要です。


映像配信サービス(動画)をご利用いただく場合、本機と回線終端装置は LAN ケーブルで接続してください。LAN ケーブル接続以外では諸条件(ノイズなど)によって通信速度が一時的に低下し、画像の 乱れや停止などが発生することがあります。


- IPTV のご利用には、実効速度(常時) 20Mbps 以上の光回線(FTTH)が必要です。
- ・ アクトビラ ビデオ・フルのご利用では、実効速度(常時) 12Mbps 以上の光回線(FTTH)が必要です。

## 本機をインターネットに接続するためのブロードバンド環境

本機のLAN端子とブロードバンドルーターのLAN側の端子をLANケーブルで接続します。







接続例 ルーター機能付きADSLモデム/ケーブルモデム/ 光回線終端装置などに、LAN端子の空きがある場合



# ブロードバンド環境がない場合の用意のしかた

・インターネットの接続サービスを行っている「プロバイダー」や、光回線(FTTH)・CATV 回線・ADSL 回線などを提供している「回線事業者」と契約する必要があります。 詳しくはお買いあげの販売店やプロバイダー、回線事業者などにご相談ください。次のような手順が必要です。

# 1

### サービスを提供するプロバイダーや回線事業者と契約する

- パソコン売り場などにあるパンフレットなどをご覧になり、申し込むプロバイダーや回線事業者を選びます。
- ・お申し込みになる前に、次の内容を確認してください。

#### プロバイダーや回線事業者に確認すること

- 申し込むサービスがお住まいの地域で提供されているか。
- ブロードバンドルーターの機種に指定や制限がないか。
- インターネットに接続する機器の台数やサポートなどに指定や制限がないか。
- ADSL モデムやケーブルモデムなどの信号変換機器を、お客様自身で購入する必要があるか。
- 購入する場合は、信号変換機器の種類も確認してください。
- 申し込み手続きが完了すると、プロバイダーからインターネットの接続に必要な設定情報が 発行されます。

#### ♦ おしらせ

- プロバイダーによっては、ブロードバンド回線とセットでサービスを提供している会社もあります。
- プロバイダーの料金や回線使用料金はさまざまです。また、同じプロバイダーであっても、 コースによって価格が異なります。
- 申し込みをされてから回線を使用できるようになるまでに、工事が必要になったり、手続き に時間がかかったりする場合があります。

# 2

## 必要に応じてブロードバンドルーターを購入する

・ ブロードバンドルーターは、一般的にパソコン周辺機器売り場やパソコンショップで販売されています。

#### 

• 信号変換機器には、ブロードバンドルーター機能が内蔵されているものもあります。この場合、ブロードバンドルーターは必要ありません。ただし、LAN ケーブルを接続するための端子が 1 つしかない場合、ハブ(市販品)が必要です。信号変換機器にブロードバンドルーター機能が内蔵されているかどうかは、販売店やプロバイダー、回線事業者にご確認ください。

#### 本機には、プロバイダーに接続するためのユーザー ID やパスワードを登録できません。

• 接続に認証が必要なインターネット接続環境の場合は、ブロードバンドルーターに接続情報 を登録してください。

# 必要に応じてLANケーブルを購入する

- ・LAN ケーブルは、一般的にパソコン周辺機器売り場やパソコンショップで販売されています。
- ・LAN ケーブルは、10BASE-T/100 BASE-TX タイプのものをご使用ください。
- ・LAN ケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの 2 種類があり、モデムやルーターなどの種類によって、使用するものが異なります。詳しくは、モデムやルーターの取扱説明書をご覧ください。
- ・LAN ケーブルをお買い求めになる前に、本機とブロードバンドルーターを設置する場所を 決めて、必要なケーブルの長さを測っておいてください。

# ブロードバンド回線と信号変換機器、信号変換機器とブロードバンドルーターを接続する

• **120** ページのように接続します。接続について詳しくは、お申し込みになったプロバイダーや回線事業者にご確認ください。接続の際は、それぞれの取扱説明書も併せてお読みください。

#### ◇おしらせ◇ ......

- IPTV サービスが IPv6 サービスの場合には、IPv6 に対応したブロードバンドルーターが必要になります。
- ADSL モデムやケーブルモデムにルーター機能がある場合は、ブロードバンドルーターは不要です。モデムの取扱説明書に従ってルーター機能をオンにしてください。なお、ご自身で別途ブロードバンドルーターを用意して接続する場合はモデムのルーター機能を無効にしないと正しく通信できない場合があります。詳しくは、モデムやブロードバンドルーターの取扱説明書をご覧ください。

## ブロードバンドルーターの設定をする

- プロバイダーから提供された設定情報(接続のためのユーザー ID やパスワード、IP アドレス、 DNS など)をブロードバンドルーターに設定します。
- ・設定の操作については、ブロードバンドルーターの取扱説明書をご覧ください。
- 設定にはパソコンが必要になる場合があります。パソコンをお持ちでない方は、お買いあげ の販売店や、お申し込みになったプロバイダーや回線事業者にご相談ください。

# インターネットに 接続できない場合は

# ネットワークの設定を 確認する

AQUOS.jp を表示できない場合は、以下 の手順で、ネットワークの設定を確認し ます。

ホームメニューを表示して、 「設定」-「ţ(視聴準備)」-「通信(インターネット)設定」 を選ぶ



△ 3中 ○

選びかたは、**22~25**ページをご覧ください。 ▼ホームメニューの画面例

で選び (<sub>決定</sub>)





# 2



で選び



を押す

3



で選び

を押す

## 「LAN設定」を選ぶ



## 「LAN設定(IPv4)」を選ぶ

各項目に数値が表示されているか確認します。

LANの情報(IPv4)を設定しま「。

「現在のデーロー 「現在のデーロー 「現在のデーロー 「現在のデーロー 「現在のデーロー 「現在のデーロー 「現在のデーロー 「現在のデートウェイ」(自動設定 「192.168.100.1 「192.168.1 「192.168.100.1 「192.168.168.100.1 「192.168.100.1 「192.168.100.1 「192.168.100.1 「192.168

この画面に表示されている数値は一 例です。お客様のネットワーク環境 によって表示される数値は異なりま す。

# ● (型) 「デューナー (型) を使う を使う を使う スライドさせてから 操作してください。

### 各項目が空欄の場合

次のことを確認してください。

- ブロードバンドルーターの電源が入っていますか。ブロードバンドルーターによっては、電源を入れてから使用できるようになるまで少し時間のかかるものもあります。
- 本機のLAN端子とブロードバンドルーターの LAN端子が、正しく接続されていますか。
- ブロードバンドルーターの DHCP 機能(IP アドレスなどを自動で割り当てる機能)が有 効になっていますか。DHCP 機能を使用しな い場合は、LAN 設定で IP アドレスなどを入 力してください。(⇒次ページ)

### 各項目に数値が表示されている場合

LAN 設定を確認しても原因が分からないときは、 次のことを確認してください。

- ・接続する機器の電源は入っていますか。
- ブロードバンドルーターと、回線終端装置や ケーブルモデム、ADSL モデムなどとが正し く接続されていますか。
- ブロードバンド回線と、回線終端装置やケーブルモデム、ADSLモデムなどとが正しく接続されていますか。
- ブロードバンドルーターのインターネット接続に関する設定は正しく設定されていますか。
- ブロードバンド環境を使ってインターネット を活用しているかたは、パソコンなどがイン ターネットに接続できるか確認してみてくだ さい。
- ホームメニューから「設定」ー「★(視聴準備)」 ー「通信(インターネット)設定」ー「ネットサービス制限設定」ー「インターネット接続制限」を「しない」に設定してください。(⇒126ページ)

ここに記載している項目をすべて確認しても原 因が分からないときは、プロバイダーや回線事 業者にお問い合わせください。

# ネットワークの設定を 変更する

- IPアドレスなどを手動で設定する場合は、 次の手順で設定を変更します。
  - 前ページの手順1~2を行う
  - 上下カーソルボタンで「LAN設定(IPv4)」 2 または「LAN設定(IPv6)」を選び、決定す る

#### IPv4 を設定する場合

「LAN 設定 (IPv4)」を選んで決定 します。

#### IPv6 を設定する場合

- 「LAN 設定 (IPv6) | を選んで決定 します。
- 左右カーソルボタンで「変更する」を選び、 3 決定する
- IPアドレスなどを入力する場合、左右カー ソルボタンで「しない」を選び、決定する
  - 「IP アドレスなどの入力のしかた」(⇒ 右記)をご覧になり、ブロードバンド ルーターの設定に合わせて、IP アドレ ス、ネットマスク、ゲートウェイを入 力し、「次へ」で決定ボタンを押します。

#### 入力する必要がない場合

- •「する」を選び、決定ボタンを押した あと「次へ」で決定ボタンを押します。
- DNSのIPアドレスなどを入力する場合、 5 左右カーソルボタンで「しない」を選び、決 定する
  - 「IPアドレスなどの入力のしかた」(⇒ 右記)をご覧になり、プロバイダーか ら発行された資料をもとに、DNS の IPアドレスを入力し、「次へ」で決定 ボタンを押します。
  - セカンダリの指定がない場合は、空欄 のまま入力を完了してください。

#### 入力する必要がない場合

- 「する | を選び、決定ボタンを押した あと「次へ」で決定ボタンを押します。
- 「完了」で決定する 6
  - 操作を終了する場合は、ホームボタン を押します。

# IPアドレスなどの 入力のしかた

# 入力欄を選ぶ

ソフトウェアキーボードが表示され ます。



で選び



1 b

7

で入力

# 文字を入力する

「O」を入力する場合は 100% を押し ます。

12<sup>+</sup>/<sup>±</sup>

・ IPv6 の場合[11<sup>7%]</sup>で「ABC」、[12<sub>3/4</sub>] で「DEF: |を入力できます。

黄

を押す

# 入力した文字を確定する

ソフトウェアキーボードトの文字が 入力欄に入力されます。

IPアドレス

192 • --- • ---

#### IP アドレスについて

• TCP/IP ネットワークに接続されたネット ワーク機器に個別に割り振られた識別番号で す。

#### ネットマスクについて

• TCP/IP ネットワークを複数の小さなネット ワークに分割して識別管理する識別番号です。

#### ゲートウェイについて

• 異なるネットワークを相互に通信可能にする 機器の識別番号です。

### プロバイダーから発行された資料で、DNS のア ドレスが見つからないとき

• DNS は、ドメインネームサーバーやネーム サーバーと記載される場合もあります。

# インターネットへの接続を 制限する

# 双方向サービスや インターネット接続の 利用を制限する

・双方向サービスを行うと回線の利用料金 がかかる場合がありますので、デジタル 放送やインターネットでの接続を禁止し たいときに便利な設定です。

### ◇おしらせ◇ ......

• この設定には暗証番号の入力が必要です。暗 証番号の設定(⇒82ページ)をしていない 場合は、先に暗証番号を設定してください。



# 「デジタル放送接続制限 または 「インターネット接続制限」を 禁止する設定の例

ホームメニューを表示して、 「設定 |- 「 ≁ (視聴準備) |-「通信(インターネット)設定」 を選ぶ











「ネットサービス制限設定」 を選ぶ



で選び



通信(インターネット)設定 LAN設定 IPTV設定 ネットサービス制限設定



(決定)

を押す

# 「デジタル放送接続制限」 または 「インターネット接続制限」 を選ぶ

#### デジタル放送接続制限

• デジタル放送の双方向通信を禁止す る/禁止しないを設定できます。

#### インターネット接続制限

インターネットの接続を禁止する/ 禁止しないを設定できます。禁止 すると、インターネットの表示や IPTV の視聴ができなくなります。

暗証番号を入力する

1 b 7

10/02 で入力

# 「する」を選ぶ

操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。







# プロキシ設定機能を 利用する (プロキシサーバー設定)

• プロキシ形式のフィルタリングサービス (インターネットでの有害情報が含まれる 特定ページへのアクセスを禁止する機能) を利用する場合や、プロバイダーなどか ら指定がある場合は、プロキシサーバー 設定を行ってください。

#### ◇おしらせ◇ ......

• この設定には暗証番号の入力が必要です。暗 証番号の設定(⇒**82**ページ)をしていない 場合は、先に暗証番号を設定してください。



# 前ページの手順1~2を行う



を押し



で選び



を押す

で選び (決定)

を押す

# 「プロキシサーバー設定」を 泛類



暗証番号を入力する

(決定)

を押す

# 「変更する」を選ぶ

プロキシサーバー(IPv4)を設定します。

[現在の設定] プロキシサーバー: 利用しない


# 「する |を選ぶ




で選び 決定

を押す

# プロキシサーバーのアドレス とポート番号を入力する





詳しくは「文字を入力する」(⇒86 ページ)をご覧ください。

を押す

決定 を押す

# 「完了」で決定する

操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。





10/07 で入力

127

# インターネットを楽しむ(AQUOS.jp)


• AQUOS のお客様のためのサイトとして、「AQUOS.jp」を公開しています。本機の活用のしかたやよくあるお問い合わせなど、お客様にとってお役に立つ情報を提供していますのでご活用ください。



AQUOS.jp の 表示内容は 一例です。

### 接続について

- インターネットに接続するには、ブロードバンド環境 が必要です。
- 「双方向通信/インターネット/ホームネットワークの 準備をする」(⇒ 118 ~ 123 ページ)をご覧になり、 接続と設定を行ってください。



- 本製品には、株式会社 ACCESS の NetFront Browser を搭載しています。
   (C) 2009 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
- ACCESS、ACCESS ロゴ、NetFront は、 日本国、米国、およびその他の国における株 式会社 ACCESS の登録商標または商標です。
- 本製品の一部分に Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれて います。



# パソコンでインターネットを活用されているお客様へ

インターネット

- 本機でインターネットを活用するときは、 パソコンの一般的なブラウザと比べて動作 の異なる場合があります。ご了承ください。
  - ファイルのダウンロードはできません。
  - 表示したページの履歴は表示できません。
  - インターネットボタンを押したあと最初 に表示されるページは変更できません。
  - ポップアップウインドウは、別のタブで表示されます。
  - ページによっては、動画や音声が再生されなかったり、文字や画像が正しく表示されなかったりする場合があります。
  - PDF(電子文書)を読み込む機能はありません。
  - メールの送受信機能はありません。

チューナー側にカチッと スライドさせてから操作 してください。

AQUOS.ip を表示する



#### 

#### テレビと同時に表示したときは

- テレビの音声が聞こえます。インターネット のページの音声は聞けません。
- テレビのチャンネルは選局ボタン(緑)で切り換えてください。数字ボタン(チャンネルボタン)では、選局できません。
- テレビとインターネットの画面の位置は変更できません。

# 1

かかったがある。

2


を押す

# AQUOS.jpメニューを表示 する

・表示中に次の操作を行います。

# インターネットボタンを繰り 返し押し、「インターネット」 を選ぶ

• 上下カーソルボタンでも選べます。



テレビも同時に見たい場合に選びます。

ブラウザが起動し、AQUOS.jp が表示されます。(画面は一例です。)



テレビの画面に戻すときは、終了ボタンを押します。インターネットの画面だけを表示しているときは、選局ボタン(緑)や放送切換ボタンでも戻せます。

## AQUOS.jp が表示されないときは

・「LAN 接続していません」または、エラーメッセージが表示されます。終了ボタンを押して、テレビの画面に戻してから「インターネットに接続できない場合は」(⇒ **124** ページ)をご覧になって、インターネットに接続してください。

インターネットを楽しむ操作 ⇒ **130** ~ **135** ページ

# インターネットを見る 画面 (ブラウザ) の使いかた

### ブラウザとは

• インターネットの ページを表示する ためのソフトウェ アのことです。

チューナー側にカチッと スライドさせてから操作 してください。



ブラウザで表示されたインターネットのページ例 AQUOS.ip (表示内容は一例です。)



インターネットのページに番号が割り当てられ ている場合は、数字ボタン(チャンネルボタン) を押すと、リンク先のページを呼び出せます。

番組表

 $\bigcirc$ 



ヤキュリティで保護された ページの場合、明るく表示 されます。

#### ページに続きがある場合は、その方向が明るく 表示されます。

押した方向にリンクのある文字や画像があるときは、 先に文字や画像が選ばれます。この場合は数回同じ 方向のボタンを押してください。

# でその -ジの続き が見られます。

### リンクについて

インターネットのページに は、他のページ (サイト) に移動できる「リンク」が あります。



- 「リンク」の見た目は文章や画像などさまざまですが、選ぶとリンク先へ 移動できる働きは同じです。
- 選んでいる項目(リンクや文字入力欄など)が黄色の枠で囲まれます。

▼
まま
でリンクを選び、

ホーム

(\*\*)を押してリンク先の ページを呼び出します。

青赤緑黄

- 終了 でテレビの画面に ○ 戻します。
- 戻る で一つ前の画面に ○ 戻します。

SHARP

インターネットの画面を表示しているときに電源プラグが抜けたり、停電などによって電源が切れた りすると、ブックマークや Cookie などの情報が正しく保存されない場合があります。また、ブラウ ザ動作による不具合があった場合、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

#### セキュリティの通知画面が表示されたとき

- 決定ボタンを押すと、画面が消えます。
- ・この画面は、セキュリティで保護されているページを表示するときや、保護されているページから保 護されていないページに切り換わるときに表示されます。
- ・この画面を表示させるかどうかは、「セキュリティ設定」で設定できます。(⇒ 136 ~ 139 ページ)

#### Cookie の確認画面が表示されたとき


- Cookie (⇒ **212** ページ) を受信するかどうかを選び、決定ボタンを押してください。
- この画面を表示させるかどうかは、「Cookie 設定」で設定できます。また、Cookie はまとめて削除 することもできます。(⇒ **136** ~ **139** ページ)

#### ページの中に × が表示されたとき

• ページの読み込みに失敗したか、本機で表示できない形式の画像などに表示されます。ツールバーの **૾**(再読み込み)(**⇒次**ページ)を選んで、ページを表示し直してみてください。

#### タブの使いかた

• インターネットのページを、同時に3つ まで切り換えて表示できます。それぞれ のページに「タブ」が付き、「タブ」でペー ジを切り換えます。



を押す

# タブ操作メニューを表示する

- ツールバーから表示することもでき ます。
- タブ操作メニューを閉じた状態から リモコンの 👛 で、選択しているリ ンク先のページを新しいタブで表示 することができます。
- ・ すでにタブを 3 つ表示しているとき は、一番右のタブに表示されている ページが書き換わります。

# 操作したいタブを選ぶ







で選び



「このタブを選択」を選ぶ

# ツールバー(便利機能)の 使いかた

ツールバーを使って、ブラウザの操作や 設定が行えます。

を押す

## ツールバー(便利機能)を 表示する



- でボタンを選び(寒)を押すと
- その機能が実行されます。(**⇒下記**) ツールバー(便利機能)を消したい ときは、もう一度黄ボタンを押します。

### ツールバー(便利機能)について

ボタン	はたらき
<u>Grant</u>	リンク先のページを 新しいタブで表示します。
Л	タブ操作メニューを表示 します。
_	1 つ前のページに戻ります。
_	前のページを見たあとに 元のページに再び進みます。
5	ページを再表示します。 ページを読み込んでいる ときは、読み込みを中止 します。
	AQUOS.jp を表示します。
(F)	URL を入力するときに 選びます。 (⇒ <b>次</b> ページ)
$\Diamond$	ブックマークを開くとき に選びます。 (⇒ <b>134</b> ページ)
	表示中のページをブック マークに登録します。 (⇒ <b>133</b> ページ)
	ブラウザメニューを表示 します。 (⇒ <b>136</b> ページ)

## 

• ツールバー(便利機能)を表示中に、インター ネットボタンを押して画面を切り換えると、 ツールバー(便利機能)が消えます。

131

## URL(アドレス)を入力して ページを表示する


- ・ URL(アドレス)は、インターネットの個々のページを家に例えたときの、住所(アドレス)のようなものです。雑誌や広告などで URL を知っているときは、URL を入力してページを表示できます。
- URL は、一般的に「http://| から始まります。

#### ◇おしらせ◇ ......

•「ブラウザ制限」を「する」にしている場合 (⇒ **133** ページ)、アドレスの入力**Ø** は選べません。

# URL(アドレス)を入力してページを表示する

- **1** 黄ボタンを押して、ツールバー(便利機能)を表示する
- 2 左右カーソルボタンでツールバー (便利機能)の (アドレスの入力) を選び、 決定する
- 3 カーソルボタンで「入力欄」を選び、決定する



- ソフトウェアキーボードが表示されます。
- **4** 表示したいページの URL を入力する ・文字入力の方法については⇒ **86** ペー ジをご覧ください。
- 5 カーソルボタンで「開く」を選び、決定 する

## URL を入力して表示したページを、 入力履歴の一覧から選ぶ

- **1** 黄ボタンを押して、ツールバー(便利機能) を表示する
- 2 左右カーソルボタンでツールバー (便利機能)の (アドレスの入力) を選び、 決定する
- 3 カーソルボタンで「入力履歴」を選び、 決定する
  - ・入力履歴の一覧が表示されます。
- 4 カーソルボタンで URL を選び、決定する



アドレスの入力画面に戻ります。 入力欄には、選んだ URL が入力されます。

#### 

#### 入力履歴を削除するときは

- ①入力履歴の一覧で、削除したい URL を選び、 青ボタンを押す
  - 入力履歴メニューが表示されます。
- ②上下カーソルボタンで「削除」を選び、決定 ボタンを押す
  - 入力履歴をすべて削除したいときは「すべて削除」を選びます。
- ③左右カーソルボタンで「する」を選び、決定 ボタンを押す

## 有害サイトへのアクセスを防ぐ (ブラウザ制限)

有害サイトへのアクセスを防ぐために、 URL を入力してページを表示させる機能 を禁止することができます。

#### ◇おしらせ◇ ......

- 「ブラウザ制限」を「する」にすると、アドレス の入力およびブックマークの編集は選べません。
  - 1 ホームメニューを表示して、「設定」 「♪ (視聴準備)」 - 「通信(インターネット) 設定」を選ぶ



2 上下カーソルボタンで「ネットサービス制限設定」を選び、決定する



- 3 上下カーソルボタンで「ブラウザ制限」を 選び、決定する
  - ・暗証番号の設定をしていない場合は、 先に暗証番号の設定をしてください。 (⇒82ページ)
- 4数字ボタン「1」~「10」で暗証番号を入力する
  - [O] を入力したい場合は、**10**0 を押します。
- 5 上下カーソルボタンで「する」を選び、 決定する



## 表示しているページの URL を 保存する(ブックマーク登録)

 ページをブックマーク(⇒214ページ) に登録しておくと、次に表示するときは ブックマーク一覧から選んで、表示でき ます。

#### ◇おしらせ◇ ......

- 「ブラウザ制限」を「する」にすると、アドレス の入力およびブックマークの編集は選べません。
  - **1** ブックマークに登録したいページを表示する
- 2 黄ボタンを押して、ツールバー(便利機 能)を表示する
- 3 左右カーソルボタンでツールバー(便利機能)の♥♡(ブックマークに登録)を 選び、決定する
- 4 左右カーソルボタンで「する」を選び、 決定する
  - ブックマークに登録されます。



## ブックマークに登録したページを 開く

- ★ 黄ボタンを押して、ツールバー(便利機能)を表示する
- 左右カーソルボタンでツールバー(便利機能)の ♥ (ブックマークを開く)を 選び、決定する
  - ブックマーク一覧が表示されます。 (画面例)



- 3 カーソルボタンで表示したいブックマー クを選ぶ
  - ブックマークを11以上登録している ときは、左右カーソルボタンでブック マーク一覧の表示を切り換えます。
- 4 決定する
  - 選んだページが表示されます。

#### ブックマークを新しいタブで開くときは

決定ボタンの代わりに青ボタンを押し、 「新しいタブで開く」を選んで決定ボタンを押します。

# ブックマークの便利な使いかた

・ツールバー(便利機能)の♥(ブックマークを開く)を選んだあと、 ブックマークメニューで次のようなことができます。

## ブックマークのタイトルや URL を 編集する

- ブックマークのタイトルや URL を編集 (書き換え) できます。
- ◇おしらせ◇ ......
- 「ブラウザ制限」を「する」にしている場合 (⇒ 133ページ)、ブックマークの編集は選べません。
  - 1 ブックマーク一覧から、編集したいブックマークを選ぶ
    - ブックマークを 11 以上登録している ときは、左右カーソルボタンでブック マーク一覧の表示を切り換えます。
  - 2 青ボタンを押して、ブックマークメニュー を表示する

(画面例)



- 3 「編集」を選ぶ
  - ブックマークの編集画面が表示されます。
- 4 タイトル欄またはアドレス欄 (URL) を 選ぶ
  - ソフトウェアキーボードが表示されます。
- 5 タイトルや URL を入力する
  - ・文字入力の方法については⇒86ページをご覧ください。
- 🖍 |編集が終わったら「する」を選ぶ
  - ・入力した文字が保存されます。

## ブックマーク一覧の表示を変更する

- ブックマーク一覧をページのタイトルで表示するか URL で表示するか選べます。
  - **1** 青ボタンを押して、ブックマークメニューを表示する
- 2 ブックマークメニューの「アドレスで表示」または「タイトルで表示」を選ぶ

## ブックマーク一覧の表示順序を入れ 換える

- **1** 表示順序を変更したいブックマークを選ぶ
- 2 青ボタンを押して、ブックマークメニュー を表示する
- **3** 「**上へ移動」または「下へ移動」を選ぶ**表示順序が入れ換わります。

## ブックマークを削除する

- 4 削除したいブックマークを選ぶ
- **2** 青ボタンを押して、ブックマークメニュー を表示する
- 3 「削除」を選ぶ
  - ブックマークをすべて削除したいとき は「すべて削除」を選びます。
- 4 「する」を選ぶ

# インターネットを 見るための設定を 確認・変更するには

- ブラウザの設定はブラウザメニューで確認・変更できます。
- ブラウザメニューには表示設定メニュー とセキュリティ設定メニューがあります。



#### ◇おしらせ◇ ......


- ブラウザメニュー表示中に、インターネット ボタンを押して画面を切り換えると、ブラウ ザメニューが消えます。
- ブラウザの設定を工場出荷時の状態に戻すときは、「ブラウザの設定を工場出荷時の状態に戻す(リセット)」(⇒137ページ)をご覧ください。

### ブラウザメニューの基本操作

# **示し** ・ブラ

# ツールバー(便利機能)を表示し、置(メニュー)を選ぶ

• ブラウザメニューが表示されます。



を押する。

(決定)

を押す

# 「表示設定」または「セキュリ ティ設定」を選ぶ



3

#### 変更する項目を選ぶ



で選び (<sub>決定</sub>)

を押す

4

決定

を押す

# 設定の変更や内容の確認を する

 各項目の詳しい操作については、表示設定メニュー (⇒ 137 ページ) およびセキュリティ設定メニュー (⇒ 138 ページ)をご覧ください。

5 を押す 変更や確認が終わったら、ブラウザメニューを消す

# 表示内容の設定(表示設定メニュー)

### 表示サイズを変更する(拡大・縮小 表示)

ページの表示サイズを変更できます。

表示設定	セキュリティ設定
拡大・縮小表示 文字コード ページ情報 リセット	ベージの拡大・縮小の表示設定を 選択してください。 ○ 拡大
	○ 縮小 ○ 縮小 - 決定キーを押すと設定が反映されます。

- 上下カーソルボタンで表示したいサイズを選び、決定ボタンを押します。
- 操作を終了するときは、黄ボタンを押します。

#### ◇おしらせ◇ ......

文字のサイズだけを大きくすることはできません。

# ページの文字が正しく表示されない ときは (文字コード)

・ページ上の文字が正しく表示されないと きは、文字コードを変更すると正しく表 示される場合があります。

表示設定 セキュリティ設定		
せし ぬルまこ 田左まニカの かいま	表示設定	セキュリティ設定
	ページ情報	● 日本語(Shift_JIS) ○ 日本語(ISO-2022-JP) ○ 日本語(EUC-JP) ○ 西ヨーロッパ言語(ISO-8859-1) ○ Unicode(UTF-8)

- ・上下カーソルボタンで文字コードの種類を選び、決定ボタンを押します。
- 操作を終了するときは、黄ボタンを押します。

#### ◇おしらせ◇ ......

•「リセット」を行っても、各証明書の有効/無効(⇒**138**ページ)および文字コードの設定は戻りません。

ブラウザメニューの基本操作については、⇒ 136 ページをご覧ください。

### ページの情報を確認する

・表示しているページの情報を確認できます。



決定キーを押してからカーソル上下で情報の続きを確認します。

- 情報が途中で切れている場合は、決定ボタンを押すと、上下カーソルボタンで続きを確認できます。
- ・ 操作を終了するときは、黄ボタンを押します。

## ブラウザの設定を工場出荷時の状態 に戻す(リセット)

ブラウザメニューで設定できる項目を、 工場出荷時の状態に戻せます。

# ■ ブラウザメニューで「表示設定」を選ぶ



で選び



# 2

## 「リセット」を選ぶ

確認の画面が表示されます。



で選び



を押す

# 3

# 「する」を選ぶ

操作を終了するときは、黄ボタンを 押します。



で選び




を押す

# セキュリティに関する設定 (セキュリティ設定メニュー)

ブラウザメニューの基本操作については、 **⇒ 136** ページをご覧ください。

### セキュリティの設定をする/本機のルート証明書・CA 証明書を確認する (セキュリティ)

- この画面では次のことができます。
  - ヤキュリティで保護されたページ(サイト)とされていないページ(サイト)の間を移動するときに、 メッセージを表示するかどうかの設定
  - ・ 本機に保存されている証明書※の確認と、証明書の有効・無効の切り換え ※ ページを表示しても安全であることを証明するものです。



チェックをつけると、セキュリティで保護され たページとされていないページを移動すると きにメッセージが表示されます。

変更するときは、チェックの付けはずしをし、 「設定保存」を選び、決定ボタンを押してくだ

各証明書の一覧を表示します。

#### 証明書を確認するとき

## 上記の画面で確認したい証 明書の種類を選ぶ



証明書の一覧画面が表示されます。

で選び



を押す

(決定)

を押す

# 確認したい証明書を選ぶ

- ・選んだ証明書の内容が表示されます。
- ・ 情報が途中で切れている場合は、決 定ボタンを押すと、上下カーソルボ タンで続きを確認できます。
- ・ 操作を終了するときは、黄ボタンを 押します。

### 証明書を無効にするとき

# 上記の画面で無効にしたい 証明書の種類を選ぶ

証明書の一覧画面が表示されます。



で選び



を押す

# 無効にしたい証明書を選び サブメニューを表示する



を押す

# 「無効にする」を選ぶ

- 無効にした証明書は証明書の一覧画 面でチェックがはずれます。
- 操作を終了するときは、黄ボタンを 押します。





で選び



を押す

### Cookie(クッキー)の設定を変更 する

Cookie (⇒212ページ) の受信方法の 設定と、受信した Cookie の削除ができ ます。

#### セキュリティ設定 … Cookie設定

#### Cookie受信設定

フォーカスを合わせて決定キーを押すと 設定が反映されます

- 受信する
- 受信しない
- 受信前に確認する

#### Cookie削除

#### Cookieをすべて削除

- 上下カーソルボタンで選びたい設定を選び、 決定ボタンを押します。
- •「受信前に確認する」にしておくと、Cookie を使用するページを表示するときに確認の メッセージが表示されます。Cookie を受信す るかどうかを選び、決定ボタンを押してくだ さい。
- 操作を終了するときは、黄ボタンを押します。

## Cookie をすべて削除するときは

#### ◇おしらせ◇ ......

• Cookie を削除すると、入力した情報を再度入 力する必要があります。

# 上記の画面で「Cookieをす べて削除 |を選ぶ





を押す

# 「する」を選ぶ

操作を終了するときは、黄ボタンを 押します。

### サーバー証明書を確認する

セキュリティで保護されているページの サーバー証明書を確認できます。

#### セキュリティ設定 … サーバー証明書

元」)に <一般名(CN)> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX <組織単位名(OU)> XXXXXXXXXXXXXXX <組織名(O)> XXXXXX <国名 (C)> US

決定キーを押してからカーソル上下で情報の続きを確認します。

- 情報が途中で切れている場合は、決定ボタン を押すと、上下カーソルボタンで続きを確認 できます。
- 操作を終了するときは、黄ボタンを押します。


#### 

- 本機には、インターネットのページ閲覧を禁 止、もしくは、制限するための機能が複数組 み込まれています。お子様などが本機を使っ てインターネットをご覧になる場合には、こ の機能の利用をお勧めします。
- 利用にあたって以下の機能を搭載しています。 必要な機能を選び設定を行ってください。な お、全ての設定に暗証番号の入力 (パスワー ドロック機能)が必要です。
  - インターネット接続を禁止する⇒126ページ
  - アドレス入力機能を禁止する (ブラウザ制限) ⇒ **133**ページ
  - プロキシ設定機能を利用する (プロキシサーバー設定) ⇒ **127**ページ



# IPTV(ひかり TV)を 視聴するための準備

- IPTV とはブロードバンド回線を使って受信するテレビ放送などのサービスです。従来のテレビ放送は壁のアンテナ端子につないで受信しますが、IPTV はご家庭に設置しているブロードバンドルーターなどとつないで受信します。
- IPTVのサービスには、テレビ放送サービスやビデオオンデマンドサービスなどがあります。 2010年8月現在、株式会社 NTT ぷららより、IPTV サービスとして「ひかり TV」が提供されています。



# IPTV (ひかり TV) を視聴 するまでの準備の流れ

#### IPTVサービスの契約をする

- ・IPTVサービス(ひかりTVなど)のホームページやパンフレットなどをご覧ください。
- ・本機はIPTVのチューナーを内蔵しているため、本機以外のIPTVを受信するための セットトップボックス(STB)は不要です。

### 光回線(FTTH)に接続する⇒次ページ

#### IPTVの基本登録をする⇒142ページ

• IPTVサービスを利用するための登録をします。

#### IPTVのチャンネルを設定する⇒144ページ

• IPTVの放送サービスをご利用になる場合に必要です。

#### ◇おしらせ◇ ......


- IPTV サービスによっては、IPTV を 見るためのサービスとビデオを見る ためのサービスでコースが分かれて いるものもあります。
- IPTV のご利用には、実効速度(常時)20Mbps以上の光回線(FTTH)が必要です。
- 引っ越した場合、IPTV が視聴できなくなる場合があります。その場合は、かんたん初期設定を行った後、ポータルの案内に従って操作してください。

# IPTV(ひかり TV)を 見るための接続

・ご契約の IPTV サービスによって必要になるブロードバンド環境が異なります。詳しくは IPTV サービス申込書や接続に関する案内などをご覧ください。ただし、本機は IPTV の チューナーを内蔵しているため、本機以外の IPTV を受信するためのセットトップボックス (STB) は不要です。

#### IPv6 環境の場合

• IPTV サービスが、IPv6 方式の場合に必要な接続です。



## IPv4 環境の場合

「双方向通信/インターネット/ホームネットワークの準備をする」(⇒ 118 ~ 123 ページ)をご覧になり、ブロードバンドルーターと本機を接続してください。

# IPTV (ひかり TV) を 見るための設定

### IPTV の基本登録をする

- IPTV を視聴するためには、ポータル画面で基本登録をする必要があります。
- 基本登録を完了してから放送を受信できる状態になるまで、しばらく時間がかかる場合があります。

#### ◇おしらせ◇ ......

#### 「IPTV 設定」 - 「サービス設定」について

・かんたん初期設定の「IPTV 設定」を「する」 にした場合、IPTV のサービス設定は「する」 に設定されていますので、改めて設定する必 要はありません。新たに IPTV の契約をした 場合は、IPTV のサービス設定を「する」に設 定してください。

> チューナー側にカチッと スライドさせてから操作 してください。



# 1









を押す

# ホームメニューを表示して、 「設定」-「♪(視聴準備)」-「通信(インターネット)設定」 を選ぶ



通信(インターネット)設定

LAN設定

IPTV設定

ネットサービス制限設定

# 2







#### サービス設定 基本登録 チャンネル設定 デジタル登録

サービス設定 基本登録 チャンネル設定 デジタル登録 受信状態 PTVサービスの設定をしますか (IPTVサービスの設定をしますか (IPTVサービスの設定をしますか 光ファイバー回線の契約が必要で: 「現在の設定」 IPTV設定: 利用不可

# 「サービス設定」を選ぶ

「IPTV設定 Iを選ぶ



を押す

# 4





を押す

設定

「する」を選ぶ

IPTVサービスの設定をしますか? (IPTVサービスを提供する 光ファイバー回線の契約が必要です。) 「現在の設定] IPTV設定:利用不可 する

### 「終了」で決定する

# 「基本登録 |を選ぶ



基本登録を行う事業者を選択してくた 事業者の登録ページに移動しまる



事業者ID 事業者名 00 000



を押す

## 基本登録をするIPTV事業者 名を選ぶ



设定

基本登録を行う事業者を選択してください。 事業者の登録ページに移動します。

事業者ID 事業者名 01 ×××

決定

を押す

• IPTV 事業者の基本登録画面が表示 されます。

(例)



# 基本登録をする

・以降の操作は画面の表示に従って 行ってください。



で選び



を押す

IPTV のチャンネル設定は、⇒次ページ をご覧ください。

ただし、基本登録を完了してから受信で きるまで、しばらく時間がかかる場合が あります。

#### ◇おしらせ◇ ......

#### IPTV の基本登録画面が表示されないときは

• IPTV サービス事業者が IPv6 でサービスを 行っている場合は、ホームメニューから「設 定」--「♣ (視聴準備)」-- 「通信(インターネッ ト) 設定 | - [LAN 設定 | - [LAN 設定 (IPv6) | を選び、各項目に数値が入っているか確認し ます。

各項目が空欄の場合は次のことを確認してく ださい。

- ブロードバンドルーターの電源が入ってい ますか。ブロードバンドルーターによって は、電源を入れてから使用できるまで少し 時間のかかるものがあります。
- ブロードバンドルーターが IPv6 に対応した ものになっていますか。また、IPv6 を使用 できる設定になっていますか。
- 本機とブロードバンドルーターの間に無線 LAN を接続していませんか。無線 LAN では、 IPv6 の通信ができない場合があります。
- 本機のLAN端子とブロードバンドルーター の LAN 端子が正しく接続されていますか。
- 光回線の終端装置 (ONU) や途中の機器の電 源が入っていますか。また、必要なケーブ ルは正しく接続されていますか。

これらの確認を行っても原因が分からないと きは、回線事業者や IPTV サービスへお問い 合わせください。

• IPTV サービス事業者が IPv4 でサービスを 行っている場合は、「インターネットに接続で きない場合は | (⇒ **124** ページ) をご覧くだ さい。

#### IPTV のチャンネルを設定する

• IPTV の放送サービスを受信するときは チャンネル設定が必要です。

IPTV のチャンネル設定の前に、IPTV の 基本登録が必要です。

#### ▲ 重 要 ▲ ......

#### チャンネルを追加するときは

• 「IPTV 一自動 | を行った後で、新しくサービ スに加入するなど開始された放送チャンネル を追加する場合、次ページの手順5で「IPTVー 追加 | を選びます。すでに登録されているチャ ンネルはそのまま残り、新しく確認されたチャ ンネルが追加されます。追加が終わったら、「終 了 | で決定ボタンを押します。



BS CS)  $\mathcal{O}$ いずれか

地上D

## デジタル放送を選ぶ

インターネットボタンを押して 「AQUOS.ip | メニューから「IPTV | を選んで設定することもできます。

を押す






で選び 決定

を押す

ホームメニューを表示して、 「設定 |- 「よ(視聴進備) |-「通信(インターネット)設定 | を選ぶ

【選びかたは、**22** ~ **25** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例





決定 を押す



決定 を押す 「IPTV設定」を選ぶ



# 「チャンネル設定」を選ぶ



故障かな?

### 「IPTV-自動」を選ぶ



チャンネルサーチを行い、受信で IPTVのチャンネルを自動登録し あらかじめポータルでの登録: 必要な場合があります。 また、契約内容によっては放送サー 提供されない場合もあります チャンネルサーチを実行します

### で選び 決定

を押す

## 「する |を選ぶ



チャンネルサーチを行い、受信できる IPTVのチャンネルを自動登録します。 あらかじめポータルでの登録が めっかしめがータルとの豆塚が 必要な場合があります。 また、契約内容によっては放送サービスが 提供されない場合もあります。 チャンネルサーチを実行しますか?

しない

で選び 決定

を押す

### 「しない」を選んだ場合は

- チャンネルの登録を行いません。次 に表示される画面で「終了」を選び ます。
- 自動設定が始まります。

: 71 1別

視聴可能な放送局を確認しています。

○○○○のチャンネル情報を取得中

### 中止

• 自動設定が終わるまでしばらくお待 ちください。

を押す

### 「終了」を選ぶ

加	IPTVのチャンネルを登録しました。		
別			設定値
	放送局名	3桁	数字
	000 ΔΔΔΔ	001	1 🛆
	000 xxx	002	2
		003	3
	000 ΔΔΔ	004	4
	000 xx	005	5 $\bigtriangledown$

• 操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

### ◇おしらせ◇ ......

### IPTV のチャンネルが見つからなかったときは

・次の画面が表示されます。



IPTVのチャンネルが 見つかりませんでした。 あらかじめボータルでの登録が 必要な場合があります。 が安は場合かあります。 また、契約内容によっては放送サービスが 提供されない場合もあります。 チャンネルサーチを実行しますか? または再度実行しますか?

### 終了

実行

- IPTV の放送サービスに加入していて、この画 面が表示された場合は基本登録を行ってくだ さい。(**⇒ 142** ページ)
- 基本登録がお済みでこの画面が表示された場 合は、ポータル画面で、受信できる状態になっ ているか確認してください。
- IPTV の放送サービスに加入していない場合、 チャンネルは登録されません。

選局ボタンで選べる不要なチャンネルを飛ばす /スキップしたチャンネルを番組表や裏番組一 覧(ホームメニューの「チャンネル」)で非表示 にするには

- 左記の手順 **5** で「IPTV -個別」を選び、 決定する
- スキップするチャンネルを選び、決定する
- 「スキップ」を選び、決定する 3
- 「選局順逆時にこのチャンネルをスキップ 4 して選局しますか? | の表示で「する | を選び、決定する
- 「番組表、裏番組の表示時にも、このチャ ンネルをスキップしますか?」の表示で「す る」または「しない」を選び、決定する
  - 「する」を選ぶとスキップ設定したチャ ンネルが、番組表や裏番組一覧(ホーム メニューの「チャンネル」)に表示され なくなります。ただし、スキップ設定し たチャンネルでも視聴中の場合は、番 組表や裏番組一覧に表示されます。

## IPTV (ひかり TV) を見る

### IPTV (ひかり TV) の テレビサービスを楽しむ

- リモコンの基本的なボタンを使って選局 してみましょう。
- ◇おしらせ◇ ......
- IPTV を見るための準備については、 「IPTV (ひかり TV)を視聴するまでの準備 の流れ I (⇒ **140**ページ) をご覧ください。






を押す

### IPTVに切り換える

インターネットボタンを数回押して 「IPTV (テレビ)」を選びます。



7

12 ± / ¥ または

または 3桁入力

を押す

チャンネルを選ぶ

・ 数字ボタン (チャンネルボタン)、 選局ボタン(緑)、3桁入力ボタン のいずれかを押します。

1 \* 2 \* 3 d PFF ・ IPTV のチャンネル 4 t 05 t 6 MNO 7 # 8 \* 9 5 WXYZ 10/02 11 17EL 12 +/#

設定をした直後は、 各放送局のプロモー ションチャンネルが 設定されます。

各ボタンによく見るチャンネルを登録で きます。(**⇒ 149** ページ)



- ・ 登録されたチャンネル順に選 局できます。
- 3桁のチャンネル番号を入力して 選局できます。受信できるチャン ネルが多数ある場合に便利です。
- 複数の IPTV サービスに加入していて、 3 桁チャンネル番号が重複する場合は、 4 桁目(枝番)の選択画面が表示されます。 数字ボタン(チャンネルボタン)で枝番 を入力してください。

## テレビの音量を調整する

- テレビに向けて操作してください。
- 音量ボタンや消音ボタンで調整します。



ゃ

を押す

「+ | で音が大きく、「- | で 音が小さくなります。

▼本機を AQUOS に接続しているときの例




0

一時的に音を消せます。

### IPTV サービスのポータル画面に切り換えるには

詳しくは「IPTV(ひかり TV)のポータル画面を活用する | ⇒ 152 ページ



視聴中の操作について

インターネットボタンを数回押して 「IPTV(ポータル)」を選びます。

- テレヒ/データ ボータル
- 前回表示したポータル画面に、切り換えます。
- データ連動
- 見ている IPTV の放送サービスに連動したポータルがある場合に、そのポータル画面に切り換えます。
- ・ビデオオンデマンドなどのタイトルを選ぶには、ポータル画面から項目を選んで操作します。
- IPTV サービスによっては、IPTV を受信する前にポータル画面で受信の手続きが必要になる場合があります。このときは、ポータル画面に切り換えてください。

### 字幕や音声を切り換えるときは

- 複数の音声がある番組の場合は、押すたびに音声が切り換わります。
- 字幕がある番組の場合は、押すたびに字幕の表示・種類が切り換わります。

### デジタル放送に戻すときは

放送切換 地上D BS CS

・放送切換ボタンの中から見たい放送の種類のボタンを押してください。

### ◇おしらせ◇ ......

### IPTV の視聴について

- IPTV は光回線(FTTH)を使って受信するため、通信回線の使用状況によっては、映像が粗くなったり、一時的に停止したりする場合があります。
- IPTV の受信状態については、ホームメニューから「設定」ー「★ (視聴準備)」ー「通信(インターネット)設定」ー「IPTV 設定」ー「受信状態」で確認できます。
- 番組やコンテンツによっては標準画質のもの もあります。この場合は、ハイビジョン放送 に比べ画質は粗くなります。

### 放送サービスやビデオオンデマンドサービスを ご利用になる場合は、次のことにもご注意くだ さい。

- ・映像コンテンツの中には、有料のものもあります。映像コンテンツを再生する前に画面上でよく確認してください。
- ほとんどの有料コンテンツには、視聴期間が 設定されています。視聴期間が切れると新た に料金がかかります。
- 有料コンテンツを購入後、ビデオが視聴できないなどの不具合があった場合、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

### ホームメニューから番組を選ぶ

• テレビ放送の選局と同じように、IPTV の 番組を、ホームメニューの「チャンネル」 や番組表から選べます。

### ホームメニューを表示して、 「チャンネル |を選ぶ











を押し

で選ぶ

### 「IPTV(テレビ)」を選ぶ



• 複数のプラットホームを受信してい る場合は、「テレビ/データ/ポー タルーボタンでプラットホームを切 り換えられます。



で選び (決定)

を押す

### 見たい番組を選ぶ



- 手順3で、「1\*\*\* ~ 12:34 のボタンを押して
- も選べます。
- 手順 3 で決定せずに を押すと、番組 情報が表示されます。

### 放送中の番組(裏番組)を調べる

### IPTVを視聴中に、裏番組の 一覧(ホームメニューの 「チャンネル」)を表示する





• 複数のプラットホームを受信してい る場合は、「テレビ/データ/ポー タルーボタンでプラットホームを切 り換えられます。

### 見たい番組を選ぶ

• 選んだ番組に切り換わります。



決定 を押す

### ◇おしらせ◇ ......

- プラットホームとは、IPTV サービス事業者が サービスを提供する際に使用している環境の ことです。1 種類の IPTV サービスに加入し ているときでも、IPTV サービスによっては複 数のプラットホームを使用している場合があ ります。また、複数の IPTV サービスに加入 していても使用しているプラットホームは 1 つだけの場合もあります。
- ・ポータル画面表示中および VOD 再生中は、 番組情報が表示されます。番組情報画面の操 作については、⇒62ページをご覧ください。

### テレビ放送の番組表と同じように 次の操作ができます

- 番組の情報を表示します。
- ず ジャンルで検索します。
- ☆ 指定した日時の番組表を表示します。

詳しい操作は⇒69~70ページをご覧ください。

### 番組の放送予定を調べる

## 番組表を表示する




を押す

- 一時的に音声が停止します。
- 複数のプラットホームを受信してい る場合は、「テレビ/データ/ポー タルーボタンでプラットホームを切 り換えられます。

で選ぶ

### 見たい番組を選ぶ



現在の時間帯より前の番組表は表示 できません。


### 決定する

• 放送中の番組を選んだときは、選ん だ番組が選局されます。



• IPTV の番組は予約できません。

番組表を閉じるときは、 を押して閉 じます。



### ◇おしらせ◇ ......


- 現在の時間帯より前の番組表は表示できません。
- IPTV の番組表に表示される情報の期間は最大 8日分です。
- 番組表の表示方式を切り換えることができま す。(**⇒ 74** ページ)
- IPTV の番組表を表示しているときは、放送切 換ボタンを押しても、他のデジタル放送の番 組表には切り換わりません。
- IPTV の成人向けチャンネルやコンテンツを視 聴するためには、視聴年齢制限設定が必要で す。視聴年齢制限を「20歳」または「無制限」 に設定すると、番組表などに成人向けチャン ネルが表示されます。

### 数字ボタン(チャンネルボタン)で 選べる IPTV のチャンネルを変更する

- よく見るチャンネルは数字ボタン(チャン ネルボタン) に登録しておくと便利です。
  - 146ページの手順1~2を行い、 登録したいチャンネルを選局する
  - ホームメニューを表示して、 「設定」-「≯(視聴準備)」-「通信(インターネット)設定」を選ぶ



- 上下カーソルボタンで 「IPTV設定」を選び、決定する
- 上下カーソルボタンで 「デジタル登録」を選び、決定する
- 左右カーソルボタンで 「する」を選び、決定する
  - チャンネルの一覧が表示されます。
- 左右カーソルボタンで 「登録」を選び、決定する



- 数字ボタン[1]~[12]で 登録したいチャンネルボタンを押す
  - 終了する場合は、ホームボタンを押し

### ◇おしらせ◇ ......

- ・ 登録できるのは、12 局までです。
- ・ 設定を工場出荷時の状態に戻したいときは、 手順6で「初期化」を選び、決定ボタンを押 します。

## IPTV (ひかり TV) の ビデオオンデマンド (VOD) を楽しむ

- ・ビデオオンデマンド(VOD\*)とは映画 などのタイトルを見たいときに、見るこ とができるレンタルビデオのようなサー ビスです。
  - ※「VOD」とは、Video on Demandのこと です。

### 

### ビデオオンデマンドを利用するためには

• IPTV サービスの中でも、ビデオオンデマンド を利用できるサービスに加入しておく必要が あります。

### ◇おしらせ◇ ......

ビデオオンデマンドは、「ビデオサービス」や 「ビデオレンタル」などと呼ばれる場合もあり ます。



ビデオオンデマンドのタイトルを 再生する


タイトルの検索や再生の手続きなどは、 **主にポータル画面(⇒ 152 ページ)で** 行います。

### ◆ポータル画面を表示する

### インターネットボタンを繰り 返し押し、「IPTV(ポータル) | を選ぶ

を押す

- 上下カーソルボタンでも選べます。
- 前回表示したポータル画面が表示さ れます。



ポータルリストを表示する



表示したいポータル画面を 選ぶ



で選び



◆ビデオオンデマンドのタイトルを探す

①画面の項目から、ビデオ オンデマンドに関する 項目を選ぶ



で選び



を押す

・ 以降の操作は画面の表示に従ってく ださい。タイトルによっては再生す る前に視聴に関する注意事項や制限 事項などが表示される場合がありま すので、よく読んでから再生してく ださい。

②再生したいタイトルを選ぶ

### 再生中の操作のしかた (VOD)

リモコンのボタンを使って、一時停止や 再生などの操作ができます。



・視聴コンテンツによっては、操作できな い機能があります。

### ◇おしらせ◇ ......

### | 逆頭出し


・前のチャプター〔再生区切り位置〕に戻って 頭出し

## <sup>次▶</sup> 順頭出し

1つ先のチャプター〔再生区切り位置〕に進 んで頭出し

### 逆頭出しボタン ( Image ) は再生位置によっては たらきがかわります。

・ 再生位置がチャプターから約5秒以内の場合 は、そのひとつ前のチャプターに(下図A)、 5 秒を超えている場合は、直前のチャプター (下図®) に戻ります。



### VOD 操作パネルを表示するには

VOD 操作パネルを表示する方法は、次の2通り あります。



ホームメニューから「設定」 – 「合 (機能切 換) | - 「視聴操作 | - 「VOD | を選びます。

### VOD操作パネルの見かた



で再生位置を移動できます。

### 操作ボタンの機能について



※チャプターとは、サービスであらかじめ設定 された、再生区切り位置です。

します

### ◇おしらせ◇ ......

- ・ 視聴するコンテンツによっては、操作できな い機能があります。
- VOD 操作パネルの表示とコンテンツの操作情 報が一致しないことがあります。
- VOD 操作パネルの表示を消すときは、もう一 度 VOD 操作ボタンを押します。

### IPTV(ひかり TV)の ポータル画面を活用する

ポータル画面とは IPTV サービスの窓口 となる画面のことです。

### ポータル画面でできること

- ・ IPTV サービスの基本登録をする
- ビデオオンデマンドサービスのタイトルを選ぶ
- IPTV サービス事業者からのお知らせを確認す る
- IPTV サービスのサービスプランを変える
   ※できることは IPTV サービスによって異なります。詳しくは IPTV サービス事業者にお問い合わせください。

1

AQUOS.jpメニューを表示 する


を押す

2

を押す

インターネットボタンを繰り返し押し、「IPTV(ポータル)」 を選ぶ

- 上下カーソルボタンでも選べます。
- 前回表示したポータル画面が表示されます。



3

番組表

を押す

ポータルリストを表示する





4

### 表示したいポータル画面を 選ぶ



(決定)

を押す

選んだポータル画面が表示されます。 (例)



5

### 画面の中から目的の項目を 選ぶ



選んだ項目によっては、新しい画面 が表示され、その中からさらに項目 を選ぶものもあります。



を押す

### ポータル画面から、IPTV のテレビ 放送に切り換えるには

インターネットボタンを押して AQUOS.jp メニューから「IPTV(テレビ)」を選択してください。

次の場合、テレビ/データ/ポータルボタンを 押すと IPTV のテレビ放送が表示されます。

- ポータル画面に映像が表示されているとき
- IPTV のビデオオンデマンドを全画面で再生しているとき

ホームメニューからポータルリストを見ること もできます。

ホームメニューから「チャンネル」 –「IPTV (ポータル)」を選びます。

### アクトビラ ビデオとは、テレビ向けインターネットサイト「アクトビラ」が提供している 映像配信サービスです。

• アクトビラ ビデオには「アクトビラ ビデオ」と「アクトビラ ビデオ・フル」があります。

### アクトビラ ビデオ

インターネットのページ上で再生する映像コンテンツです。

アクトビラ ビデオを見る

- ・ 文字や写真と同時に映像も楽しめます。
- ・ページ上の項目や本機の VOD 操作パネルを使って操作します。

### アクトビラ ビデオ・フル

- 全画面で再生する映像コンテンツです。
- ・大画面で迫力ある映像を楽しめます。
- ・ 本機の VOD 操作パネルを使って操作します。

### アクトビラを利用するときは

- サービスへの入会などは不要です。ただし、アクトビラ ビデオのコンテンツによっては有料のものもあります。
- リモコンの基本操作は、「インターネットを見る画面(ブラウザ)の使いかた」(⇒130ページ)と同様です。



・画面に表示される内容は変更になる場合があります。

### 必要な準備について

インターネットに接続するためのブロードバンド環境のうち、光回線(FTTH)が必要です。
 本機を光回線(FTTH)に接続してください。詳しくは「双方向通信/インターネット/ホームネットワークの準備をする」(⇒ 118 ~ 123 ページ)をご覧ください。

### ◇おしらせ◇ ......

### アクトビラ ビデオ、アクトビラ ビデオ・フル の視聴について

コンテンツによっては標準画質のものもあります。この場合は、ハイビジョン放送に比べ 画質は知くなります。

### 必要な回線速度について

- アクトビラ ビデオをお楽しみになる場合は、 実効速度 6Mbps 程度必要です。
- アクトビラ ビデオ・フルの場合は、実効速度 12Mbps 程度必要です。
- 光回線(FTTH)においても、お客様のご利用環境(ハブやルーターの性能など)や回線の混雑状況などにより、時間帯によっては実効速度が低下する場合があります。

# アクトビラ ビデオ、アクトビラ ビデオ・フル をご利用になる場合は、次のことにもご注意く ださい。

- ・映像コンテンツの中には、有料のものもあります。映像コンテンツを再生する前に画面上でよく確認してください。
- ほとんどの有料コンテンツには、視聴期間が 設定されています。視聴期間が切れると新た に料金がかかります。
- 有料コンテンツを購入後、ビデオが視聴できないなどの不具合があった場合、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

## アクトビラ ビデオ/ アクトビラ ビデオ・フル を見る

- アクトビラ ビデオをお楽しみになるため。 には、回線の実効速度が6Mbps程度必要 です。
- アクトビラ ビデオ・フルをお楽しみになる ためには、回線の実効速度が12Mbps程度 必要です。


AQUOS.jpメニューを 表示する

を押す

を押す

(決定) を押す インターネットボタンを 繰り返し押し、 「インターネット |を選ぶ

• 上下カーソルボタンでも選べます。




・ ブラウザが起動し、AQUOS.ip が表 示されます。



## 「アクトビラ |を選ぶ

アクトビラのポータル画面が表示さ れます。



決定 を押す





で選び (決定)

を押す

### 視聴したいアクトビラ ビデオ またはアクトビラ ビデオ・ フルのコンテンツを選ぶ

- ・以降の操作は画面の表示に従って操 作してください。例えば、カーソル ボタン(上・下・左・右)で「再生」 などの項目を選びます。
- ・ 早送りや早戻しの操作は、画面に表 示されているボタンを使います。(映 像コンテンツによっては早送りや早 戻しができないものもあります。)
- リモコンまたは VOD 操作パネルで操 作することもできます。(⇒**次**ページ)
- アクトビラ ビデオ・フルを再生し た場合は、全画面で表示されます。 このときはリモコンまたは VOD 操作パネルで操作してください。 (**⇒次**ページ)

### テレビの画面に戻すときは

• 終了ボタンを押します。選局ボタン (緑)や放送切換ボタンでも戻せます。

### コンテンツの再生を停止するときは

• アクトビラ ビデオ・フルの場合は、 ■ または VOD 操作パネルで停 止ボタンを選びます。

### 

- 再生中、一部ブラウザ操作に制限があります。 (タブ操作やブラウザメニューの「拡大・縮小 表示1、文字入力など)
- 「テレビ+インターネット」の状態で再生操作 をすると、自動的にインターネットの 1 画面 表示になります。

### 再生中の操作のしかた (アクトビラ ビデオ/ アクトビラ ビデオ・フル)

リモコンのボタンを使って、一時停止や 再生などの操作ができます。



視聴コンテンツによっては、操作できない機能があります。

### ◇おしらせ◇ ......

### 逆頭出し


・前のチャプター〔再生区切り位置〕に戻って 頭出し

## ※ 順頭出し

• 1 つ先のチャプター〔再生区切り位置〕に進んで頭出し

### 逆頭出しボタン( ima ) は再生位置によっては たらきがかわります。

・ 再生位置がチャプターから約5秒以内の場合は、そのひとつ前のチャプターに(下図®)、5秒を超えている場合は、直前のチャプター(下図®)に戻ります。



### VOD 操作パネルを表示するには

VOD 操作パネルを表示する方法は、次の2通りあります。

\* \* を押します。



ホームメニューから「設定」 – 「 (機能切換)」 – 「視聴操作」 – 「VOD」を選びます。

VOD 操作パネルでアクトビラ ビデオを操作した場合、ブラウザからの VOD 操作が正しく動作しないことがあります。

### VOD操作パネルの見かた



ここを選ぶと、左右カーソルボタンで再生位置を移動できます。

### 操作ボタンの機能について




※チャプターとは、サービスであらかじめ設定 された、再生区切り位置です。


### 

- 視聴するコンテンツによっては、操作できな い機能があります。
- VOD 操作パネルの表示とコンテンツの操作情報が一致しないことがあります。
- アクトビラ ビデオ・フルを VOD 操作パネル を表示しないで視聴しているときに、戻るボ タンを押すと再生が終了します。

## ホームネットワークで 映像・写真・音楽を楽しむ

- ホームネットワークに本機をつないで、ネットワーク経由で写真・映像・音楽を再生できます。
- 表示した写真を、本機に対応したプリンタで印刷することもできます。





### 使用可能なサーバー/プリンタの最新情報について

 SHARP web ページ内の AQUOS サポートステーション「Q&A 情報」をご覧ください。

### AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.jp/support/aguos/index.html

サーバーやプリンタの操作については、それぞれの取扱説明書またはサポートホームページをご覧ください。

### 

• 録画予約実行中は、ホームネットワーク機能を使用できません。



# 写真を楽しむ

ホームネットワークで

### 本機で表示できる写真データの形式

- 対応データ形式: DCF2.0 規格対応 JPEG 静止画\*1\*2
- 最大ファイルサイズ:6MB \*3
- 最大解像度 (画像サイズ): 4096 x 4096 画素\*3\*4
  - ※ 1 以下の形式に対応しています。

色情報: YUV420、YUV422、ベースライン DCT

JPEG ヘッダーの回転タグは4方向(上、下、右90度、左90度)に対応しています。

※ 2 以下の形式は表示できません。

プログレッシブJPEG、ロスレス回転JPEG(パソコンで回転させた場合に多い)、グレースケールJPEG、YUV444(パソコンで加工した画像に多い)形式の JPEG などなお、サーバーによってはデータ形式変更やファイルサイズの縮小、画像サイズの変更を行うため、上記制限のあるファイルでも表示されることがあります。

- ※3 約1000万画素以上のデジタルカメラや携帯電話では解像度(画像サイズ)や画質設定により、この制限を超えるため本機で高品位に表示できないことがあります。デジタルカメラや携帯電話の解像度(画像サイズ)や画質設定を小さめに変えて撮影するようにしてください。撮影後はデジタルカメラや携帯電話のリサイズ機能でサイズを小さくすることができる場合があります。またプリンタの扱えるファイルサイズ上限により印刷できないことがあります。詳しくはプリンタの取扱説明書をご覧ください。
- ※ 4 上記制限を超える写真はサーバーにより 160 × 120 画素のサムネイル画像が全画面に表示されます。このため、解像度が大幅に低下することがあります。

### 

- ・ 本機は DLNA 認定フォトプレーヤー (DLNA CERTIFIED™ Photo Player) です。
- DLNA 認定機器とは DLNA ガイドラインに適合した、デジタルメディアプレーヤーまたはサーバーです。
- JPEG 静止画は DCF2.0 規格のデジタルカメラまたはカメラ付携帯電話で撮影されたものが対象です。
- サーバーや静止画によっては、再生できないことがあります。パソコンソフトで加工した静止画は表示できないことがあります。
- 本機には静止画を保存することはできません。
- 印刷中にチャンネル切換を行うと印刷が正しく完了しないことがあります。またシャープ製ファクシミリ複合機(DLNA サーバー機能、およびプリント機能内蔵)では印刷中のエラーはプリンタには表示されますが、本機の画面に表示されないことがあります。
- サーバー機器は10台まで選択できます。
- サーバー機器の設定についてはサーバー機器の取扱説明書またはサポートホームページなどをご覧ください。
- サーバーから取得したリストをそのまま表示するため、写真の無いフォルダが表示される場合があります。

### DLNA 認定サーバー内の写真の表示/印刷について

- ・ 本機の「ホームネットワーク」で表示できるのは、ホームネットワークに接続された DLNA 認定サーバーの JPEG 静止画の写真だけです。
- 現在動作を確認しているサーバーおよび本機対応プリンタについては、前ページの SHARP web ページ内の AQUOS サポートステーションをご覧ください。
- SD カードスロットをもつサーバーではスロットに SD カードが入っているときだけサーバー機能が動作する場合があります。また、サーバーに JPEG ファイルを書き込んでから、サーバーのデータとしてホームネットワーク側に提供されるまで数分かかる、または更新設定をしないと反映されない場合があります。詳しくはサーバー機器の取扱説明書をご覧ください。
- JPEG 静止画のファイルサイズが大きいとスライドショーでの写真表示に時間がかかることがあります。

### ホームネットワークのサーバーに ある写真を表示する

### テレビ/チューナー切換ス イッチをチューナー側に切り 換える

チューナー側に カチッと スライドさせる



を押す

### 入力を「ホームネットワーク」 に切り換える

- \* は、リモコンのフタの中にあり ます。
- ・LAN 接続されているときに切り換 えられます。
- メモリーモードを「オン」に設定し、 前回写真のスライドショー中に終了 していた場合は、スライドショーが 始まります。
- メモリーモードのオン/オフの切り 換えは、ホームネットワークのトッ プ画面で行います。(切り換えかた ⇒ 166 ページ)

### 「写真を見る |を選ぶ

ホームネットワークのトップ画面の例 ホームネットワーク





を押す




で選び

決定

を押す

### サーバー機器を選ぶ



- 一度スライドショーが表示されれば、 初期画面で緑ボタンを押すと最後に 表示したスライドショーを再度表示 できます。また、黄ボタンを押すと 最後にスライドショーを表示した フォルダリストを表示できます。
- ・ 初期画面で決定ボタンを押すと、最 後に接続したサーバー機器のトップ フォルダが表示されます。


## フォルダを選ぶ

• フォルダと写真が混在している場合 は両方が表示されます。





を押す



- ・ 青ボタンを押すと、一覧の表示のしか たを変えられます。(⇒ **160** ページ)
- フォルダ内の写真が一覧表示されます。





## 写直を選ぶ



- 写真が全画面表示になり、スライド ショーになります。
- スライドショーを停止するには、も う一度決定ボタンを押します。
- 「BGM 再生」(⇒次ページ)を「する」 に設定しているときは、音楽が流れ ます。

### ◇おしらせ◇ ......

シャープ製ファクシミリ複合機では、動作中に SD カードを抜くと写真を取得できません。ま た電話や FAX の使用中や操作パネルに操作中 のメッセージなど(ダイアログと呼ばれていま す)が表示されている間は DLNA サーバー機 能が停止します。

詳しくはファクシミリ複合機の取扱説明書また はサポートホームページなどをご覧ください。

### 写真が表示されず、エラーメッセージが表示さ れたときは

「ホームネットワーク利用時に関するエラー メッセージ | (⇒ **188** ~ **189** ページ) をご 覧ください。

- 本機で表示できる写真データの形式については ⇒ **157** ページをご覧ください。
- スライドショーの途中で「次の写真を取得でき ません」と表示されたときは、接続やサーバー の設定を確認してください。

### 写真表示のしかたを変える

スライドショーの間隔やBGMのオン/ オフなど、写真表示の設定を変更できま す。

### 写直表示中に、 写真メニューを表示する

を押す

## 設定したい項目を選ぶ



で選び



を押す

■写真メニュー 写真の印刷 写真一覧表示 表示モード切換 設定のための リピート再生  $[L,t_{x}(.)]$ 項目 スライドショーの間隔 [約10秒] BGM再生 [する] 働きについては、 接続機器変更 右記をご覧くだ 初期画面へ戻る さい。

### 好みの設定を選ぶ

「表示モード切換」の例



で選び 決定

を押す

### シネマ

### ◇おしらせ◇ ......

- 表示モードが「ノーマル」のときは、左右に 黒い帯が出ることがあります。
- 表示モードが「シネマ」のときは、拡大により、 写真の一部がはみ出すことがあります。
- スライドショーなどの「写真を見る」機能を、 お好みの BGM でご利用いただいている場合、 音楽サーバーから切断される等の理由により BGM が停止する場合がありますが、その場合 も「写真を見る」機能はそのまま続行されます。 再度 BGM を再生するには、初期画面より「音 楽を聴く」を選び、音楽の再生をやり直して ください。

### 設定のための項目

項目	Þ	]容
表示モード 切換 <sup>* 1</sup>	•	「 画
<b>列</b> 按		ш

ノーマル」 (縦構比を変えずに i面内に最大で収める)と「シ ネマ| (縦横比を変えずに、黒帯 をなくすように画面内に最大で 収める)を切り換えます。

### リピート 再生

• 「する」と「しない」(スライド ショーで最後の写真のあとに最 初の写真に戻るか、一覧表示に 戻るか)を切り換えます。

### スライド ショーの 間隔※2

スライドショーで、次の写真に 行くまでの時間を設定します。 [約5秒] [約10秒] [約30秒] 「約60秒」から選びます。

### BGM 再生\*3

• 「する」にすると、サーバーの 最後に再生したフォルダの音楽 が流れます。サーバーに音楽が ないときや再生できないときは、 内蔵 BGM (弦楽セレナーデ・ ホ短調)が流れます。

- ※ 1 写真の縦横比が 16:9の横画像では、表 示モード切換しても、表示が見かけ上変わ らない場合があります。
- ※2 サーバーや写真によってはスライドショー の間隔が設定値通りにならない場合があり ます。
- ※3 スライドショーの BGM をお好みの音楽に するには
  - ① BGM にしたい曲を再生する
  - ② 終了ボタンを押す ホームネットワークの初期画面が表示 されます。
  - ③ 上下カーソルボタンで「写真を見る」を 選ぶ
  - ④ 写真を選び決定ボタンを押してスライ ドショーを開始する スライドショーが始まります。BGM

には①で再生したフォルダ内の曲が流 れます。音楽の再生について詳しくは、

⇒ 168 ページをご覧ください。

### 一覧表示のしかたを変える (リストとサムネイル)

• フォルダの一覧表示中または写真の一覧 表示中に、リスト表示とサムネイル表示 を切り換えることができます。

## を押す

### 「写真を見る |の画面で一覧 表示のしかたを変える

▼サムネイル表示の例





### ▼リスト表示の例



写真フォルダー覧メニュー (⇒右記) から「サムネイル表示へ切換」また は「リスト表示へ切換」を選んでも 切り換えられます。

### ◇おしらせ◇ ......

- サーバー機器や写真データによっては、サム ネイルが表示されないことがあります。
- 縦位置で撮影した写真でも、サムネイルは横 位置で表示されることがあります。(サーバー の仕様により異なります。)

### 写真やフォルダの一覧表示中の 便利な機能

写真やフォルダの一覧表示中に、写真フォ ルダー覧メニューを呼び出して便利な機 能を使うことができます。

写真一覧表示中に、写真フォ ルダー覧メニューを表示す る

を押す

を押す


### 設定したい項目を選ぶ



利用できる項目			
項目	内容		
リスト表示 へ切換/ サムネイル 表示へ切換	<ul><li>写真やフォルダが一覧表示されているとき、リスト表示とサムネイル表示を切り換えます。</li></ul>		
BGM 再生	• 「する」にすると、サーバーの最後に再生したフォルダの音楽が流れます。サーバーに音楽がないときや再生できないときは、内蔵BGM(弦楽セレナーデ・ホ短調)が流れます。		
接続機器 変更	<ul><li>ホームネットワークに複数の サーバーを接続しているとき、写 また。</li></ul>		

真を見るためのサーバーを変更 します。接続機器選択画面では、 上下カーソルボタンでサーバー を選び、決定ボタンを押します。

### ▼接続機器選択画面



### トップ フォルダへ 移動

操作中のサーバーの一番上の フォルダを表示します。

## 戻る


初期画面へ ・ 初期画面を表示します。

### 写真表示中の操作について

- 写真表示中に、次の写真に切り換えたり写真を回転させたりすることができます。
- ・画面の下部に、操作方法を示すガイダンス(操作案内)が表示されます。ガイダンスの表示 に従って、ボタンを押して操作してください。



- 右カーソルボタンで次の写真を表示します。
- ・ 左カーソルボタンで 1 つ前の写真を表示します。



リピート再生時は、最後の写真で右カーソルボタンを押すと最初の画面に戻ります。リピートしない場合は、一覧表示(サムネイル表示またはリスト表示)に戻ります。



- スライドショーを開始します。
- もう一度決定ボタンを押すとスライド ショーを停止します。



青


ガイダンス(操作案内)の表示・非表示を 切り換えます。



### 〔例〕 ガイダンス (操作案内)

◆ ▶で順送り/逆送り 決定 で一時停止 青 でガイダンス非表示 赤 でメニュー表示 緑 で左回転 黄 で右回転 戻

\* ・ 写真メニューを表示します。




- 黄
- 写真を右に90度回転します。
- 緑
  - 写真を左に90度回転します。







・一覧表示(サムネイル表示または リスト表示)に戻ります。





・初期画面に戻ります。

### 表示した写真を印刷する

表示した写真は、ホームネットワークの 対応プリンタで印刷することができます。

### ◇おしらせ◇ .......

- 対応プリンタにはホームネットワーク接続するための設定が必要です。詳しくはプリンタの取扱説明書またはサポートホームページなどをご覧ください。
- 本機対応プリンタの動作確認機種の最新情報については、SHARP webページ内のAQUOSサポートステーションをご覧ください。


### AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/index.html

印刷に使うプリンタを指定する場合や印刷に使うプリンタを変更する場合は、印刷設定画面で「プリンタ選択」を選んで決定します。 プリンタ選択画面で、プリンタを選んで決定します。

### 対応プリンタ名が表示されないときは

対応プリンタの電源が入っているか、対応プリンタに IP アドレスが設定されているかを確認してください。




### ◆印刷設定画面を表示する

### ★ームネットワークで 写真を表示する

# 2

### 写真メニューを表示し、 「写真の印刷」を選ぶ



## ごを押す





を押す

### プリンタ名を確認する



- ホームネットワークに接続された対応プリンタ名が表示されていれば印刷することができます。
- 用紙の設定をするときは、次ページ へ進みます。
- 印刷をするときは「印刷実行」を選びます。

### プリンタが選択されていない場合は

「プリンタを設定してください。」と表示されます。

「する」を選んで決定すると、プリンタ選択メニューが表示されます。



使用するプリンタを選んで決定する と、印刷設定画面に戻ります。

### ◆用紙の設定をする

# 4

(決定)

を押す

決定

を押す

決定

を押す

### 「用紙サイズ」を選ぶ

・用紙サイズ画面が表示されます。



「L判」「ハガキ」「2L判」「A4」の中で、 プリンタが対応しているものの中か ら選んで決定します。

### 「用紙タイプ」を選ぶ

• 用紙タイプ画面が表示されます。



・「普通紙」「コート紙」「フォト用紙」 の中で、プリンタが対応しているも のの中から選んで決定します。

### 「ふちなし印刷」を選ぶ

ふちなし印刷画面が表示されます。



- 「ふちなし」「ふちあり」のどちらか を選んで決定します。
  - ふちなし印刷が不可能な場合は、「ふちなし」は選べません。

### ◇おしらせ◇ ......

・ 用紙タイプ、用紙サイズはプリンタにより呼び方が本機と異なる場合があります。 「普通紙」はコピー用紙などに相当します。 「コート紙」はつや消しのある写真用用紙に相当します。

「フォト用紙」は写真印画紙のような光沢のある写真用用紙に相当します。

プリンタにセットされた用紙と、印刷設定画面での用紙設定が一致していないと用紙の一部にのみ印刷されたり、写真の一部のみ印刷される場合があります。

### ◆印刷する

# 7

### 「印刷実行」を選ぶ



- 決定を押す
- 「この写真の印刷を受け付けました」 という表示が出て、印刷が実行され ます。
- ・印刷中に選局や入力切換をすると印刷が完了しないことがありますので、「この写真の印刷を受け付けました」の表示が消えるまでお待ちください。

### 


印刷に失敗したときは、画面にエラーメッセージが表示されます。(「ホームネットワーク利用時に関するエラーメッセージ」⇒ 188 ~ 189 ページ)

## 録画した番組を ホームネットワークで 楽しむ

本機は、DTCP-IP対応レコーダー(サーバー機器)に保存されているデジタル放送(地上デジタル放送、BS デジタル放送)の映像を表示できる動画プレーヤーです。

### DTCP-IP とは

- ・ DTCP-IP は、デジタル放送などの著作権保護されたデータを伝送するための規格です。この規格に対応することにより、著作権保護されたデータ(1 回だけ録画可能なデジタル放送の番組など)を、ホームネットワークでつないだ機器の間でやりとりすることができます。
- DTCP-IP は、「Digital Transmission Content Protection over Internet Protocol」の略です。



### 使用可能なレコーダーについて

本機で使えるレコーダー(サーバー機器)は、DTCP-IP対応のレコーダーです。詳しくはSHARP webページ内のAQUOSサポートステーション「他の機器と接続するには」をご覧ください。

### AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/index.html

### 本機で使える機器と、表示できる ビデオ形式について

 DTCP-IP 対応レコーダーに録画した MPEG2/AAC、H.264/AAC、H.264/ AC3 形式の映像が再生できます。

### ◇おしらせ◇ .......

- ・ビデオカメラで撮影した映像、衛星放送の STB (セットトップボックス) や CATV (ケー ブルテレビ) の STB (セットトップボックス) から録画した番組など、外部機器からレコー ダーに取り込まれた映像は、再生できない場 合や音声が出ない場合があります。
- ・本機は、あらゆる録画データの再生を保障しておりません。レコーダーが配信可能な映像データでも、本機で一覧表示できない場合や一覧表示から選んでも再生できない(映像・音声が正常に再生されない)場合がありますが、故障ではありません。

## DTCP-IP 対応レコーダーの取扱説明書または web ページ内のサポート情報などをご覧ください。

- レコーダーによっては、ホームネットワークで配信できる録画データの種類や形式に制約があります。(プレイリストは不可など)
- ・レコーダーによっては、録画中の番組が配信できない場合や、同時に複数の映像を配信できない場合があります。
- ・レコーダーの動作状況(使用状況、操作状況、 録画画質の設定状況、画面の表示状況など) によっては、映像をホームネットワークで配 信できない場合があります。このときは、本 機の「接続機器選択」に表示されないことや、 レコーダーの操作によって再生が途中で打ち 切られることがあります。
- ・レコーダーによっては、レコーダーで BD / DVD の再生中や録画中、ダビング中に、映像 を配信できない場合があります。
- 通常、レコーダーはハードディスクに記録されている映像のみ配信できます。BD や DVD の映像は配信できません。
- ・レコーダーによっては、本機とレコーダーの データのやり取りを許可させるために本機の MACアドレスを登録する必要があります。

### ホームネットワークの サーバーにある映像を再生する

### テレビ/チューナー切換 スイッチをチューナー側に 切り換える

チューナー側に カチッと スライドさせる



# を押す

### 入力を「ホームネットワーク」 に切り換える

- \* \*-ムネットワーウは、リモコンのフタの中にあり ます。
- LAN 接続されているときに切り換 えられます。
- ホームネットワークの初期画面が表 示されます。

で選び



を押す

で選び



を押す

### 「映像を見る」を選ぶ



### サーバー機器を選ぶ



- 一度映像が表示されれば、初期画面 で緑ボタンを押すと最後に再生した 映像の続きを再生できます(続きを 再生できる場合。続きを再生できな い場合は先頭から再生します)。
  - また、黄ボタンを押すと最後に再生 した映像のあるフォルダリストを表 示できます。
- ・ 初期画面で決定ボタンを押すと、最 後に接続したサーバー機器のトップ フォルダが表示されます。



で選び 決定

を押す

### フォルダがある場合は、フォ ルダを選ぶ



フォルダ内の映像が、レコーダーが 提示した順番で一覧表示されます。



で選び



を押す

### 映像を選ぶ



- **◇**で映像を選び⋘を押すと、そ の映像が再生されます。
- ・ ○で、1つ上のフォルダを表示でき ます。
- ・ 本機で再生できない映像が表示され ることもあります。表示される映像 は、正常に再生できることを保障す るものではありません。

## 戻る 0 を押す

または 

を押す

## 再生を終了する

• **O**または、**O**で、映像リスト表示に 戻ります。

### メモリーモードの設定を変える

### つづき再生について

- ・本機は、途中まで再生した映像の状態を 再生の新しい順で20件まで保持してい ます。前ページの手順6で映像を選んで 再生すると、つづきから再生します。
- 最初から再生したいときは、前ページの 手順 6 で、上下で映像を選び、青ボタン を押します。

### メモリーモードについて

- いったん放送に戻り、前ページの手順2 で「ホームネットワーク」に切り換えると、 すぐに最後に視聴した映像のつづきから 再生できます。(メモリーモードが「オン」 の場合)
- 前ページの手順 3 で緑ボタンを押すと、 前回再生していた映像のつづきから再生 できます。
- 映像を一覧から選びたいときなど、メニュー画面から開始したい場合は、再生を停止したあとにホームネットワークの初期画面まで戻り、赤ボタンを押してメニューを表示させ、メモリーモードを「オフ」にします。

### ◇おしらせ◇ ......

### 再牛中に映像や音声が途切れる場合

- ・レコーダーと本機を PLC (電力線通信) を使った LAN 環境で接続している場合は、LAN の通信速度が不足して再生が途切れることがあります。有線 LAN で接続すると、改善することがあります。
- レコーダー側で長時間録画用の録画画質で録画しておくと、LANの通信速度が低くても再生できる場合があります。

メモリーモードを「オン」に設定すると、 ホームネットワークを開始したとき、前 回最後に表示または再生した写真・映像・ 音楽のいずれかをすぐに再生開始します。

# 1

を押す

### トップ画面表示中に、 トップメニューを表示する



# 2

### 「メモリーモード」を選ぶ





で選び



を押す

3



\_\_\_ で選び



を押す

### 「オン」または「オフ」を選ぶ

### オン オフ

メモリーモードを「オン」に設定しても、サーバーに接続できないなどの理由により、前回最後に再生した写真・映像・音楽が再生できない場合があります。

### 再生中の操作のしかた (ホームネットワーク)

リモコンのボタンを使って、再生などの 操作ができます。



- 、、、は操作できません。
- 10 秒後戻し/30 秒先送りで操作できる時間は、おおよその時間です。

### ◇おしらせ◇ ......

### 先頭に戻る

・映像の先頭に戻ります。

### VOD 操作パネルを表示するには

VOD 操作パネルを表示する方法は、次の2通りあります。

\* 一を押します。



ホームメニューから「設定」 – 「会 (機能切換)」 – 「視聴操作」 – 「VOD」を選びます。

### VOD 操作パネルの見かた



### 操作ボタンの機能について



動できます。

### ◇おしらせ◇ ......

早送り再生/スロー再生/逆スロー再生には 対応していません。

します

- 対応できない操作ボタンは、表示されません。
- 10 秒後戻し/30 秒先送りで操作できる時間は、おおよその時間です。

## ホームネットワークで 音楽を楽しむ

### ◇おしらせ◇ ......

- 本機は DLNA 認定音楽プレーヤー (DLNA) CERTIFIED Audio Player) です。
- DLNA 認定機器とは DLNA ガイドラインに適 合した、デジタルメディアプレーヤーまたは サーバーです。
- サーバーや音楽ファイルによっては再生でき ないことがあります。パソコンでは再生でき ても、本機で再生できない場合があります。
- サーバーから取得したリストをそのまま表示 するため、音楽の無いフォルダが表示される 場合があります。

### 本機で再生できる音楽データの形式

- · LPCM:
  - サンプリング周波数 44.1/48KHz、stereo/ mono
- MP3 形式で作成されたファイル: サンプリング 周波数 32/44.1/48kHz 32kbpsから320kbps、stereo/mono

### 使用可能なサーバーについて

サーバーの動作確認機種の最新情報について は、SHARP web ページ内の AQUOS サポー トステーション 「Q&A 情報 | をご覧ください。

### AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.ip/support/aguos/ index.html

サーバーの操作については、それぞれの取扱 説明書またはサポートホームページをご覧く ださい。

### DLNA 認定サーバー内の音楽ファイルの再 生について

- 本機の「ホームネットワーク」で再生できる。 のはホームネットワークに接続された DLNA 認定サーバーの対応ファイル形式のものだけ です。
- 音楽ファイルをサーバーに書き込んでもサーバー のデータとしてホームネットワークに反映される のに非常に時間がかかる、または更新設定をしな いと反映されない場合があります。詳しくはサー バー機器の取扱説明書をご覧ください。

### ホームネットワークの サーバーにある音楽を再生する

### テレビ/チューナー切換 スイッチをチューナー側に 切り換える



を押す

### 入力を「ホームネットワーク | に切り換える

- \* \*-ムネットワーウは、リモコンのフタの中にあり ます。
- LAN 接続されているときに切り換 えられます。
- メモリーモードを「オン」に設定し、 前回音楽を再生していた場合は、音 楽再生が始まります。
- メモリーモードのオン/オフの切り 換えは、ホームネットワークのトッ プ画面で行います。(切り換えかた ⇒ 166 ページ)

### 「音楽を聴く」を選ぶ

サーバー機器を選ぶ

....

### ホームネットワークのトップ画面の例



で選び



を押す



接続機器選択

= xxxxxxxxxxxxxx



を押す

### 一度音楽が再生されれば、初期画面 で緑ボタンを押すと最後に再生した 音楽のあるフォルダ内の音楽を再度 再生できます。また、黄ボタンを押 すと最後に再生した音楽のあるフォ ルダリストを表示できます。

初期画面で決定ボタンを押すと、最 後の接続したサーバー機器のトップ フォルダが表示されます。

# で選び


### フォルダを選ぶ

• フォルダと曲名が混在している場合 は両方が表示されます。



で選び 決定

を押す



• フォルダ内の曲名が一覧表示されます。

### 曲名を選ぶ

・音楽が再生されます。







を押す

で曲名を選び 🗯 を押すと、その曲 が再生されます。

♥ で、1つ上のフォルダを表示できます。 ★ で表示されるメニューからトップフォ ルダや、再生中の曲が保存されている フォルダを表示することもできます。

### (⇒右記)

• 再生中の音楽ファイルと同じフォル ダに複数の音楽ファイルがあるとき は、フォルダ内の音楽ファイルが順 番に再生されます。

### 再生中の操作

### 曲の最初から再生するとき

を押す

### 前の曲を再生するとき

を続けて2回押す(約3秒以内に押し てください)

### 次の曲を再生するとき

(๑)を押す

### 音楽を停止するとき

### 音楽の一覧表示中や再生中の 便利な機能

繰り返し再生の設定や音楽を聴くための サーバーの変更などができます。


を押す

### 音楽一覧表示中または 再生中に、音楽メニューを 表示する

### 設定したい項目を選ぶ







■音楽メニュー リピート再生

を押す

### 好みの設定を選ぶ







初期画面へ

戻る

設定のための項目		
項目	内容	
リピート 再生	<ul><li>フォルダ内の音楽をすべて再生 したときに、もう一度最初から 再生するかどうかを設定します。 (1曲のみのリピートはできません。)</li></ul>	
接続機器変更	<ul><li>ホームネットワークに複数の サーバーを接続しているとき、音 楽を聴くためのサーバーを変更 します。接続機器選択画面では、 上下カーソルボタンでサーバー を選び、決定ボタンを押します。</li></ul>	
トップフォ ルダへ移動	<ul><li>操作中のサーバーのトップフォ ルダを表示します。</li></ul>	
再生中の フォルダへ 移動	<ul><li>現在再生している曲のフォルダ へ移動します。</li><li>停止中の場合は「停止中のフォ ルダへ移動」と表示されます。</li></ul>	

・初期画面を表示します。

## USB メモリーの写真や音楽を楽しむ

・ USB メモリーに保存された写真や音楽を楽しむことができます。

### ◇おしらせ◇ ......


- USBメモリー機器によっては、記録されたデータを本機で認識できないことがあります。
- 80 文字を超えるファイル名は表示されないことがあります。
- ファイル転送中、スライドショー中、画面切り換え中、または入力切換メニューの「USB」を終了する前に、USBメモリーやメモリーカードを本機から取り外さないでください。
- USB メモリーの抜き差しを繰り返さないでください。
- カードリーダーを使う場合は、必ず先にメモリーカードをカードリーダーに挿入し、その後カードリーダーを本機に接続してください。
- USB メモリーを本機の USB 1 端子または USB2 端子に接続する場合、USB 延長ケーブルは使わないでください。USB 延長ケーブルを使うと、本機が正しく機能しないことがあります。
- ・ USB メモリーは、本体の電源を切ってから取り外してください。

### USB メモリーの 互換性

USB メモリー機器	USB メモリー、USB カードリーダー(マスストレージクラス)
ファイルシステム	FAT、FAT32
写真ファイル形式	JPEG(.jpg)(DCF2.0 準拠)
音楽ファイル形式	MP3(.mp3)
	ビットレート: 32k ~ 320kbps
	サンプリング周波数:32k, 44.1k, 48kHz


### ◇おしらせ◇ ......

- プログレッシブ形式の ipeg ファイルはサポートされていません。
- ・ USB1.1 の装置に入っている音楽ファイルは、正しく再生されないことがあります。
- USB ハブを使って接続した場合、操作は保証されません。
- 「選局効果」(⇒ **64** ページ)が「する」に設定されている場合、USB メディア画面から「写真を見る」 「音楽を聴く」を選択したとき、USB メディア画面に戻るときに動きの効果が付きます。
- ・ 録画予約実行中は、USB 機能は利用できません。



・ USB メディア画面が表示されます。

### USB メディア画面の例



USBメディア画面が表示

されないときは、ホームメ

「USB1」または「USB2」を

上下カーソルボタンでも選べます。

本機に USB メモリーをつないだ場

カードリーダーなどを使って複数の

メモリーカードをつないでいる場合 は、使用するメモリーカードを選ぶ 必要があります。手順3に進みます。

合は、手順4に進みます。

ニューを表示して、「チャンネ

ホーム

を押し

選ぶ



で選び (決定)

を押す

再生したいデータが入って いるメモリーカードを選ぶ

最大 16 個の USB が表示されます。

本機の電源を「切」にしたあとでも う一度電源を「入」にしたとき、カー ドリーダーに割り当てられた各メモ リーカードのスロットの番号が変わ ることがあります。



テレビ チューナー を使う を使う チューナー側にカチッと スライドさせてから 操作してください。

「写真を見る または 「音楽を聴く |を選ぶ



で選び



を押す

再生したいデータが入って いるフォルダを選ぶ

で選び

(決定)

を押す


再生したい写真や音楽を 選ぶ



で選び



写真一覧画面の例



音楽一覧画面の例



- 写真表示中の操作⇒ 172 ページ
- · 音楽再生中の操作⇒ 175 ページ

お読みください

便利な使いかた

つないで録る・見る USB ハードディスクを

(仕様や索引)


決定 を押す

で選び

を押す

### 写真表示中の操作について

### 写真一覧画面の例



### サムネイル表示中の操作

ボタン	説明
決定	・選んだ写真を表示します。
	・写真や、希望の項目を選びます。
戻る	• 一つ前の手順に戻ります。
青	<ul><li>スライドショーを開始します。</li></ul>
赤	・ USB メニュー画面を表示しま す。
緑	<ul><li>スライドショー再生時に再生 する BGM 一覧画面を表示しま す。</li></ul>
Ď.	・スライドショー再生を行う画像の選択/選択解除を行います。現在選択されている画像に対してのみ有効です。

### ◇おしらせ◇ ......

- 無効な写真ファイルがあると、そのファイル に対して×マークが表示されます。
- 画面の左下に、ファイル名、撮影データ\*、ピクセルサイズ、ファイルサイズが表示されます。 ※EXIFファイル形式の写真のみ、撮影データを表示できます。

### スライドショー表示中の操作

サムネイル選択画面に表示される写真は、 スライドショーとして表示されます。

ボタン	説明		
戻る	<ul><li>サムネイル選択画面に戻ります。</li></ul>		
青	<ul><li>ガイダンスの表示/非表示を 切り換えます。</li></ul>		
赤	・USBメニュー画面を表示します。		

### ◇おしらせ◇ ......

- ・スライドショー表示中は、選択された BGM が繰り返し再生されます。
- スライドショーは、 ○を押すまで続きます。

### 個別の写真を表示中の操作

サムネイル選択画面で選ばれた写真が表示されます。

ボタン	説明
AR PR	<ul><li>同じフォルダ内の前の写真に 戻ったり、次の写真に進んだり します。</li></ul>
戻る	<ul><li>サムネイル選択画面に戻ります。</li></ul>
青	<ul><li>ガイダンスの表示/非表示を 切り換えます。</li></ul>
緑	<ul><li>写真を左に90°回転します。</li></ul>
黄 <b>二</b>	<ul><li>写真を右に90°回転します。</li></ul>

### ◇おしらせ◇ ......

写真の回転は一時的に選択された項目に対して適用されるだけであり、設定内容は保存されません。

### スライドショーの間隔を選ぶ

スライドショーの速度は、USBメニュー 画面から「スライドショー間隔」を選ん で設定します。

サムネイル表示中に、USBメ ニュー画面を表示する

[約10秒]

[しない]

赤 を押す

> 「スライドショー間隔」を 泛類

USBX\_1-

スライドショーBGM選択へ ... スライドショー全選択

スライド<u>ショー全解</u>除



で選び 決定

を押す

「約5秒」「約10秒」「約30秒」 「約60秒」のいずれかを選ぶ

で選び 決定

を押す

◇おしらせ◇ ┈┈┈┈

写真によってはスライドショーの間隔が設定 時間どおりにならない場合があります。

### スライドショーの効果を選ぶ

• スライドショー表示中、画面が切り換わる ときに動きの効果がつくよう設定できます。

サムネイル表示中に、USBメ ニュー画面を表示する

を押す

を押す

「スライドショー効果」を 選ぶ



USBX==-スライドショー間隔 [約10秒] ライドショー対 [しない] 、ライドショーB G M選択へ スライドショー全選択 スライドショー全解除



「しない」「フェード」「ブライン ド川チェッカー川ワイプ」のい ずれかを選ぶ



決定

を押す

### フォルダ内のすべてのスライド ショー画像を設定/リセットする

表示される画像を設定またはリセットし ます。

サムネイル表示中に、USBメ ニュー画面を表示する

を押す

「スライドショー全選択し または 「スライドショー全解除 | を選ぶ



で選び 決定 を押す



- 「スライドショー全選択」を選ぶと、 フォルダ内のすべての画像にチェッ クマークが付きます。
- 「スライドショー全解除」を選ぶと、 フォルダ内のすべての画像から チェックマークが外れます。

スライドショーを開始する

### スライドショーの BGM を選ぶ

• スライドショー表示中に流れる音楽 (BGM) を選べます。

赤

を押す

サムネイル表示中に、USBメ ニュー画面を表示する

### 「スライドショーBGM選択 へ」を選ぶ

で選び

決定

を押す


- 音楽一覧画面が表示されます。
- 音楽一覧画面は、サムネイル選択画 面で ☎を押して表示することもで きます。

USBメニュー	
スライドショー間隔	[約10秒]
スライドショー効果	[しない]
スライドショーBGM選択へ	
スライドショー全選択	
スライドショー全解除	
⇒ で選択 決定 で決定	泉 :終了

を押す

### 音楽(BGM)を選ぶ

・ 選択された音楽にチェックマークが 付きます。



ボタン	説明
快度	• 音楽を選びます。
戻る	・一つ前の手順に戻ります。
青	・音楽の再生を停止します。
赤	・USBメニュー画面を表示します。
緑	• 音楽を再生/一時停止します。
Ď	・スライドショーの BGM にする 音楽の選択/選択解除を行い ます。現在選択されている音楽 に対してのみ有効です。

戻る Ô を押す

サムネイル画面に戻る

フォルダを選ぶ画面に戻る

を押す

を押す

戻る

サムネイル選択画面で スライドショーを開始する

・ スライドショーのあいだ、BGM が 流れます。

◇おしらせ◇ ......

• 初期設定では、すべての音楽ファイルが選ば れています。

フォルダ内のすべての音楽をスライド ショーの BGM に設定/解除する

赤 を押す サムネイル表示中に、USBメ ニュー画面を表示する

### 「スライドショーBGM選択 へ」を選ぶ



音楽一覧画面が表示されます。



・ 音楽一覧画面は、サムネイル選択画 面で ♣ を押して表示することもで きます。

### BGMにしたい音楽が入って いるフォルダを選ぶ







を押す

### 任意の音楽を選んでいる状 態で赤ボタンを押す

### 「BGM全選択」または「BGM 全解除」を選ぶ









### 音楽再生中の操作について

### 音楽一覧画面の例



xxxxxx	✓ 10 ком ком ком ком ком ком         544           ✓ 11 ком
ボタン	説明
決定	・選んだ音楽を再生します。
(302)	<ul><li>音楽を選びます。</li></ul>
戻る	・一つ前の手順に戻ります。
青	・音楽の再生を停止します。
赤	• USB メニュー画面を表示しま す。
緑	・音楽を再生/一時停止します。
Ď.	・自動再生をする音楽の選択/ 選択解除を行います。現在選択 されている音楽に対してのみ 有効です。チェックマークが付 いていない音楽は、自動再生中 にスキップされます。

### ◇おしらせ◇ ......

- 無効な音楽ファイルがあると、そのファイル に対して×マークが表示されます。
- 可変ビットレートのファイルでは、表示され る再生時間が実際の再生時間と異なることが あります。また、プログレスバーの表示が途 中でも、再生が終わることがあります。

### フォルダ内の音楽の自動再生を 設定/解除する

• 音楽の自動再生を設定または解除します。

音楽一覧表示中に、USBメ ニュー画面を表示する

を押す

### 「自動再生全選択」または 「自動再生全解除」を選ぶ







- ・「自動再生全選択」を選ぶと、フォ
- ルダ内のすべての音楽ファイルに チェックマークが付きます。 ・「自動再生全解除」を選ぶと、フォ
- ルダ内のすべての音楽ファイルから チェックマークが外れます。


を押す


### 音楽を再生する

## 故障かな?と思ったら

・次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。なお、アフターサービスについては「保証とアフターサービス」(⇒209ページ)をご覧ください。

### まず確認してください





# 全般についての 故障かな?と思ったら

ここをお確かめください	ページ
<ul><li>・電源プラグがコンセントから抜けていませんか。</li><li>・電源ランプが緑色に点灯していますか。</li><li>・テレビの入力切換(外部入力)は正しく切り換えましたか。</li><li>テレビの入力を本機を接続した外部入力に切り換えてください。</li><li>・接続ケーブルが抜けていませんか。</li></ul>	37 21 -
<ul> <li>・電源ランプが緑色に点灯していますか。</li> <li>・乾電池の極性(⊕、⊖)が逆になっていませんか。</li> <li>・リモコンの乾電池が消耗していませんか。</li> <li>・リモコンはリモコン受光部に向けてお使いですか。</li> <li>・リモコン番号が本体と一致していますか。画面左下に「リモコン番号の設定が異なります。」と表示されているときは、リモコン番号の設定が必要です。</li> <li>以下の場合は、リモコンで動作しにくくなります。</li> <li>・リモコンと本体のリモコン受光部との間に障害物がありませんか。</li> <li>・リモコン受光部に直接日光や強い照明が当たっていると、リモコンが動作しにくくなります。照明の向きを変えるなどしてみてください。</li> <li>・蛍光灯などが近くにありませんか。</li> <li>・受信設備の消耗減衰のために(映り等に影響する場合もあります)操作切換が遅くなることがあります。(天候等の環境で受信強度の数値が変動するとノイズの影響を受けます。)</li> <li>・電池の端子が酸化(薄黒く)していませんか。室温が極端に低下していませんか。</li> </ul>	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1
<ul><li>・テレビの音量調整が最小になっていませんか。</li><li>・テレビが「消音」状態になっていませんか。</li><li>・D映像端子や映像端子を使用する場合、音声端子も接続していますか。</li></ul>	58 58 35
・映像ケーブルが抜けていませんか。 -	35
・内部の回路から発生する熱で本機が温かくなります。本体の 温度が異常に上昇したときは画面右下に「温度」の文字が点 滅し、その後、自動的に電源が切れます。	_
・本機の温度が上昇したためです。温度が上昇した原因を取り	_
<ul> <li>・本機の設置状態や場所が、温度が上がりやすい状態にないかで確認ください。本機側面の通風孔がふさがらないように設置してください。</li> <li>・本機の内部や通風孔にたまっているホコリで、外部から取り除けるものはこまめに取り除いてください。内部のホコリの除去については、お買いあげの販売店にご相談ください。</li> </ul>	_
	・電源プラグがコンセントから抜けていませんか。 ・電源ランブが緑色に点灯していますか。 ・テレビの入力切換(外部入力)は正しく切り換えましたか。テレビの入力を本機を接続した外部入力に切り換えてください。 ・接続ケーブルが抜けていませんか。 ・電源ランブが緑色に点灯していますか。 ・乾電池の極性(母、台)が逆になっていませんか。 ・リモコンの乾電池が消耗していますか。画面左下に「リモコン番号の設定が遅なります。」と表示されているときは、リモコン番号の設定が必要です。 以下の場合は、リモコンで動作しにくくなります。 ・リモコンと本体のリモコン受光部との間に障害物がありませんか。 ・リモコンと本体のリモコン受光部との間に障害物がありませんか。 ・リモコンが動作しにくくなります。 照明の向きを変えるなどしてみてください。 ・蛍光灯などが近くにありませんか。 ・受信設備の消耗減衰のために(映り等に影響する場合もあります)操作別が遅くなることがあります。(天候等の環境で受信強度の数値が変動するとノイズの影響を受けます。)・電池の端子が酸化(薄黒く)していませんか。室温が極端に低下していませんか。 ・テレビの音量調整が最小になっていませんか。 ・テレビの音量調整が最小になっていませんか。 ・テレビの音量調整が最小になっていませんか。 ・アレビの音量調整が最小になっていませんか。 ・アレビの音量調整が最小になっていませんか。 ・テレビの音量調整が最小になっていませんか。 ・テレビの音量調整が最小になっていませんか。 ・テレビの音量調整が最小になっていませんか。 ・赤機の温度が上昇したときは画面右下に「温度」の文字が点滅し、その後、自動的に電源が切れます。 ・本機の温度が上昇したためです。温度が上昇した原因を取り除いてください。本機側面の通風孔がふさがらないように設置してください。本機の内部や通風孔にたまっているホコリで、外部から取り除けるものはこまめに取り除いてください。内部の・カロリの・大部から取り除けるものはこまめに取り除いてください。内部の・カロリの・大部から取り除けるものはこまめに取り除いてください。内部の・カロリの・カロリで、外部から取り除けるものはこまをに取り除いてください。内部の・カロリの・カロリの・カロリの・カロリの・カロリの・カロリの・カロリの・カロリ

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
リモコンボタンで操作が	<ul><li>・テレビ/チューナー切換スイッチの位置は正しいですか?</li><li>・リモコンをテレビに向けてチューナーを操作しようとしていませんか?</li><li>テレビ/チューナー切換スイッチを「チューナーを使う」にしているときは、リモコンをテレビではなく本機に向けてください。</li></ul>	
できない	<ul> <li>外部からの雑音や妨害ノイズが原因かもしれません。本体の電源スイッチで電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて約1分放置した後、再度差し込んで電源を入れてみてください。</li> <li>本体とリモコンのリモコン番号を同じ番号に設定していますか。画面左下に「リモコン番号の設定が異なります。」と表示されているときは、リモコン番号の設定が必要です。</li> </ul>	202~203
ときどき「ピシッ」と音が する	・温度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音で す。性能その他に影響はありません。	_
リモコンで電源を切った 後に、ときどき「カチ」と音 がする(数回鳴る場合があ ります。)	<ul><li>・本機の電源が待機状態のときでも、次の場合は動作している音が鳴ることがあります。</li><li>・デジタル放送の録画予約を実行している場合・ダウンロードをしている場合</li><li>・有料放送の契約情報を取得している場合</li><li>・地上デジタル放送の番組表の情報を取得している場合</li></ul>	_ 195~196 _ 67•73
時刻表示が画面に出ない	・「時刻表示」の設定は「する」になっていますか。	63
時刻表示が消えない	・リモコンの画面表示ボタンを繰り返し押してみてください。	63
チャンネル表示が画面に 出ない	・チャンネル表示は、ホームメニューで「時刻表示」の設定を 「する」にしているときに表示できます。	63
字幕表示が画面に出ない	<ul><li>「字幕表示」の設定は「常時表示」になっていますか。</li><li>「字幕表示」の設定は字幕アウトスクリーンになっていますか。</li><li>「字幕表示」の設定が「リモコン切換」の場合、字幕表示をする設定にしていますか。</li></ul>	79

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
<b>?</b> 映像も音声も出ない	・個人でBS・110度CSデジタル放送用アンテナを設置しているのに、アンテナ電源が「切」になっていませんか。個人でBS・110度CSデジタル放送用アンテナを設置し、そのアンテナに複数の機器を接続している場合で、本機以外の機器の中にも必要に応じてアンテナへ電源を供給する設定がある場合、電源供給のタイミングによってはどちらからも電源供給されない状態になり、映像も音声も出なくなる場合があります。このときは、本機のアンテナ電源を「入」にしてください。・その局が放送していない時間帯ではありませんか。・B-CASカードは正しく挿入されていますか。	- 30
・映像にノイズ(モザイク 状/ブロック状)や線が 入ったり、ちらついたり する ・音声が途切れる ・映像が映らない/映らな くなる	<ul> <li>・アンテナの向きがずれていませんか。</li> <li>・受信強度を確認してください。</li> <li>・受信状態を確認してください。</li> <li>・アンテナの前方に障害物はありませんか。</li> <li>・アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用していますか。</li> </ul>	 44~45 •54 44~45 •54  32~33
BSデジタル放送の一部が 視聴できない	<ul> <li>・B-CASカードは正しく挿入されていますか。</li> <li>・有料放送を視聴するための契約はしていますか。</li> <li>・地デジ難視対策衛星放送(BS291ch~BS298ch)については、地デジ難視対策衛星放送受付センターへお問い合わせください。(0570 - 08 - 2200)</li> </ul>	30 31 50
110度CSデジタル放送が 受信できない	<ul><li>・アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用していますか。</li><li>・ブースターや分配器などをご使用になっている場合、110度CS帯域(2150MHz)まで対応した機器をお使いですか。</li></ul>	32~33 32~33
BSデジタル・1 10度CSデジタル放送に雑音が出たり、まったく受信できなくなる	<ul> <li>・強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着していませんか。これは気象条件によるもので、アンテナや本機の故障ではありません。</li> <li>・春分や秋分の前後20日程度は人工衛星が地球の陰(食)になるため、深夜一時的に電波が止まる場合があります。これは故障ではありません。</li> </ul>	_
地上デジタル放送が受信 できない	<ul><li>・お住まいの地域で地上デジタル放送は開始されていますか。</li><li>・地上デジタル放送の受信に必要なUHFアンテナが正しく設置されていますか。</li><li>・アンテナ線は正しく接続されていますか。</li><li>・お住まいの地域を地域選択で正しく設定していますか。</li><li>・チャンネル設定は正しくされていますか。</li></ul>	- - 32~33 46~47 48~49

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
画面にノイズが出る	・UHFのアンテナケーブルがBS・110度CSデジタルアンテナケーブルと接近していませんか。	_
特定のチャンネルだけ映 らない	<ul> <li>契約していない有料放送ではありませんか。</li> <li>受信強度を確認してください。</li> <li>地デジ難視対策衛星放送(BS291ch~BS298ch)については、地デジ難視対策衛星放送受付センターへお問い合わせください。(0570 - 08 - 2200)</li> </ul>	31 44~45 50
番組表が表示されない	・地上デジタル放送の場合、視聴していないチャンネルは、番組表に情報が表示されません。「番組表取得」を「する」に設定すると、リモコンで電源を切った(待機状態)ときに各放送	73
番組表に表示されない番組がある	チャンネルの番組表情報を取得します。 ・電源を入れた後、最初に番組表を表示するときは、番組表データの受信に時間がかかります。しばらくお待ちください。 ・スキップを「する」に設定していませんか。	_ 49~50
番組の予約をしても受信 できない	・契約していない有料放送、視聴年齢が制限されている番組などを予約していませんか。	_
デジタル放送が受信でき ない	<ul> <li>・外部からの雑音や妨害ノイズが原因かもしれません。電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて約1分放置した後、再度差し込んで電源を入れてみてください。</li> <li>・BSデジタル放送および110度CSデジタル放送を視聴するとき、BS・110度CS共用アンテナ(市販品)およびBS・110度CSデジタル用アンテナケーブル(市販品)を接続していますか。</li> </ul>	_

# インターネット関係に ついての故障かな? と思ったら

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
AQUOS.jpのページが表示 されなくなった	<ul> <li>ブロードバンドルーターや信号変換機器の電源が切れていませんか。</li> <li>LANケーブルがはずれていませんか。</li> <li>「ネットサービス制限設定」ー「インターネット接続制限」を「禁止しない」に設定してください。</li> <li>ブロードバンド回線やプロバイダーのメンテナンスなどにより、接続できない期間ではありませんか。しばらく、時間をおいてからもう一度接続してください。</li> </ul>	- 121 126 -
文字が読めない文字になった	・ブラウザメニューの文字コードを変更してください。	136•137
カーソルボタンでページの 続きを表示できない	<ul><li>ページの読み込みが終わるまでお待ちください。</li></ul>	_
インターネットに接続でき ない	<ul> <li>「双方向通信/インターネット/ホームネットワークの準備をする」をご覧いただき、接続・設定状況をご確認ください。</li> <li>【パソコンをお持ちの場合】本機に差し込まれている LAN ケーブル (CAT5 以上)をパソコンに差し込み、パソコンでインターネットに接続できるかどうか試してください。できる場合は、ブロードバンドルーターから LAN 側(本機側)の接続・設定を確認してください。できない場合は、ブロードバンドルーターから WAN 側(プロバイダー側)の接続・設定を確認してください。</li> <li>【停電などにより、モデムやケーブルモデム、ブロードバンドルーターの電源をいったん切った場合など】電源が再投入されてから数分程度インターネットが復旧するまで時間がかかる場合があります。</li> <li>外部からのノイズなどにより、通信機能に障害が発生した可能性があります。電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて約1分間放置した後、再度電源を入れてください。</li> </ul>	118~123 — —
ホームページの音声が聞こ えない ホームページの動画が再生 できない	・本機では、一部の形式の音声ファイル (WAV や AAC 形式の一部) については再生可能ですが、一般の Web ページで配信されている動画や音声はパソコン向けに作られており、特に本機の機種名が対応機種としてその Web ページに明記されていない限りは、基本的に再生できないとお考えください。	_
パソコンのインターネット 機能でできることが、本機 ではできない	<ul> <li>本機でインターネットを活用するときは、パソコンの一般的なブラウザと比べて以下のような点などが異なりますので、ご了承ください。</li> <li>ファイルのダウンロードはできません。</li> <li>PDF(電子文書)を読み込む機能はついておりません。</li> <li>メールの送受信機能はありません。</li> </ul>	-

# USB ハードディスク関係 についての故障かな? と思ったら

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
USB 端子に接続した USB ハードディスクが動作しな い	<ul><li>USB ハードディスクの電源が入っていますか。</li><li>本機で USB ハードディスクを使用するためには、事前に「機器の初期化」が必要です。「USB ハードディスクを初期化する」をご覧いただき、USB ハードディスクを初期化してください。</li></ul>	92
	・ USB ハードディスクが正しく接続・設定されていますか。	90 • 91
USB ハードディスクに正し く録画できない	<ul> <li>上記の"USB 端子に接続した USB ハードディスクが動作しない"の内容をお確かめください。</li> <li>USB ハードディスクに十分な残量がありますか。残量が少ない場合は、不要な番組を削除するか、残量のある別のUSB ハードディスクを接続してください。</li> </ul>	88
USB ハードディスクに録画 したコンテンツが表示され ない/再生できない	<ul><li>本機に接続している USB ハードディスクは本機で録画したものですか。</li><li>本機以外の TV 受信機で録画された USB ハードディスクを本機でコンテンツリスト表示/再生することはできません。</li></ul>	88
USB ハードディスクが使用 できない	<ul> <li>上記の "USB 端子に接続した USB ハードディスクが動作しない" の内容をお確かめください。</li> <li>それでも使用できない場合は以下の操作をしてください。</li> <li>①電源プラグを抜く</li> <li>② USB ハードディスクの電源を入れ直す</li> <li>③本機の電源プラグを差し込んで電源を入れる</li> </ul>	_
USB ハードディスクに録画 した番組が消えた	・ USB ハードディスク使用中に停電や雷などによる瞬間的な停電、USB ハードディスクの電源プラグを抜く、ブレーカーを落とすなどで電源が切れませんでしたか。 (上記の場合、録画した番組が消える場合があります。) (録画した番組がすべて消えた場合や、USB ハードディスクが動作しない場合は、機器の初期化を行ってください。)	-

# アクトビラ関係について の故障かな?と思ったら

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
	・お使いのブロードバンド回線は光回線(FTTH)ですか。アクトビラ ビデオやアクトビラ ビデオ・フルをお楽しみになる場合は、光回線(FTTH)が必要です。 ・ご家庭のブロードバンド環境に接続しているパソコンで、大容量のファイルをダウンロードしたり、動画をストリーミング再生したり、別のテレビでもアクトビラ ビデオの再生をし	120
映像や音声がときどき停止 する	たりしていませんか。回線の使用状況によっては、映像や音声が停止します。他の機器の使用を中断したあと、もう一度アクトビラ ビデオ・フルを再生してみてください。 ・本機とブロードバンドルーターをLANケーブルで接続していますか。無線LANなどLANケーブル以外の通信機器を使用している場合は、通信機器の性能により一時的に停止する場合があります。本機とブロードバンドルーターをLANケーブルで接続してください。 ・ブロードバンドルーターなどの機器の性能によっては、通信	121
	速度が足りない場合があります。回線事業者やプロバイダーから機器をレンタルしている場合は、ご加入の回線事業者やプロバイダーに確認してみてください。 ・光回線(FTTH)をご利用の場合でも、ご加入のプランによってはアクトビラ ビデオを再生するために十分な通信速度でない場合があります。ご加入の回線事業者やプロバイダーに確認してみてください。	_
アクトビラの画質が悪い	<ul><li>・デジタル放送とは異なる方式で映像を配信しているため、デジタル放送のハイビジョン放送と画質が異なります。</li><li>・映像の圧縮率が高いコンテンツの場合は、低画質になります。</li></ul>	_

# IPTV 関係についての 故障かな?と思ったら

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
ポータル情報が取得できな い	・お使いのブロードバンドルーターはIPv6に対応していますか。 本機とブロードバンドルーター間に、無線LANを使っていませんか。無線LANを使用していると、IPv6での接続が出来ない場合があります。LANケーブルで接続してください。	I
チャンネル登録で失敗する	・IPTVのマルチキャスト開通処理が完了していない可能性があります。ポータル画面で回線番号の登録をしてください。	1
テレビ放送やVODの映像 が乱れる	・使用している光回線をIPv4のインターネット接続と共用している場合は、家庭内の別の機器がインターネットに接続しているとテレビ放送やVODの映像が乱れることがあります。	_
ライセンスが無いと表示さ れる	・追加契約が必要なチャンネルです。契約状況についてポータルで確認するか、サービス事業者にご確認ください。	_

# エラーメッセージが出たら

B-CAS カードや放送の 受信・視聴に関する エラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	ページ
B-CASカードを正しく挿入してください。 B-CASカードを挿入していてもこのメッセージが表示される場合は、カードを差し直してください。	***	• B-CASカードを正しく挿入してください。挿入してある場合は、挿入をやり直してください。	30
このB-CASカードは使用できません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセン ターへご連絡ください。	***	• B-CASカスタマーセンターおよびご 覧のチャンネルのカスタマーセンター まで連絡してください。	30
このカードは使用できません。 正しいB-CASカードを装着してくだ さい。	***	• 本機に付属のB-CASカードを挿入してください。	30
このチャンネルは契約されていません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセン ターへご連絡ください。	***	<ul><li>ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。</li></ul>	_
このB-CASカードには必要な情報が有りません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセン ターへご連絡ください。	***	<ul><li>ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。</li></ul>	_
	E200	<ul><li>このチャンネル(番組)は視聴できません。</li></ul>	_
受信状態が悪くなっています。 この番組は降雨対応画面に切り換える ことができます。	E201	• 降雨対応画面に切り換えて視聴していただくか、天気の回復をお待ちください。	29
アンテナ信号レベルが強すぎて放送が 受信できません。信号レベルを調整し てください。	****	• アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生しています。ブースターの調整や減衰器の挿入が必要です。販売店などにご相談ください。	_
○○○○○ chが受信できません。 リモコンで放送切換や選局を確認ください。またはアンテナの調整・接続を確認ください。雨や雪などの影響で一時的に受信できない場合もあります。	E202	<ul><li>アンテナ線を確認してください。</li><li>受信強度を確認してください。</li><li>アンテナの設定が合っているか確かめてください。</li><li>雨や雪などの天候の影響で一時的に受信できない場合もあります。</li></ul>	32~33 44~45•54 44~45 —

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	ページ
現在放送されていません。番組表などで放送時間を確認してください。 雨や雪などの天候の影響で一時的に受信できない場合もあります。	E203	<ul><li>番組表などで放送時間を確かめてください。</li><li>受信強度を確認してください。</li><li>雨や雪などの天候の影響で一時的に受信できない場合もあります。</li></ul>	 44~45•54 
○○○チャンネルが見つかりません。 番組表などでチャンネルを確認してく ださい。	E204	<ul><li>番組表などでチャンネルを確かめてく ださい。</li></ul>	_
アンテナ線の接続や設定に不具合がありますのでアンテナ電源を「切」にしました。 受信できない場合は、本体の電源を 切ってから、アンテナとの接続を確認 してください。	***	<ul><li>・電源を入れ直してください。</li><li>・BSデジタル放送や110度CSデジタル放送が受信できない場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、アンテナとの接続を確認してから電源を入れ直してください。</li></ul>	 32~33 44~45
<ul><li>○○○チャンネルのサービスは、この 受信機では受信できません。</li></ul>	E210	<ul><li>選局されたチャンネルとは別のチャンネルを選局してください。</li></ul>	_
契約期限が切れています。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	***	<ul><li>ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。</li></ul>	_
このチャンネルは視聴条件により、ご 覧いただけません。ご覧のチャンネル のカスタマーセンターへご連絡くださ い。	***	<ul><li>ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。</li></ul>	_
- 受け付け時間を過ぎていますので購入 できません。	****	• 番組の冒頭の限られた時間しか購入できない番組もあります。	_
データが受信できません。	E400	<ul><li>現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいったん選局した後、エラーが起こったデータ放送チャンネルを再度選局してください。</li></ul>	_
対象地域外のため、データを表示でき ません。	E401	<ul><li>現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了し、別のチャンネルを選局してください。</li></ul>	_
この受信機では、データを表示できま せん。	E401	<ul><li>現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了し、別のチャンネルを選局してください。</li></ul>	_
データの表示に失敗しました。	E402	<ul><li>現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいったん選局した後、エラーが起こったデータ放送チャンネルを再度選局してください。</li></ul>	_

# アンテナ受信強度に 関するエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた	ページ
受信強度が60以下です。【B】	• 受信強度が60以上になるようにアンテナの向きや接続を調整してください。	44~45
- アンテナ信号が強すぎます。【C】	<ul><li>アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生しています。ブースターの調整や減衰器の取り付けが必要です。 販売店などにご相談ください。</li></ul>	_
アンテナ信号が不足しています。【C】	<ul><li>ブースターの調整や取り付けが必要です。 販売店などにご相談ください。</li></ul>	_
アンテナ信号が良くありません。【D】	・ 受信強度が60以上で表示される場合、アンテナ 信号が劣化しています。アンテナの設定が合っ ているか確認しても改善しない場合は、販売店 などにご相談ください。	_
受信できません。【E】	<ul><li>アンテナが正しく設置されているか確認してください。</li><li>アンテナ線を確認してください。</li><li>アンテナの設定が合っているか確かめてください。</li></ul>	 32~33 44~45

# 双方向通信に 関するエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	ページ
アクセスできませんでした。[C204]	C204	<ul><li>ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。</li></ul>	_
サーバー証明書 <sup>*1</sup> が不正のため、アク セスを中断します。[C208]	C208	<ul><li>ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。</li></ul>	_
サーバー証明書 <sup>*1</sup> に問題があり、アク セスを中断します。[C209]	C209	<ul><li>ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。</li></ul>	_
双方向サービスを利用するには、デジタル放送接続制限を「禁止しない」に設定してください。	* * * *	<ul><li>「ネットサービス制限設定」-「デジタル放送接続制限」で「しない」を選択してください。</li></ul>	126
まだルート証明書*2を受信していません。 セキュリティの保障ができないため、アクセスしないことをお勧めします。アクセスしますか?	* * * *	<ul><li>アクセスしないことをお勧めします。</li></ul>	-
サーバー証明書*1の信頼性が確認できません。 セキュリティの保障ができないため、アクセスしないことをお勧めします。アクセスしますか?	* * * *	<ul><li>アクセスしないことをお勧めします。</li></ul>	-
まだ新しいルート証明**2を受信していません。 セキュリティの保障ができないため、アクセスしないことをお勧めします。アクセスしますか?	* * * *	<ul><li>アクセスしないことをお勧めします。</li></ul>	-

※1サーバー証明書…暗号化通信に使われる暗号鍵。Webサーバーに保存される。 有効期限が記述されており、この期間を過ぎると使用できない。

※2 ルート証明書……暗号化通信に使われる復号鍵。放送波で伝送され、受信機に保存される。 有効期限が記述されており、この期間を過ぎると使用できない。

## ホームネットワーク 利用時に関する エラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた
この形式の写真データは表示できません。	・ 規格外の写真は表示できません。 なお、パソコンで写真を編集すると、本機で表示できない規 格のデータ形式に変更される場合があります。
データの容量が大きすぎます。	<ul> <li>データの容量が6MB以下のデータとしてください。</li> <li>デジタルカメラや携帯電話の撮影時の設定で画素サイズを小さくすると、6MB以下のデータで撮影できる場合があります。</li> <li>例) 4300×3225 ⇒ 2048×1536</li> <li>また撮影済みのデータではデジタルカメラや携帯電話のリサイズ機能を使うと変更できる場合があります。</li> </ul>
写真のサイズが大きすぎます。	<ul> <li>・画素サイズ4096×4096以下の写真にしてください。</li> <li>・デジタルカメラや携帯電話の撮影時の設定で画素サイズは変更できる場合があります。</li> <li>例) 4300×3225 ⇒ 2048×1536</li> <li>また撮影済みの写真ではデジタルカメラや携帯電話のリサイズ機能を使うと変更できる場合があります。</li> </ul>
このデータは表示できません。	・ 本機で表示可能な仕様のJPEG以外のデータや、壊れたデータは表示できません。
次の写真を取得できません。 接続機器の接続や設定を確認してくだ さい。	・写真取得時サーバー機器に接続できなくなっています。 ホームネットワーク機器の接続設定を確認してください。 またSDカードを持つサーバー機器ではSDカード挿入後 ホームネットワークに公開するまで時間がかかる場合があ りますので、しばらくお待ちください。
接続できません。接続機器の接続や設定を確認してください。	<ul> <li>サーバー機器の電源が入っているか、ホームネットワーク機器の接続設定を確認してください。</li> <li>またSDカードを持つサーバー機器ではSDカード挿入後SDカードの内容をホームネットワークに公開するまで時間がかかる場合がありますので、しばらくお待ちください。</li> </ul>
印刷設定 機器が見つかりません。 対応プリンタの電源、接続を確認くだ さい。	<ul><li>プリンタの電源が入っていないか、プリンタがホームネットワークに接続されていないか、ホームネットワーク接続設定が正しくされていない可能性があります。 プリンタの電源、接続、設定を確認してください。</li></ul>
- 写真の印刷 写真の印刷 印刷の準備をしています。	<ul><li>プリンタに印刷指示を行っていますので、しばらくお待ちください。</li></ul>
写真の印刷 この写真の印刷を受け付けました。	<ul><li>プリンタへの印刷指示を完了しました。</li><li>写真を表示することができます。</li></ul>
写真を表示できません。 フォルダが削除されたか、機器が再起 動された可能性があります。	<ul><li>サーバー機器によっては、サーバー起動直後やデータの追加削除を行うと本メッセージが表示される場合があります。故障ではありません。</li></ul>

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた
接続できません。 接続機器から映像データを取得できま せん。	<ul><li>サーバーの設定を確認してください。サーバーによっては 設定画面にしていると取得できない場合や、インターネットを利用中は取得できない場合があります。</li></ul>
再生できません。 この形式の映像データは再生できませ ん。	<ul><li>規格外の映像データは再生できません。</li><li>本機で再生できる映像データの形式か確認してください。</li></ul>
再生できません。 この形式の音楽データは再生できませ ん。	<ul><li>規格外の音楽データは再生できません。</li><li>本機で再生できる音楽データの形式か確認してください。</li></ul>
印刷できません。 プリンタが使用中の可能性がありま す。	・プリンタが印刷実行中か使用中の場合にさらに印刷しようとすると、このメッセージが表示される場合があります。 印刷完了または使用できるようになるまでお待ちください。
印刷を中断しました。 プリンタとの接続を確認してくださ い。	<ul><li>プリンタが何らかの原因で印刷を中断しました。 プリンタの状態または正常に接続できているか確認してく ださい。</li></ul>
印刷できません。 プリンタを確認してください。	<ul><li>プリンタが何らかの原因で印刷できなくなりました。 プリンタのインクや用紙が無くなっていないか、用紙が詰まっていないか、カバーが開いていないか、などを確認してください。</li></ul>
機器に接続できません。 接続機器選択へ移動します。	・ 前回接続したサーバー機器の電源が入っているか、ホーム ネットワーク機器の接続設定を確認してください。
フォルダにアクセスできません。 トップフォルダへ移動します。	<ul><li>サーバー機器によっては、サーバー起動直後やデータの追加削除を行うと本メッセージが表示される場合があります。故障ではありません。</li></ul>
データを取得できません。 フォルダが削除されたか再起動された 可能性があります。 初期画面に戻ります。	・ メモリーモードを実行する際、前回再生したファイルが削除されたり、サーバーが再起動されたなどにより、データを取得できない場合に表示されます。初期画面よりご利用ください。
接続できません。 接続機器の接続や設定を確認してくだ さい。 初期画面に戻ります。	・メモリーモードを実行する際、前回接続したサーバーが起動されていないなどにより、接続できない場合に表示されます。初期画面よりご利用ください。

# USB ハードディスク 利用時に関する エラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた
ハードディスクが接続されていない。 もしくは電源が切れているため録画で きません。	・ USB ハードディスクを本機に接続してください。また、 USB ハードディスクの電源を入れてください。
ハードディスクが認識できないため、 録画できません。ハードディスクを接 続し直してください。	• USB ハードディスクが認識できるまで接続し直してくだ さい。
タイトルが一杯です。これ以上録画で きません。	<ul><li>本機で録画できる USB ハードディスクのタイトル数は最大 999 タイトルです。不要なタイトルを消去してから録画してください。</li></ul>
ハードディスク準備中のため録画でき ません。	・ USB ハードディスクの準備が終わるまでお待ちください。
ハードディスクに異常があり録画を中 断しました。	• USB ハードディスクの故障の可能性があります。USB ハードディスクの状態をお確かめください。
ハードディスクの空き容量がなくなっ たため録画を中断しました。	・ 不要なタイトルを消去してください。
初期化中のため録画できません。	• USB ハードディスクの初期化が終わるまでお待ちくださ い。
まもなく録画予約の開始時間です。録 画可能なハードディスクが接続されて いません。	• 録画可能な USB ハードディスクを本機に接続してくださ い。
録画できる最大タイトル数を超えてい ます。	・ 本機で録画できる USB ハードディスクのタイトル数は最大 999 タイトルです。不要なタイトルを消去してから録画してください。
予約可能時間を過ぎたので、リモコン の録画ボタンで直接録画してください。	・ リモコンの録画ボタンで、直接録画してください。
予約方法を選択してください。 (録画可能なハードディスクが見つかりません。)	・ 録画可能な USB ハードディスクを接続してください。
ハードディスクの容量が不足しています。	・ 不要なタイトルを消去してください。
予約できる番組数を超えているため、 予約できません。	・ 予約できる番組は、最大 32 番組です。新しい予約を設定する場合は、どれか他の予約を消去してください。
ハードディスクが接続されていない。 もしくは電源が切れていました。録画 前にはハードディスクを接続し、電源 を入れておいてください。	<ul><li>録画する前に USB ハードディスクを本機に接続してください。また、USB ハードディスクの電源を入れてください。</li></ul>
ハードディスクが認識できないため、 録画できませんでした。ハードディス クを接続し直してください。	• USB ハードディスクが本機で認識できるまで接続し直してください。

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた
タイトル数の制限を超えたので録画 できませんでした。別の録画用ハー ドディスクを使用してください。こ のハードディスクに録画を行う場合は、 不要なタイトルを消去してください。	・ 本機で録画できる USB ハードディスクのタイトル数は最大 999 タイトルです。別の USB ハードディスクを本機に接続してください。もし、接続中の USB ハードディスクをご使用される場合、不要なタイトルを消去してから録画してください。
ハードディスクに空き容量がないため、録画できませんでした。別の録画 用ハードディスクを使用してください。 このハードディスクに録画を行う場合 は、不要なタイトルを消去してください。	・録画する前に USB ハードディスクの空き容量をご確認ください。空き容量がない場合は別の USB ハードディスクを本機に接続してください。もし、接続中の USB ハードディスクをご使用される場合、不要なタイトルを消去してから録画してください。
ハードディスク初期化中のため、録画 できませんでした。	• USB ハードディスクの初期化が終わるまでお待ちくださ い。
ハードディスクに異常があり、録画で きませんでした。	・USB ハードディスクの故障の可能性があります。USB ハードディスクの状態をお確かめください。
ハードディスクに空き容量がなくなったため、録画を停止しました。別の録画用ハードディスクを使用してください。このハードディスクに録画を行う場合には、不要なタイトルを消去してください。	<ul> <li>本機で録画できる USB ハードディスクのタイトル数は最大 999 タイトルです。別の USB ハードディスクを本機に接続してください。もし、接続中の USB ハードディスクをご使用される場合、不要なタイトルを消去してから録画してください。</li> </ul>
ハードディスクに異常があり、録画を 停止しました。	・USB ハードディスクの故障の可能性があります。USB ハードディスクの状態をお確かめください。
1 タイトルの録画時間が 6 時間を超えたため、録画を停止しました。1 タイトルが 6 時間以上の連続録画はできません。	• 1 タイトルの録画時間は最長 6 時間なので、6 時間単位 で録画してください。
ハードディスクが接続されていない。 もしくは電源が切れているため再生で きません。	・ 本機に USB ハードディスクを接続してください。また、 USB ハードディスクの電源を入れてください。
ハードディスクが認識できないため、 再生できません。ハードディスクを接 続し直してください。	• USB ハードディスクが認識できるまで接続し直してくだ さい。
このタイトルは再生できません。	・ 再生できないタイトルである可能性があります。
再生できるタイトルがありません。	<ul> <li>本機に接続されている USB ハードディスクの中に再生できるタイトルがありません。再生できるタイトルが入っている別の USB ハードディスクを本機に接続してください。</li> </ul>
記録長が短いため、再生できません。	・記録時間が3秒未満のタイトルは再生できません。
ハードディスク準備中のため、再生で きません。	・ USB ハードディスクの準備が終わるまでお待ちください。

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた
時刻が設定されていません。	• 時計合わせを行ってください。
選局・再生に失敗しました。 チャンネルを切り換えてください。	・電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて約 1 分放置した後、再度電源を入れてください。状況が改善されない場合は、販売店またはシャープお客様相談センターにご相談ください。
この番組は録画できません。	<ul><li>独立データ放送は録画できません。</li><li>IPTV は録画できません。</li></ul>
録画禁止の番組です。 録画できません。	・「録画禁止」の番組は録画できません。
番組の時間が未定のため、録画予約が できません。	・終了時刻が未定の番組、長さが 1 分未満の番組、長さが 48 時間超の番組は録画予約ができません。


# USB 利用時に関する エラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた
接続しているUSB機器の電源容量が 大きすぎます。 本体の電源を切ってから、必要なUSB 機器のみを接続し直してください。	<ul><li>USB過電流が発生しました。USB機器を多く接続すると、 発生する場合があります。</li><li>本体の電源を切ってから、使用しないUSB機器を取り外してください。</li></ul>

### 本機の操作が できなくなったときは

・強い外来ノイズ(過大な静電気、または 落雷による電源電圧の異常など)を受け た場合や誤った操作をした場合などに、 本機が操作できないなどの異常が発生す ることがあります。

このときは、本体の電源スイッチを押して、一旦電源を切ったあと、再度電源を入れてから、操作をやり直してください。電源を入れ直してもまだ操作できないときは、本体の電源スイッチを5秒以上押し続けてください。本機の電源がいったん切れますので、約1分待ってから電源スイッチを押して電源を入れたあと、再び操作をやりなおしてください。この操作をしてもチャンネル設定やメニュー、予約などの設定項目は保持されます。



### 停電になったときは

### 停電時に設定が保持されている項目 と設定が解除される項目があります

- 本機設定内容(ホームメニュー内設定項目)は保持されます。
- 録画予約が、予約動作開始時刻を経過しているときは消去されます。
- ・時刻設定は消去されます。時刻の自動設定がされないときは、ホームメニューから「設定」ー「✔ (視聴準備)」ー「各種設定」ー「時計設定」ー「時刻設定」で設定してください。(「時計を合わせる」⇒64ページ)

#### ◇おしらせ◇ ......

再度電源を入れた直後はデータ取り込みのため、画面表示には多少時間がかかります。

### システム動作テスト


・ 本機は、B-CAS カードが正しく挿入でき ているかをテストできます。

#### ◇おしらせ◇ ......

#### システム動作テストに失敗したときは

• B-CAS カードが正しく挿入されているか確認 してください。





### ホームメニューを表示して、 「設定」-「四(お知らせ)」-「システム動作テスト」を



で選び

を押す

(決定)

選ぶ 選びかたは、22~25ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例





を押す

「テスト実行」で決定する

バージョン番号	:	00000000	0000000
システム状態	:		
B-CASカード	:		
DRM番号	:		
		テスト実行	ı

・表示が「テスト実行中」に変わりま す。テストが終了すると「テスト終 了」になります。

結果を確認し、 「テスト終了」で決定する



を押す

バージョン番号	000	00000	0000000
システム状態	0000	-0000-0	0000-0000-
B-CASカード	0000	-0000-0	0000-0000-
DRM番号	0	000-000	0-0000-000
			_

・ 操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

### 本機のソフトウェアを 更新する

- ソフトウェアの更新とは、本機内のソフトウェアを書き換えて、機能アップや機能改善などを行うためのものです。
- 本機のソフトウェア更新はダウンロードで行います。自動的に行う方法とお客様が必要に応じ、手動で行う方法があります。お買いあげ時は利便性を考えて「する」(自動)に設定されています。

#### ダウンロードの可能な環境について

 ダウンロードは BS デジタル放送および地上 デジタル放送で実施されます。デジタル放送 を直接受信できない環境ではダウンロードで きません。

#### ダウンロードについてのご注意

- ・ソフトウェアの受信(ダウンロード)には、 数分程度の時間がかかります。その間は、リ セットの操作、電源プラグの抜き差しを行わ ないでください。ダウンロードが失敗する場 合があります。
- ・ダウンロードによって、設定内容が工場出荷 時の状態に戻ったり、予約設定がなくなる場 合があります。その場合は、設定をやり直し てください。
- ダウンロードは、本機の電源が待機状態(電源ランプが赤色点灯)のときに実行されます。 リモコンの電源ボタンで、待機状態にしてください。

電源コードをコンセントから抜いている場合、ダウンロードは実行されません。



### 自動ダウンロードを 「しない」に設定する

自動的にダウンロードを行いたくない場 合は、「しない」に設定します。

### ホームメニューを表示して、 「設定 |- 「ナ(視聴準備) |-「各種設定」を選ぶ




選びかたは、**22** ~ **25** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例









### 「ダウンロード設定」を選ぶ

「しない」を選ぶ





で選び (決定)

を押す

操作を終了する場合には、ホームボ タンを押します。

時計設定

各種設定

暗証番号設定

視聴年齢制限設定

ダウンロード設定 する

しない

### 手動でダウンロードを行う

自動ダウンロードを「しない」に設定し た場合、放送局メッセージに「ダウンロー ドのお知らせ」が届いているときに、手 動でダウンロードできます。

### ホームメニューを表示して、 「設定 |- 「図(お知らせ) |-「放送局メッセージ」を選ぶ

★ホーム を押し









★ホーム チャンネル 設定 お知らせ 受信機レポート 放送局メッセージ

### 「ダウンロードのお知らせ」 を選ぶ

2/26 [月] ダウンロードのお知らせ

2/26 [月] ●●●●●●

受信日時

2/26 [月]

未蒜

未読








を押す





を押す

### ①画面の表示内容を確認し、 「実行」を選ぶ



②画面の表示内容を確認し、 「する」を選ぶ

ダウンロードのお知らせ 今回のダウンロードを実行する事ができます マピいアソノロードで美行9の事かぐさます。 「する」を選択し、リモコンの電源(受像)ボタンで「切」 する事でダウンロードを実行します。 (ダウンロードは受信機が待機状態で実施されます) ダウンロードは要なが、 する しない

ダウンロードが成功すると、「お知 らせしの「放送局メッセージ」の中に、 ダウンロードが成功した旨のメッ セージが書き込まれます。(画面右 上の「お知らせ」の内容や B-CAS カードの番号を確認する⇒200

### USB メモリーを使用して ソフトウェアを更新する

- USBメモリーを使用してソフトウェアの 更新ができます。
- ・ソフトウェアの更新をするときは、パソコンを使用して、あらかじめ更新用ソフトウェアを USB メモリーに書き込んでおく必要があります。更新用ソフトウェアをパソコンから書き込むときは、USBメモリーが空の状態で書き込んでください。

### ソフトウェアの更新情報について

ソフトウェアの更新情報は、パソコンを 使用してシャープホームページ内のサポートステーションでご確認ください。

#### AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.jp/support/aguos/index.html


更新用ソフトウェアが公開されているときは、パソコンにダウンロードした後、 USBメモリーにコピーしてください。

#### ▲ 重 要 ▲ .......

- ソフトウェアの更新中は、USBメモリーを取り外さないでください。
- ソフトウェアの更新中は、電源プラグを抜かないでください。



### 本機のUSB端子に、更新用 ソフトウェアを書き込んだ USBメモリーを取り付ける



2

ホームメニューを表示して、 「設定」-「☑(お知らせ)」-「ソフトウェアの更新」を 選ぶ




で選び

決定

を押す

★ホーム

選びかたは、**22~25**ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



日 暗証番号を設定しているとき は暗証番号(⇒82ページ)を 入力する

4

画面に従って操作する

### 「はい」で決定する

- ・ソフトウェアの更新に失敗した場合 は、USBメモリーのデータを確認 し、もう一度ソフトウェアの更新を 行ってください。
- ・ ソフトウェアの更新が終了すると画 面が数秒間消え、ソフトウェアの更 新完了メッセージが表示されます。

#### ソフトウェアの更新が正しくできな いときは

- USBメモリーが正しく取り付けら れていないときや、正しい更新デー タが USB メモリーの中に見つから ないときは、エラーメッセージが表 示されます。
- 更新用ソフトウェアのデータが書き 込まれている USB メモリーを取り 付けてから、ソフトウェアの更新を 行ってください。

アップデートが完了するま で待つ

USBメモリーを本機から取

### 本機から個人情報を すべて消すには (本機を廃棄するときなど)

本機には、放送局とデータの送受信を行 うために入力した個人情報と操作情報が 記録されています。本機を譲渡したり廃 棄したりする際には、個人情報の初期化 を行いこれらの情報を消去してください。

#### 

- ・ お客様が設定した情報内容(チャンネル設定、予約、各調整値、LAN設定、暗証番号、IPTVの基本登録情報やアクトビラの購入情報、インターネット関連のデータなど)がすべて初期化されます。
- ・この操作は元に戻せません。必要のない場合 は、操作を行わないでください。

データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

#### ◇おしらせ◇ ......

#### 初期化すると

・本体のリモコン番号は1になります。リモコン番号を変更してお使いになっていた場合は、 リモコンのリモコン番号を「1」にしてください。

> チューナー側にカチッとスライド させてから操作してください。



### ホームメニューを表示して、 「設定」ー「≁(視聴準備)」ー 「個人情報初期化」を選ぶ







を押す



### 「全ての情報を消去」または 「USB-HDDの情報を残して 消去」を選ぶ





を押す

個人情報の消去を行いますか? この機能は、本体を廃棄したり 他人へ譲渡するときに実行してください。

#### 全ての情報を消去 USB-HDDの情報を残して消去 しない

- USB ハードディスクに録画したコンテンツの情報を初期化したくないときは、「USB-HDD の情報を残して消去」を選んでください。
- ・「全ての情報を消去」を選ぶと、 USB ハードディスクに録画した番 組も消去されます。

# 3



で選び (<sub>決定</sub>)

を押す

### 「する」を選ぶ

- ・表示が「初期化実行中」(点滅)に 変わります。初期化には、しばらく 時間がかかります。
- 初期化が終了すると、画面が数秒間 消え、かんたん初期設定画面が表示 されます。

### 画面右上の「お知らせ」の 内容や B-CAS カードの 番号を確認する

- 予約の失敗・変更が生じたときや、放送 局から視聴者に向けてメッセージが発信 されたときなどは、画面右上に「お知らせ」 が表示されます。
- ・「お知らせ」の内容のほかに、B-CAS カー ドの番号なども確認できます。

トの毎方はとも唯能できます。			
項目	内容		
受信機レポート	・予約の失敗や変更に関するレポートやB-CASカードに関する情報など、受信機に関係したレポートを表示します。		
放送局メッセージ	<ul><li>受信契約した放送局から 発信されるメッセージを 見ることができます。</li></ul>		
ボード (CS デジタル)	<ul> <li>送られている、CS 各ネックの掲示板にいる、CS 各ボックの掲示板にあるで、</li> <li>ド情報)のタで覧び、といりであるである。</li> <li>セージを表示します。</li> <li>ボード情報は、そのときのときません。</li> <li>最画予約実行中は選べません。</li> </ul>		
B-CAS カード	・受信機レポートで報告された場合に関スタイトでで報告を、一トでしてで報告を、一下で報告を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を		

#### ◇おしらせ◇ ......

- ・ ホームメニューから 「ツール」 ー 「お知らせ (受 信機レポート) | を選んでも、受信機レポート を見ることができます。
- 未読の放送局メッセージがある場合は、画面 右上のチャンネルサインに「お知らせ」と表 示されます。未読の放送局メッセージをすべ て表示すると、「お知らせ」の表示が消えます。
- 受信機レポートの表示中、左右カーソルボタ ンで「消す」を選んで決定ボタンを押すと、 その受信機レポートが消去されます。



### ホームメニューを表示して、 「設定」-「四(お知らせ)」を 選ぶ

★ホーム を押し

【選びかたは、**22** ~ **25** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例







を押す

# 見たい項目を選ぶ

**ー**チャンネル



お知らせ

★ホーム

• 項目によっては、このあと「ネット ワーク (放送の種類)」を選ぶ手順 になります。

で選び

決定

を押す

見たい情報を選ぶ

(例)「ダウンロード成功のお知らせ」を見る

2/26[月] ●●●●●●

2/26[月] ●●●●●● 2/26[月] ●●●●●●

2/26[月] ●●●●●●

2/26[月] ●●●●●● 2/26[月] ●●●●●●

2/26[月] ダウンロード成功のお知らせ

受信日時

2/26[月]

未読

未読

未読

未読

未読





(決定)

を押す





を押す

### 情報の内容を確認する

- ページを切り換えるときは「一覧へ」 「前へ」「次へ」などを選び、決定ボ タンを押します。
- 画面に従って操作してください。
- 操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

### 本機のリモコンでテレビを 操作する

• 本機に付属のリモコンで、テレビを操作 できます。

### 工場出荷時は

下記の表のように設定されています。

メーカー

シャープC1

### シャープ製テレビをお使いのときは

- ・ 本機のリモコンは、丁場出荷時「シャー プC1 に設定されています。そのまま 操作できるかご確認ください。
- ・操作できないときは、「シャープ C2 | → 「シャープAIの順番に設定し、テレビが 操作できるか確認します。



- テレビの種類や機種によっては、リモコンで 操作できないものや、特定のボタンが操作で きないものがあります。
- ・ 本機のリモコンのテレビ操作は、メモリーで きるマルチタイプのリモコンに転送できない 場合があります。
- 長時間(約1日) リモコンに電池がない状態 が続いたときは、メーカーの設定は「シャー プC1」に戻ります。メーカー指定をやり直し てください。

#### ◇おしらせ◇ ......

• 「シャープ C1」または「シャープ C2」(デジ タルチューナーを内蔵したシャープ製のテレ ビ「AQUOS」に対応)の場合は、リモコン のテレビ操作ボタンのすべてが操作できます。

- 「シャープ A | および手順 1 で設定した他メー カーのテレビでは、「電源」、「音量」、「選局」、「入 力切換しのみが操作できます。
- 「パナソニック 1」、「ソニー」、「東芝」の3社 に設定したときは、上記のボタンにくわえ「地 上 D I、「BS I、「CS I、「消音 I の操作が行えます。

### メーカー指定ボタンを押し たまま、●を6秒以上押す

メーカー指定ボタンについては、下 記の表を参照してください。

メーカー	指定ボタン	メーカー	指定ボタン
シャープ C1*	1 * + 電源	日立	9 迎 + 🔐
シャープ C2	2点+ 🔐	東芝	10/2 + - 電源
シャープA	3. + 電源	パイオニア	111755 + 電源
パナソニック 1	4 計 + 画源	三洋 1	1233 + 電源
パナソニック 2	◎5兆 + ◎◎	三洋 2	129-23計 + 電源
日本ビクター	<b>6</b> // +	フナイ	维±D + 電源
ソニー	7点十 電源	アイワ	BS + 電源
三菱	8流+ 🔐	※工場出荷時	

テレビ/レコーダー切換ス イッチをテレビ側に切り換 える





リモコンをテレビに向けて、 テレビが操作できるか確認 する

> テレビの電 **●** … 源を入/切 <mark>↑</mark> … 力を切り換

テレビの入 える

する

… チャンネル

を選局する

テレビの



テレビの音 … 量を調整す

### 2台のネットチューナーを それぞれのリモコンで 操作するには

2台のネットチューナーを近くに設置し、 ている場合に、リモコンの操作でネット チューナーが2台とも動作してしまうこ とがあります。このとき、リモコン番号 の設定を変えると他のネットチューナー の動作を防ぐことができます。



### リモコン番号について

- リモコン番号には「1|「2| があります。 リモコン側と本体側の番号を合わせてく ださい。
- 2 台のネットチューナーを近くに設置し ている場合は、本機のリモコン番号を他 のネットチューナーと異なる番号に設定 してお使いください。例えば、他のネッ トチューナーが「1」なら本機は「2」に します。
- 設定されている番号が本体とリモコンと で異なっていると、リモコンボタンを続 けて押したとき、画面左下に「リモコン 番号の設定が異なります! と表示されま す。
- 個人情報を初期化すると本体のリモコン 番号は「1」に戻ります。



### 本体側とリモコン側の リモコン番号を設定する

#### ▶ 重 要 ♠ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

・ 先にリモコン側の番号を変更すると、リモコ ンで本体側の設定が行えません。

#### 本体側のリモコン番号を切り換える

### ホームメニューを表示して、 「設定 |- 「ナ(視聴進備) |-「各種設定」を選ぶ

ホーム を押し

選びかたは、22~25ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例





を押す



### 「リモコン番号設定」を選ぶ



で選び



を押す

### 「リモコン番号1」または 「リモコン番号2 を選ぶ



で選び



を押す

本機のリモコン番号を切換えます。 本機:リモコン番号1

リモコン番号1

リモコン番号2

### 「する」を選ぶ

本機のリモコン番号を2に変更します。 リモコン番号を変更しますか?









本機のリモコン番号を変更した後は、 リモコン側のリモコン番号も合わせてください。 (詳しい設定方法は、付属の「取扱説明書」をご覧ください。)

#### ◇おしらせ◇ ......

・ 工場出荷時の設定は、本体側・リモコン側と もリモコン番号「1|です。


### リモコン側のリモコン番号を 切り換える

### りモコンの「1」または「2」を 押した状態で決定ボタンを 約7秒間押す

• **前**ページ手順 **3** で選んだリモコン番号と同じ番号にしてください。

#### 上記の手順 5 で使うボタン

17 22のどちらか一方を押しながらをを約7秒間押します。17 の場合はリモコン番号1に22の場合はリモコン番号2になります。



SHARP

### リモコン側と本体側でリモコン番 号が異なるときは

・本体側のリモコン番号を、リモコン側の リモコン番号に合わせます。

# **1** テレビ/チューナー切換ス イッチをチューナー側に切り換える



2

### リモコン番号が異なるとき に、画面表示ボタンを約7秒 間押し続ける

を押す

・ 本体側のリモコン番号変更画面が表示されます。

### メッセージを確認し、「する」 を選ぶ



で選び

決定

を押す

▼本体側のリモコン番号変更画面

リモコンと本機のリモコン番号が違います。 本機のリモコン番号を変更しますか?

本機 リモコン : リモコン番号1 : リモコン番号2

する

しない


- リモコン番号切換メニューが表示され、番号切換ができます。
- ・設定されているリモコン番号が本体 側とリモコン側とで異なっている場 合、リモコンのボタンを続けて押す と、画面左下に「リモコン番号の設 定が異なります」と表示されます。

#### ◇おしらせ◇ ......


- ・本体側のリモコン番号変更画面が表示されてから、約20秒以内に操作を行ってください。 約20秒を経過すると、画面が消えます。
- 乾電池が消耗したり、乾電池を交換したときに、リモコン側のリモコン番号が「1」に戻ることがあります。

# ホームメニュー項目の一覧

表示内容は、入力や設定の条件によって異なる場合があります。



| エラーメッセージ



### 安心・省エネ

無操作オフ 30 分、3 時間、しない(⇒81 ページ)




#### お知らせ (⇒200ページ)

	,
受信機レポート	
放送局メッセージ	
ボード(CS デジタル)	CS1,CS2
B-CAS カード	実行
システム動作テスト	テスト実行(⇒194ページ)
ソフトウェアの更新	確認、戻る(⇒197 ページ)

### ツール

番組情報	(⇒62ページ)
視聴メニュー	(⇒110ページ)
お知らせ(受信機レポート)	⇒ <b>上記</b> 「お知らせ」の「受信機レポート」

### 番組表 (予約) (⇒ 68 ~ 70、77、104、149 ページ)



# 本機で使用している特許など

### 本機で使用しているソフトウェアの ライセンス情報

#### ソフトウェア構成

本機に組み込まれているソフトウェアは、それぞれ当 社または第三者の著作権が存在する、複数の独立した ソフトウェアコンポーネントで構成されています。

#### 当社開発ソフトウェアとフリーソフトウェア

本機のソフトウェアコンポーネントのうち、当社が開発または作成したソフトウェアおよび付帯するドキュメント類には当社の著作権が存在し、著作権法、国際条約およびその他の関連する法律によって保護されています。

また本機は、第三者が著作権を所有しフリーソフトウェアとして配布されているソフトウェアコンポーネントを使用しています。それらの一部には、GNU General Public License (以下、GPL)、GNU Lesser General Public License (以下、LGPL)、またはその他のライセンス契約の適用を受けるソフトウェアコンポーネントが含まれています。

#### ソースコードの入手方法

フリーソフトウェアには、実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、そのコンポーネントのソースコードの入手を可能にすることを求めるものがあります。 GPL および LGPL も、同様の条件を定めています。 こうしたフリーソフトウェアのソースコードの入手方法ならびに GPL、LGPL およびその他のライセンス契約の確認方法については、以下のWEB サイトをご覧ください。

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/source/download/index.html (シャープ GPL 情報公開サイト)

なお、フリーソフトウェアのソースコードの内容に関するお問合わせはご遠慮ください。

また当社が所有権を持つソフトウェアコンポーネント については、ソースコードの提供対象ではありません。

#### 謝辞

本機には以下のフリーソフトウェアコンポーネントが 組み込まれています。

- linux kernel
- · coreutils
- · module-init-tools
- jpeg
- glibc
- libpng
- DirectFB
- SQLite
- OpenSSL
- · LVM2

• zlib

- bash
- AGG(ver.2.3)
- · libncurses
- NTP
- device-mapper
- XMLRPC-EPI
- xfsprogs
- Expat
- parted
- DHCPv6
- · Simple IPv4 Link-Local address
- · dlmalloc
- · util-linux

### 本機で使用しているソフトウェアの ライセンス表示

#### ライセンス表示の義務

本機に組み込まれているソフトウェアコンポーネントには、その著作権者がライセンス表示を義務付けているものがあります。そうしたソフトウェアコンポーネントのライセンス表示を、以下に掲示します。

#### **BSD** License

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

この製品にはカリフォルニア大学バークレイ校と、 その寄与者によって開発されたソフトウェアが含まれています。

#### OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3.All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4.The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- 5.Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6.Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR

CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

#### SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@ cryptsoft.com)
All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@ cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution.
- 3.All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related:-).

4.If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tih@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

#### XMLRPC-EPI

Copyright: (C) 2000 Epinions, Inc.

Subject to the following 3 conditions, Epinions, Inc. permits you, free of charge, to (a) use, copy, distribute, modify, perform and display this software and associated documentation files (the "Software"), and (b) permit others to whom the Software is furnished to do so as well.

- 1) The above copyright notice and this permission notice shall be included without modification in all copies or substantial portions of the Software.
- 2) THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTIES OF ACCURACY, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NONINFRINGEMENT.
- 3) IN NO EVENT SHALL EPINIONS, INC. BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOST PROFITS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE (HOWEVER ARISING, INCLUDING NEGLIGENCE), EVEN IF EPINIONS, INC. IS AWARE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

#### Expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper Copyright (c) 2001, 2002, 2003 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

#### NTP

Copyright (c) David L. Mills 1992-2009 Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both the copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name University of Delaware not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. The University of Delaware makes no representations about the suitability this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

この製品に搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Group のソフトウェアを一部利用しております。

MP3 は Fraunhofer IIS および Thomson からライセンスされた MPEG Layer-3 音声コーディング技術です。

Portions Copyright® 2004 Intel Corporation この製品には Intel Corporation のソフトウェアを一部利用しております。

Ubiquitous SAFE DTCP-IP Copyright© 2001-2010 Ubiquitous Corp この製品には株式会社ユビキタスが開発した DTCP-IP対応ソフトウェアを使用しております。

本機は、MPEG2 AAC/ ドルビーデジタルに関する 下記番号の特許を使用しています。

#### 特許番号

 5,848,391
 5,291,557
 5,451,954
 5,400,433
 5,222,189

 5,357,594
 5,752,225
 5,394,473
 5,583,962
 5,274,740

 5,633,981
 5,297,236
 4,914,701
 5,235,671
 07/640,550

 5,79,430
 08/678,666
 98/03037
 97/02875
 97/02874

 98/03036
 5,227,788
 5,285,498
 5,481,614
 5,592,584

 5,781,888
 08/039,478
 08/211,547
 5,703,999
 08/557,046

 08/094,844
 5,299,238
 5,299,239
 5,299,240
 5,197,087

 5,480,170
 5,264,846
 5,268,685
 5,375,189
 5,581,654

 5,548,574
 5,717,821
 5,481,614
 5,481,614

この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、ロヴィ社の許可が必要です。また、その使用は、ロヴィ社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペイパービューでの使用に制限されています。この製品を分解したり、改造することは禁じられています。ます。

この製品では、シャープ株式会社が表示画面で見やすく、読みやすくなるように設計した LC フォント (複製禁止) が搭載されております。LC フォント、LCFONT、エルシーフォント及び LC ロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。なお、一部 LC フォントでないものも使用しています。

### 商標・登録商標など

- 本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に 基づき製造されています。
- Dolby、ドルビーおよびダブルD(**▼**)記号は、 ドルビーラボラトリーズの商標です。
- DLNA<sup>®</sup>, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED<sup>™</sup> are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

### よくお読みください

### 保証書(別添)

保証とアフターサービス

■ 保証書は、「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。

保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存 してください。

#### ■ 保証期間

お買いあげの日から 1 年間です。

保証期間中でも、有料になることがあります ので、保証書をよくお読みください。

※ 本機を分解すると、保証が無効になります。

### 使い方や修理のご相談など

■ 修理・使い方・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、及び万一、製品による事故が発生した場合は、<u>お買いあげの販売店</u>、または下記窓口にお問い合わせください。

#### 【お客様相談センター】

00°

0120 - 001 - 251 \*\* 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご確認ください。

### 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、本機の補修用性能部品を、製品の製造打切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

### 修理を依頼されるときは 出張修理

■「故障かな?と思ったら」「エラーメッセージが出たら」(⇒ **176 ~ 192** ページ) を調べてください。 それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店に ご連絡ください。

### で連絡していただきたい内容

● 品 名 :ネットチューナー

● 形 名:AN-IP100

• お買いあげ日(年月日)

- 故障の状況(できるだけくわしく)
- ・ご 住 所

(付近の目印もあわせてお知らせください)

- お 名 前
- ●電話番号
- ご訪問希望日

### 保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていた だきます。

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

### 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための 料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

### 便利メモ

お客様へ…お買いあげ日·販売店名を 記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話( ) —

# 愛情点検

#### ●長年ご使用の製品の点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



### このような 症状は ありません か


- ●電源コードやプラグが異常に熱い。 ●映像が乱れたり、きれいに映らない。 ● その他の異常な対策がある。
- **ありません** | ●その他の異常や故障がある。

で使用中 止

故障や事故防止のため、スイッチを 切りコンセントから電源プラグをは ずして、必ず販売店にご相談くださ い。

# 寸法区

AN-IP100 (単位:mm)



※ 突起部、ゴム足を除いた数値です。

#### 品名 ネットチューナー 形名 AN-IP100 アンテナ入力 UHF 75Ω不平衡型(地上デジタル入力共用)、BS-IF 75Ω不平衡型 使用電源 AC100V·50/60Hz 消費電力 21W (待機時電力: 0.5W) 接続端子 HDMI出力1系統1端子、D映像(D4/D3/D2/D1)出力1系統1端子、 映像出力1系統1端子、音声出力1系統1端子、デジタル音声出力(光)1系統1端子、 アンテナ入力地上デジタル端子、アンテナ入力BS・110度CS端子、 LAN1系統1端子(10BASE-T/100BASE-TX)、USB2端子 CATV13~63ch、BSデジタル001~999ch、110度CSデジタル000~999ch、 受信チャンネル 地上デジタル(ワンセグを除く)011~528ch (CATVパススルー対応) BS·110度 変調 時分割多重mPSK CSチャンネル トランスポート MPEG2 システム 受信仕様 映像 MPEG2 (MP@HL) 音声 MPEG2 AAC ARIB CASシステム 限定受信システム 11.71GHz~12.75GHz 受信周波数带域 IRD受信周波数带域 1032MHz~2071MHz 地上デジタル 変調 直交周波数分割多重(OFDM) チャンネル トランスポート MPEG2 システム 受信仕様 映像 MPEG2 (MP@HL) 音声 MPEG2 AAC 限定受信システム ARIB CASシステム 受信周波数带域 93MHz~767MHz CATVパススルー対応 UHF帯、ミッドバンド(MID)帯、スーパーハイバンド(SHB)帯 外形寸法 幅295.0× 奥行190.0× 高さ45.0(mm) (突起部、ゴム足含まず) 本体質量 約1.2kg

0℃~40℃

使用温度

おもな仕様について

<sup>■</sup> 製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。

# 用語の解説

#### 1080p,720p,1080i,480p,480i

映像の 種類	画質(放送の種類)
1080p	走査線 1125 本 (有効走査線 1080 本)、プログレッシブ方式。 デジタルハイビジョンの高画質です。
720p	走査線 750 本(有効走査線 720 本)、 プログレッシブ方式。 デジタルハイビジョンの高画質です。
1080i	走査線 1125 本(有効走査線 1080 本)、インターレース方式。 デジタルハイビジョンの高画質です。
480p	走査線 525 本(有効走査線 480 本)、 プログレッシブ方式。 デジタルハイビジョンに近い画質です。
480i	走査線 525 本(有効走査線 480 本)、 インターレース方式。 地上アナログ放送 (VHF/UHF) や BS アナログ放送と同等の画質です。

#### 110度CSデジタル放送

BSデジタル放送の放送衛星(BS)と同じ東経110度に打ち上げられた通信衛星(CS)を利用したデジタル放送です。細かいジャンルに特化した多数の専門チャンネルの中から見たいチャンネルを購入して視聴するしくみになっています。一部、無料放送もあります。

#### 16:9

デジタルハイビジョン放送の画面縦横比です。従来の4:3映像に比べ、視界の広い臨場感のある映像が楽しめます。

#### AAC(Advanced Audio Coding)

デジタル放送は、限られた電波を有効利用するため、映像や音声などを圧縮してから送信されます。 AACはデジタル放送で利用されている音声圧縮 方式で、圧縮率が高いにもかかわらず、高音質で多 チャンネル音声(5.1 チャンネルサラウンドなど) にも対応できる方式です。

#### ADSL回線

ブロードバンド回線のひとつで、アナログ固定電話回線の音声通話に使用しない帯域を使った回線です。

#### AQUOS.jp

AQUOSのお客様のためのメンバーズサイトです。 AQUOSに関する情報を公開しています。

#### ΑV

Audio Visual (またはAudio Video)の略で、音響と映像に関する技術や製品の総称です。 テレビやレコーダー、オーディオプレイヤーなどをAV機器と呼びます。

#### B-CASカード(ビーキャスカード)

各ユーザー独自の番号などが記載されている、BS / 110度CS / 地上デジタル放送視聴用ICカードのことです。B-CASカードを受信機に挿入すると、接続されたデジタル放送の視聴が可能となります。また、有料放送の視聴を希望される場合は、放送局への申し込みが必要です。詳しくは、それぞれの有料放送を行う放送局のカスタマーセンターにお問い合わせください。

#### BSデジタル放送

2000年12月から本格サービスが開始された衛星放送で、BS (アナログ)放送に比べ、より高画質で多チャンネルの放送を楽しむことができます。さらに、BSデジタル放送では、ニュース・スポーツ・番組案内などの情報提供、オンラインショッピングやクイズ番組への参加が可能なデータ放送など、多彩なサービスを行います。

#### CATV(ケーブルテレビ)

ケーブル(有線)テレビ放送のことです。放送サービスが実施されている地域で、ケーブルテレビ局と契約することによって、放送を受信できます。それぞれの地域に密着した情報を発信しているのが特徴です。最近では多数のチャンネルや自主放送を行う都市型のケーブルテレビ局も増えています。本機は「パススルー方式」のCATVに対応しています。

#### CATV回線

ブロードバンド回線のひとつで、ケーブルテレビ網を使った回線です。

#### Cookie

Webサイトから、ブラウザに対して一時的に書き 込まれる情報です。

例えば、買い物ができるWebサイトでは、購入したい商品を選んだときに情報が書き込まれ、選んだ商品を確認するときや、商品の代金を計算するときに利用されます。

#### DLNA(Digital Living Network Alliance)

デジタル機器の相互接続を実現させるための標準 化活動を推進している団体です。

デジタルAV機器やPCなどがホームネットワーク内で画像や音楽などのデータをやり取りするためのガイドラインを定めています。

#### D端子

高画質映像信号用コネクタの通称です。従来、輝度信号(Y)と色差信号(CB/PB、CR/PR)を3本のケーブルで接続(コンポーネント接続)していたのを1本のケーブルで接続できるようにしたのがD端子ケーブルです。輝度・色差信号のほかにも、映像フォーマットを識別する制御信号を送ることができます。走査線数と走査方式によってD1~D5の規格があり(本機はD4に対応)、数字が大きいほど、より高画質な映像に対応できます。

#### EPG(Electronic Program Guide)

デジタル放送で送られてくる番組情報のデータを 使って画面で見られるようにした番組表のことで す。

本機では、番組表から番組を選んで選局や録画予約をすることができます。

# HDMI(High Definition Multimedia Interface)

ハイビジョン映像信号、マルチチャンネルオーディオ信号、双方向伝送対応のコントロール信号を1本のケーブルで接続できるAVインターフェースです。

高精細な映像入力に対応しています。

#### HTML

インターネットのページを作るための記述ルールです。この記述ルールをブラウザが読み取って、ページが表示されます。

#### IP(Internet Protocol)

インターネットでの通信に関する規約のことです。ネットワークに接続された機器はIPを利用して通信していて、機器ごとにIPアドレス(住所のようなもの)が割り振られています。

#### LAN

Local Area Network (ローカル・エリア・ネットワーク)の略で、コンピューター・ネットワークの形式のひとつです。一般家庭や企業のオフィスなど、小さな規模で用いられています。

#### MPEG(Moving Picture Experts Group)

デジタル放送の信号は大容量のため、圧縮技術が必要です。MPEGは、デジタル動画圧縮技術の符号化方式の1つです。一般に「エムペグ」と読みます。MPEG2は、「動き補償」「予測符号化」などの技術を使って画像データを圧縮するもので、圧縮レートは画像の内容により可変ですが、だいたい40分の1に圧縮することができます。

# NTSC(National Television System Committee)

日本のアナログ放送のカラーテレビ放送方式の標準規格です。この規格は、毎秒30フレーム(フィールド周波数60Hz)、有効走査線数480本のインターレース方式です。

#### PCM(Pulse Code Modulation)

音楽CDやDVDビデオなどは、音声がデジタルデータで記録されています。音楽CDで利用されているPCMは、音声などを数値に変換してデジタルデータにする方式のひとつです。圧縮を行わないので、原音に近い高品質な音を再現できます。本機とオーディオ機器をデジタル音声(光)端子で接続すると、音声をPCMとAACのどちらで出力するか設定できます。

#### WAN

Wide Area Network (ワイド・エリア・ネットワーク)の略で、コンピューター・ネットワークの形式のひとつです。広域通信網とも呼ばれ、大きな規模で用いられています。

#### Webサイト

サーバーに保存されている、関連したページの集まりのことです。AQUOS.jpもひとつのWebサイトです。

#### インターネット

世界中にある小さなコンピューター·ネットワークがお互いにつながりを持つようになってできた、世界規模のネットワークです。

#### インターネットサービスプロバイダー

ご家庭のパソコンなどをインターネットに接続するためのサービスを提供している事業者のことです。プロバイダーと呼ばれたり、ISPと表記されることもあります。

#### インターレース(飛び越し走査)

テレビやビデオの画像表示では、有効走査線のうち、まず奇数番めの有効走査線を描きます(この1画面を1フィールドといいます)。次に偶数番めの有効走査線を描きます。これで、1枚の完全な画像(フレーム)を作っていく方式です。「480i」「1080i」の「i」はインターレース(interlaced)を表します。

#### お知らせ

BS / 110度CS / 地上デジタル放送局から視聴者へメッセージを送るサービスです。

#### キャッシュ

ブラウザが、表示したページのデータを一時的に保管しておくところです。

ページのデータは、インターネットを通じて取り込まれています。いつもインターネットからデータを取り込んで表示させると、常にデータを取り込むための時間がかかってしまいます。このため、保管したデータを再利用し、データを取り込むための時間を節約しています。

#### コンポジット接続

通常の映像端子(ビデオ端子)を使って映像信号を 伝送する接続方法です。映像端子は1つのみで、ふ つう黄色で表示されており、形状は音声端子と同 じです。コンポジット接続による映像・音声端子の 接続では、黄・白・赤の3色に分かれたAVケーブル を使うのが一般的です。

#### サーバー

コンピューター·ネットワークでサービスや情報 を提供するコンピューターのことです。

インターネットの世界では、Webページのデータを保存しているWWWサーバー、指定したURLがどこにあるかを探すDNSサーバー、企業などの内部ネットワークとインターネットの間で効率よくWebページを表示したり、内部ネットワークを保護したりするプロキシサーバーなど、いろいろなサーバーが無数にあります。

#### スプリッター

ADSL回線でインターネットに接続する際に、インターネット用のデータ信号と電話用の音声信号を分離する機器です。

#### 地上デジタル放送

2003年12月から東京・大阪・名古屋の3大都市圏の一部地域で開始され、2006年12月に全国の都道府県庁所在地で開始されている放送です。ゴーストのない高品質映像、デジタルハイビジョン放送、データ放送や双方向サービス、多チャンネルといった、これまでの地上アナログ放送にはなかった特長をもっています。

#### 特徴検索

デジタル放送の番組検索機能です。本機がご用意した検索条件からお好きなものを選択し、条件に当てはまる番組を検索することができます。

#### ハイビジョン放送

デジタルハイビジョンの高画質放送のことです。 従来の地上アナログテレビ放送が480本の有効 走査線で表示しているのに対し、デジタルハイビ ジョン放送は720本や1080本の有効走査線を 使用しているため、より緻密で高画質な映像を楽 しめます。BSデジタル放送では、番組によって「デ ジタルハイビジョン映像」と「デジタル標準映像」 という異なる画質で放送されています。

#### ハブ

LANなどのネットワークのケーブルを分けたり、 中継したりする機器です。

#### 光回線

ブロードバンド回線のひとつで、光ファイバー網を使った回線です。

ADSL回線やCATV回線に比べてデータの転送スピードの速さが特長です。

#### ブックマーク

ページのURLを記憶する機能です。

ブックマークに登録することで、URLを入力したり、何度もリンクをたどったりする必要がなくなります。

「お気に入り」と呼ばれることもあります。

#### ブラウザ

インターネットのページを見るためのソフトウェアです。Webブラウザ、インターネットブラウザなどと呼ばれることもあります。

#### ブロードバンド回線

一度に大量のデータをやりとりすることができる インターネットに接続するための回線のことで す。

光回線、CATV回線、ADSL回線などがあります。

#### プログレッシブ(順次走査)

飛び越し走査(「インターレース」の項を参照)をしないで、すべての走査線を順番どおりに描く方法です。480pの場合、480本の有効走査線を順番どおりに描きます。インターレース方式に比べ、チラツキのないことが特徴で、文字や静止画を表示するときなどに適しています。「480p」「720p」の「p」はプログレッシブ(progressive)を表します。

エラーメッセージ 故障かな?/

#### 文字コード

コンピューターの内部は、すべて0と1の組み合わせで成り立っています。画面に表示される文字も0と1の組み合わせになります。この0と1の組み合わせをどの文字にするかを取り決めたものが文字コードです。

世界中にはさまざまな文字があり、その文字に合わせて各地域で標準となっている文字コードがあります。このため、インターネットのページを作成するために使われた文字コードとブラウザの文字コードが異なる場合もあり、この場合、文字が正しく表示されなくなることがあります。

#### リンク

複数のものをつなぐことで、シャープ製の液晶テレビやレコーダー、AVアンプをつなぐ「ファミリンク」や、インターネット上で他のWebページをつなぐリンク機能などがあります。

# 索引

<ul><li>・本体およびリモコンの「各</li><li>・用語については、⇒212</li></ul>		いては、⇒ <b>15</b> ~ <b>19</b> ページを ご覧ください。	ご覧ください。
英数字·記号		音声切換	78
110度CSデジタル放送2 110度CSデジタル放送のチャ		か行	
3桁入力	60	各種設定	24
AAC	53.212	画面サイズ	52
AQUOS.jp	128·212	画面表示設定	25
B-CASカード	30.200.212	画面表示(チャンネルサイン)	62·78
BS·CSアンテナ電源	40.45	かんたん初期設定	38~42
BSデジタル放送	29.44.212	乾電池の入れかた	20
BSデジタル放送のチャンネル-	一覧24	キーワード検索	72
CATV(ケーブルテレビ)	32.48.212	起動チャンネル設定	76
Cookie(クッキー)	130.139.212	機能切換	25
DLNA(ホームネットワーク)		ケーブルテレビ(CATV)	
DTCP-IP	164·208	検索設定	
HDMI	34·213	降雨対応放送	
IPTV設定	142.144.149	個人情報初期化	
IPTV(ひかりTV)		III (11311X 1237031 G	
IPアドレス		<b>→</b> ⁄=	
JPEG		さ行	
LAN設定	124	サーバー証明書	
PCM		再生(USBハードディスク)	
USBハードディスク	88	残量(USBハードディスク)	
USBメモリー		時刻設定	
VOD(操作パネル)		時刻表示	
- <b>(3.1.1)</b>		システム動作テスト	194
<b>专</b> /=		視聴準備	24
あ行		視聴操作60.62.76.	151 · 155 · 167
アイコン一覧(番組表)		視聴年齢制限設定	83
アクトビラ		視聴履歴リセット	59·76
頭出し(USBハードディスク).	109	字幕(切換)	78
暗証番号設定	82	字幕表示	79
安心・省エネ	24	ジャンルアイコン設定	73
アンテナ設定	44	ジャンルおすすめ設定	59
アンテナの接続	32~33	ジャンル検索	70
インターネット	118·213	受信強度	40·45
裏番組(ホームメニューの「チャ	·ンネル」)	受信機レポート	200
	59·145·148	仕様	211
映像・音声コード	2.35	消音	58
映像切換	78	使用温度	14

常連番組......75~77

常連録画(USBハードディスク) ..... 106~107

初期化(USBハードディスク)......92

スキップ設定 ......50

枝番......49.50.60.146

オートチャプター......97

お知らせ......25.200.214

お手入れのしかた......13


エラーメッセージ 故障かな?/

スキップ(チャンネル)	49 · 145
寸法図	210
セキュリティ	138
設定	24
選局	58·146
選局効果	64
双方向通信	118
ソフトウェアキーボード	
ソフトウェアの更新	
た行	
- <del>-</del>	
タイトル消去(USBハードディスク)	
タイトル番号(USBハードディスク).	
タイトル保護(USBハードディスク)	
ダウンロード設定	
タブ	
地域設定	
地上デジタル放送28・30	
地上デジタル放送のチャンネル一覧	
地デジ難視対策衛星放送29・4	
チャンネル	
チャンネルサイン(画面表示)	
チャンネル設定48・49	
チャンネル番号(3桁)	60.66
通信(インターネット)設定	
124 · 126 · 133 · 142 ·	144.149
ツール	25
ツールバー	131
データ放送	28.61
デジタル音声出力設定	53
デジタル登録	65·149
デジタル放送	28~33
テレビ/データ/ポータル	58.61
テレビ放送設定44	l~50·65
電源コードをつなぐ	
電源の入/切	21
電源ランプ	
時計設定	
時計タイプ	63

ドルビーデジタル	36·53
な行	
二重音声	79
- 里 目 P日 時検索	
入力できる文字の一覧	
ネットサービス制限設定	
イットリーに入削限設定	120.133
は行	
ハイビジョン放送	214
番組詳細検索	
番組情報	
番組表	
番組表取得	
番組表設定	
番組表(予約)	
番組名表示	
ひかりTV(IPTV)	
ビットストリーム	53
表示サイズ(インターネット)	137
表示順(番組表)	74
表示色	80
表示方式	74
付属品	2
ブックマーク 28・133~	135.214
プラットホーム(運営会社)	29 · 148
ブロードバンドルーター	120
ページ情報	137
放送局メッセージ	196.200
放送切換ボタン	58
ポータル	152
ボード	
ホームネットワーク	156
ホームメニュー	
ホームメニュー項目一覧	24
保証とアフターサービス	209
ま行	
マルチ音声番組	78
無操作オフ	81

メディア(テレビ/データ/ポータル)......58

文字コード137.2	15
文字入力のしかた84~8	
戻る2	22
や行	
有料放送の視聴契約	31
予約ランプ15.10	<b>D</b> 1
ら行	
リモコン	16
リモコン番号設定20	
臨時放送(臨時編成サービス)2	
連動データ放送	31
録画(USBハードディスク)	98
録画時間(USBハードディスク)	38
録画予約(USBハードディスク)100~10	<b>D</b> 1
録画リスト(USBハードディスク)10	38



### エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



ネットチューナー AN-IP100

#### 上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

○自動的に電源を切る設定を!

電源が入ったままの状態で、約30分間または約3時間何も操作されないと自動的に電源をオフする機能を採用しています。

■ よくあるご質問などは パソコンから検索できます



パソコン

http://www.sharp.co.jp/support/

シャープ お問い合わせ

検索



### 使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】

0120 - 001 - 251

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話: 043 - 331 - 1626 FAX: 043 - 297 - 2696

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

●電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2010.8)

# シャープ株式会社

本 社 AVシステム事業本部 T545-8522 T329-2193

受付時間 ●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜・祝日:9:00~17:00

大阪市阿倍野区長池町22番22号 栃木県矢板市早川町174番地



